

PHILIPS

Auriculares realmente inalámbricos

Auriculares pequeños y de gran valor

Sonido natural. Graves dinámicos

Funda de carga de bolsillo

Tecnología de 2 micrófonos

TAT2020PK



Escuche sonidos a la perfección

Escuche sonidos a la perfección. Estos auriculares realmente inalámbricos utilizan controladores de 13 mm para un sonido enriquecido y graves dinámicos, y un micrófono con IA para llamadas nítidas. Con un estuche de carga compacto, ofrecen 20 horas de tiempo de reproducción.

Auriculares realmente inalámbricos con sonido y llamadas nítidas

- Sonido claro incluso a bajo volumen con graves dinámicos
- Controlador de 13 mm y función de refuerzo dinámico de graves
- Tecnología de 2 micrófonos. Llamadas más nítidas, incluso en lugares muy concurridos.

Listos para ti

- Ajuste cómodo y controles táctiles personalizables supraurales
- Sonido cálido y natural. Firma de sonido Philips

Cómodos y prácticos

- Conexión Bluetooth® estable y fácil emparejamiento
- Hasta 20 horas de tiempo de reproducción. Estuche de carga compacto

Especificaciones

Sonido

Rango de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
Diámetro del altavoz: 13 mm
Impedancia: 32 Ohm.
Entrada de alimentación máxima: 5 mW
Sensibilidad: 109 dB (1 kHz)
Tipo de controlador: Dinámico

Conectividad

Versión de Bluetooth: 5.4
Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Rango máximo: Hasta 10 m
Código compatible: SBC

Caja externa

Cantidad de envases para consumo: 24
GTIN: 1 08 40063 20776 6

Comodidad

Modo Mono para TWS
Tipo de controles: Táctil

Caja interna

Cantidad de envases para consumo: 3
GTIN: 2 08 40063 20776 3

Potencia eléctrica

Cantidad de baterías: 3 piezas
Tiempo de reproducción de música: 5 + 15 hora(s)
Tiempo de carga: 1.5 hora(s)
Tipo de batería (funda de carga): Lithium

Polymer (built-in)

Tipo de batería (audífono): Lithium Polymer (built-in)

Dimensiones del envase

Tipo de envase: Caja
Tipo de ubicación en el estante: Colgante
Cantidad de productos incluidos: 1

Accesorios

Guía de inicio rápido
Puntas: 3 tamaños (S/M/L)
Funda de carga
Cable de carga: Cable USB-C, 200 mm

Diseño

Color: Rosa
Material de acoplamiento de la oreja: Silicona
Ajuste para la oreja: Auriculares intrauditivos
Tipo de ajuste de los audífonos intrauditivos: Punta de silicona

Telecomunicaciones

Micrófono para llamadas: 1 AI mic

UPC

UPC: 8 40063 20776 9

Asistente de voz

Compatible con asistente de voz: Siri de Apple, Asistente de Google
Activación del asistente de voz: Multifunciones táctiles
Soporte del asistente de voz

Destacados

Sonido claro. Graves dinámicos

Estos auriculares realmente inalámbricos pueden ser pequeños, pero no tendrá que subir el volumen para obtener el mejor sonido de sus controladores de 13 mm. Active los graves dinámicos a través de los controles de los auriculares o la aplicación Philips Headphones para que pueda disfrutar de toda la potencia de sus líneas de bajo favoritas, incluso si escucha música suavemente.

Tecnología de 2 micrófonos

Durante una llamada, nuestro arreglo de dos micrófonos y un algoritmo de reducción de ruido se combinan para captar el sonido de su voz y silenciar el ruido de fondo. Incluso si está en una cafetería concurrida, su voz se escuchará claramente y la persona con la que está hablando no tendrá que oír todas las otras conversaciones en su entorno.

Bluetooth® 5.4 multipunto

Bluetooth® 5.4 le ofrece una conexión más estable para una transmisión perfecta sin interrupciones molestas en el sonido.

20 horas de reproducción (5 + 15)

La carga completa le permite 5 horas de tiempo de reproducción y el estuche, 15 horas más. Vuelva a colocar los auriculares en el estuche de carga y se recargarán por completo en 1,5 horas. El modo Mono le permite usar cualquiera de los auriculares mientras el otro se carga. El estuche se puede cargar a través de USB-C.

Ajuste cómodo y controles táctiles

Las puntas se ajustan de forma suave y segura al canal auditivo, y las cubiertas de silicona intercambiables de las puntas le permiten encontrar el ajuste perfecto. Los controles táctiles de los auriculares simplifican su uso.

Firma de sonido Philips

Desde música hasta podcasts, ¡le encantará lo que escucha! Estos auriculares realmente inalámbricos tienen controladores grandes, ajustados con el sonido característico de Philips. Independientemente de lo que le interese, disfrutará de un sonido natural y cálido con graves profundos.

