

PHILIPS

Proiector pentru
acasă

NeoPix 950 Smart

150" în True FULL HD 1080p

Tehnologie inovatoare 2LCD

boxe stereo de 2x12 wați

Dispozitiv de streaming Google

TV inclus

NPX950



Tehnologie nouă de afișare, experiență îmbunătățită

Imagine uimitoare Full HD 1080p nativă pe 150"! Tehnologie 2LCD și difuzoare stereo de 2x12 wați. Cu dispozitivul de streaming Google TV inclus, te bucuri de emisiunile și filmele preferate și de multe altele

Tehnologie avansată de imagine

- Tehnologie de afișare LCD 2
- Rezoluție Full HD 1080p veritabilă

Preferințe de conectare

- Oglindire a ecranului prin Wi-Fi
- Dispozitiv de streaming Google TV inclus

Audio și reglaje

- Experiență audio masivă
- Construiește-ți imaginea perfectă

NeoPix 950 Smart

Proiector pentru acasă

NPX950/INT

Repere

Tehnologie de afișare LCD 2

Prin suprapunerea a două LCD-uri, NeoPix 950 Smart oferă o luminozitate semnificativ mai mare și culori mai vii în comparație cu afișajele tradiționale cu un singur LCD.

Oglindire a ecranului prin Wi-Fi

Conectează-ți dispozitivele mobile wireless pentru a oglindi și partaja conținutul local pe tablete, smartphone-uri sau chiar computere. Videoclipuri pe telefoane? Nu îți face griji, trimite-le prin Wi-Fi!

Rezoluție Full HD 1080p veritabilă

Vizionează filme și multe altele cu o claritate de înaltă definiție Native Full HD 1080p și detalii fine care se pot pierde la rezoluții mai mici. Imaginea rămâne realistă, iar textul este clar atunci când este afișat pe perete, tavan...și mult mai multe!

Experiență audio masivă

Sistemul audio stereo de 12 wați cu bas clar îmbunătățește experiența cinematografică cu sunet puternic și posibilitatea de a se conecta la sisteme de sunet mai mari prin Bluetooth sau prin mufa de ieșire de 3,5 mm.

Dispozitiv de streaming Google TV inclus

Google TV reunește toate aplicațiile preferate de streaming și recomandările personalizate într-o singură platformă intuitivă. Cu o interfață ușor de utilizat, Google TV sugerează emisiuni, filme și clipuri video pe baza obiceiurilor tale de vizionare, oferind opțiuni de la servicii precum Netflix, Hulu, Disney+ și multe altele, astfel încât să poți descoperi noi emisiuni favorite fără a derula fără sfârșit.

Construiește-ți imaginea perfectă

Caracteristicile sale avansate, cum ar fi corecția trapezoidală automată, reglarea în 4 colțuri, zoomul digital, focalizarea automată și evitarea inteligentă a obstacolelor, asigură imagini perfect proporționate

Specificații

Tehnologie

Tehnologie de afișare: 2 LCD

Sursă de lumină: LED

Luminozitate: până la 1400 de lumeni*

Raport contrast: 1100:1

Rezoluție: 1920 x 1080 pixeli

Raport proiectie: 1,2:1

Raport lungime/lățime: 16:9

Reglarea focalizării: Automată

Player media integrat

Corecție trapezoidală: Automată

Durata de viață a LED-urilor: Până la 30.000 h

Dimensiunea imaginii proiectate: până la 150" (380 cm)

Conexiune

Wi-Fi: Bandă dublă de 2,4 GHz și 5 GHz

WLAN 802.11 b/g/n: funcție de oglindire a ecranului

Bluetooth: 5.2

HDMI: x2

USB: x2

Ieșire audio: Mufă de 3,5 mm

Sunet

Difuzor stereo: 2x12 W

Conexiune difuzor Bluetooth

Dimensiuni

Greutate: 4.3 kg

neambalat (l x a x h): 280,5x181,5x264 mm



* Google TV este numele experienței software a acestui dispozitiv și marcă comercială Google LLC.

* Luminozitatea culorilor (luminozitatea pe culoare) și luminozitatea albă (luminozitatea pe alb) vor varia în funcție de setările proiectorului. Luminozitatea pe culoare este măsurată în conformitate cu standardul IDMS 15.4, iar luminozitatea pe alb este măsurată în conformitate cu ISO 21118.

* Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, identitatea vizuală HDMI și siglele HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.