

PHILIPS

Projektor domowy

NeoPix 950 Smart

150" w rzeczywistej rozdzielczości

Full HD 1080p

Innowacyjna technologia 2LCD

Głośniki stereo 2 x 12 W

W zestawie urządzenie do
strumieniowania Google TV

NPX950



Nowa technologia wyświetlania, lepsze wrażenia

Oszalamiający obraz w rozdzielczości 1080p Native Full HD na ekranie o przekątnej 150 cali! Technologia 2LCD i głośniki stereo o mocy 2 x 12 W. Dzięki dołączonemu urządzeniu do strumieniowego przesyłania Google TV możesz oglądać swoje ulubione programy, filmy i nie tylko.

Zaawansowana technologia obrazowania

- Technologia 2 wyświetlaczy LCD
- Rzeczywista rozdzielczość Full HD 1080p

Powiązane preferencje

- Dublowanie ekranu przez sieć Wi-Fi
- W zestawie urządzenie do strumieniowania Google TV

Dźwięk i możliwość dostosowania

- Niesamowite wrażenia dźwiękowe
- Stwórz idealny obraz

Zalety

Dublowanie ekranu przez sieć Wi-Fi

Podłącz urządzenia mobilne bezprzewodowo, aby odtwarzać i udostępniać lokalne treści na tabletach, smartfonach, a nawet komputerach. Film na telefonie? No pewnie! Wystarczy wysłać go przez Wi-Fi!

Niesamowite wrażenia dźwiękowe

12-watowy system audio stereo z wyraźnym basem poprawia wrażenia kinowe dzięki potężnemu dźwiękowi i możliwości podłączenia do większych systemów audio przez Bluetooth lub gniazdo wyjściowe 3,5 mm.

Technologia 2 wyświetlaczy LCD

Dzięki połączeniu dwóch wyświetlaczy LCD, NeoPix 950 Smart zapewnia znacznie większą jasność i bardziej żywe kolory w porównaniu z tradycyjnymi wyświetlaczami z jednym wyświetlaczem LCD.

Stwórz idealny obraz

Zaawansowane funkcje, takie jak automatyczna korekcja zniekształceń trapezowych, regulacja 4 narożników, powiększenie cyfrowe,

automatyczne ustawianie ostrości i inteligentne omijanie przeszkód, zapewniają idealnie proporcjonalne obrazy

W zestawie urządzenie do strumieniowania Google TV

Google TV łączy wszystkie ulubione aplikacje streamingowe i spersonalizowane rekomendacje w jednej intuicyjnej platformie. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, Google TV selekcjonuje programy, filmy i wideo w oparciu o Twoje nawyki oglądania, sugerując opcje z usług takich jak Netflix, Hulu, Disney+ i innych, dzięki czemu możesz odkrywać nowe ulubione bez niekończącego się przewijania.

Rzeczywista rozdzielczość Full HD 1080p

Oglądaj filmy i inne materiały w natywnej rozdzielczości Full HD 1080p o niesamowitej ostrości, pełnej najdrobniejszych szczegółów, których często nie widać przy niższych rozdzielczościach. Obraz pozostaje realistyczny, a wyświetlany tekst jest bardzo wyraźny, bez względu na to, czy wyświetlasz obraz na ścianie, suficie... czy jeszcze innej powierzchni!

Technologia

Technologia wyświetlania: 2 LCD

Źródło światła: LED

Jasność: do 1400 lumenów*

Współczynnik kontrastu: 1100:1

Rozdzielczość: 1920 × 1080 pikseli

Proporcje rzutu: 1,2:1

Format obrazu: 16:9

Regulacja ostrości: Automatycznie

Zintegrowany odtwarzacz multimedialny

Korekcja zniekształceń trapezowych:

Automatycznie

Trwałość źródła światła LED: Do 30 000 godz.

Wielkość wyświetlanego obrazu: Do 380 cm (150 cali)

Połączenie

Wi-Fi: Dwupasmowa — 2,4 GHz i 5 GHz

WLAN IEEE 802.11 b/g/n: funkcja dublowania ekranu

Bluetooth: 5.2

HDMI: x2

USB: x2

Wyjście audio: Gniazdo 3,5 mm

Dźwięk

Głośnik stereofoniczny: 2 × 12 W

Łączność Bluetooth z głośnikami

Wymiary

Waga: 4.3 kg

bez opakowania (S × G × W): 280,5 × 181,5 × 264 mm



* Google TV to nazwa oprogramowania tego urządzenia i znak towarowy firmy Google LLC.

* Jasność kolorów (natężenie światła kolorowego) i jasność bieli (natężenie światła białego) będą się różnić w zależności od ustawień projektora. Natężenie światła kolorowego mierzone zgodnie z normą IDMS 15.4; natężenie światła białego mierzone zgodnie z normą ISO 21118.

* Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc.