

PHILIPS

Namų projektorius

NeoPix 950 Smart

150 col. „True FULL HD“ 1080p

Naujoviška 2LCD technologija

2 vnt. 12 W stereo garsiakalbiai

Pridedamas „Google TV“

transliacijos įrenginys

NPX950



Nauja ekrano technologija, geresnė patirtis

Išpūdingas „Native Full HD“ 1080 pikselių vaizdas 150 colių ekrane! 2LCD technologija ir du 12 vatų stereo garsiakalbiai. Naudodami pridedamą „Google TV“ transliacijos įrenginį, mėgaukitės mėgstamomis laidomis, filmais ir dar daugiau.

Pažangi vaizdo technologija

- 2 LCD ekranų technologija
- „True Full HD 1080p“

Susiję nustatymai

- Pridedamas „Google TV“ transliacijos įrenginys
- „Wi-Fi“ ekrano dubliavimas

Garsas ir reguliavimas

- Išpūdingo garso patirtis
- Sukurkite savo tobulą įvaizdį

Ypatybės

Išpūdingo garso patirtis

12 W stereo garso sistema su aiškiu bosu pagerina kino patirtį galingu garsu ir suteikia galimybę prijungti didesnes garso sistemas per „Bluetooth“ arba 3,5 mm išvesties lizdą.

2 LCD ekranų technologija

Sudėjus du LCD ekranus, „NeoPix 950 Smart“ užtikrina žymiai didesnį ryškumą ir gyvesnes spalvas, palyginti su tradiciniu vieno LCD ekrano variantu.

Pridedamas „Google TV“ transliacijos įrenginys

„Google TV“ sujungia visas mėgstamiausias transliacijos programas ir suasmenintas rekomendacijas į vieną intuityvią platformą. Turėdamas patogią naudotojo sąsają, „Google TV“ kaupia laidas, filmus ir vaizdo įrašus pagal jūsų žiūrėjimo įpročius, siūlydamas variantus iš tokių paslaugų kaip „Netflix“, „Hulu“, „Disney+“ ir kitų. Taip galite greitai atrasti naujų mėgstamų kūrinių.

Sukurkite savo tobulą įvaizdį

Jo pažangios funkcijos, tokios kaip automatinis trapecijos koregavimas, 4 kampų reguliavimas, skaitmeninis priartinimas, automatinis fokusavimas ir išmanusis kliūčių išvengimas, užtikrina puikiai proporcingus vaizdus

„Wi-Fi“ ekrano dubliavimas

Prijunkite savo mobiliuosius įrenginius belaidžiu ryšiu ir bendrinkite savo vietinį turinį planšetiniuose kompiuteriuose, išmaniuosiuose telefonuose arba netgi kompiuteriuose. Vaizdo įrašai jūsų telefonuose? Nesirūpinkite, tiesiog siųskite juos per „Wi-Fi“!

„True Full HD 1080p“

Žiūrėkite kino filmus ir kt. itin dideliu „Full HD 1080p“ ryškumu, su daugybe smulkių detalių, kurių gali nesimatyti esant mažesnei raiškiai. Vaizdas išlieka realistiškas, o kai tekstas rodomas ant sienos, lubų ir pan., jis yra ypač ryškus!

Specifikacijos

Technologija

Ekrano technologija: 2 LCD

Šviesos šaltinis: LED

Ryškumas: iki 1400 liumenų*

Kontrasto santykis: 1100:1

Skyra: 1920 x 1080 pikselių

Vaizdo santykis: 1,2:1

Kraštinių santykis: 16:9

Fokusavimo reguliavimas: Automatinis

Integruotas medijos leistuvas

Iškraipyto vaizdo korekcija: Automatinis

LED švietimo trukmė: Iki 30 000 val.

Projekcijos vaizdo dydis: iki 150 col. (380 cm)

Prisijungimas

Tinklas, belaidis ryšys: Dviejų dažnių diapazonas – 2,4 GHz ir 5 GHz

WLAN IEEE 802,11 b/g/n: ekrano dubliavimo funkcija

„Bluetooth“: 5,2

HDMI: x 2

USB: x 2

Garso išvestis: 3,5 mm lizdas

Garsas

Stereogarsiakalbis: 2x12 W

„Bluetooth“ garsiakalbio jungtis

Matmenys

Svoris: 4.3 kg

Išpakuota (P x G x A): 280.5x181.5x264mm



* „Google TV“ yra šio prietaiso programinės įrangos pavadinimas ir „Google LLC“ prekių ženklas.

* Spalvos ryškumas (spalvos šviesos skleidimas) ir baltos spalvos ryškumas (baltos šviesos skleidimas) priklauso nuo projektoriaus nustatymų. Spalvos šviesos skleidimas matuojamas pagal IDMS 15.4, o baltos šviesos skleidimas – pagal ISO 21118.

* Terminai HDMI, HDMI didelės raiškos daugialypės terpės sąsaja, HDMI apipavidalinimas ir HDMI logotipai yra „HDMI Licensing Administrator, Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.