

PHILIPS

Auriculares realmente inalámbricos

Calidad de llamada clara

Controladores de 13 mm para graves potentes

Diseño ergonómico para más comodidad

Funda de carga de bolsillo

TAT1199DB



Sonidos con claridad

Sin puntas y con un estuche de carga superpequeño, estos ligeros auriculares le permitirán disfrutar de su música con total comodidad vaya donde vaya.

Desde tu lista de reproducción favorita a responder una llamada

- Conexión Bluetooth sólida
- Sonido cálido y natural. Firma de sonido Philips

Auriculares realmente inalámbricos. Excelente precio y sonido.

- Auriculares pequeños y cómodos que adoran los graves potentes
- Controladores de 13 mm para un sonido excelente y graves potentes
- Llamadas claras. Las personas escucharán lo que dice

Estuche de carga pequeño. Hasta 18 horas de reproducción.

- Hasta 18 horas de tiempo de reproducción. Estuche de carga de tamaño de bolsillo

Destacados

Auriculares pequeños, sonido excelente

Estos auriculares realmente inalámbricos pueden ser pequeños, pero no tendrá que subir el volumen para obtener el mejor sonido. Toque el auricular izquierdo para activar los graves dinámicos y así poder disfrutar de toda la potencia de sus graves favoritos, incluso cuando escucha música en silencio.

Controladores dinámicos de 13 mm

Escuche sus sonidos tal como se crearon. Estos auriculares utilizan un diseño personalizado, controladores dinámicos de 13 mm para brindarle una experiencia de audio increíble. La gran capacidad de potencia de los controladores mejora la dinámica y los graves para que nunca pierda el ritmo.

Llamadas claras

Su voz se escuchará de forma clara cuando esté en una llamada. Un micrófono exclusivo capta el sonido de su voz mientras que un algoritmo de reducción de ruido silencia algunos de los ruidos de fondo del mundo que lo rodea.

Hasta 18 horas de tiempo de reproducción

La carga completa le permite 6 horas de tiempo de reproducción y el estuche, 12 horas más. Vuelva a colocar los auriculares en el estuche y se recargarán por completo en 2 horas. Si necesita una recarga rápida, con solo 15 minutos tendrá una hora extra. El estuche se puede cargar mediante USB-C.

Conexión Bluetooth sólida

La conectividad Bluetooth avanzada le ofrece una conexión más estable para una transmisión sin interrupciones. Disfrute de esa lista de reproducción o escuche su podcast favorito sin interrupciones molestas en el sonido.

Firma de sonido Philips

Desde música hasta podcasts, ¡le encantará lo que escucha! Estos auriculares realmente inalámbricos tienen conectores grandes, ajustados con el sonido característico de Philips. Independientemente de lo que le interese, disfrutará de un sonido natural y cálido con graves profundos.

Especificaciones

Sonido

Rango de frecuencia: 20 - 20 000 Hz

Diámetro del altavoz: 13 mm

Impedancia: 32 Ohm.

Entrada de alimentación máxima: 5 mW

Sensibilidad: 88 dB (1K Hz)

Tipo de controlador: Dinámico

Conectividad

Versión de Bluetooth: 5.4

Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP

Rango máximo: Hasta 10 m

Códec compatible: SBC

Caja externa

Cantidad de envases para consumo: 24

GTIN: 1 08 40063 20773 5

Comodidad

Modo Mono para TWS

Tipo de controles: Táctil

Potencia eléctrica

Cantidad de baterías: 3 piezas

Tiempo de reproducción de música: 6 + 12 hora(s)

Tiempo de carga: 2 hora(s)

Tipo de batería (funda de carga): Lithium Polymer (built-in)

Tipo de batería (audífono): Lithium Polymer (built-in)

Dimensiones del envase

Tipo de envase: Caja

Tipo de ubicación en el estante: Colgante

Cantidad de productos incluidos: 1

Accesorios

Guía de inicio rápido

Funda de carga

Cable de carga: Cable USB-C, 200 mm

Diseño

Color: Azul oscuro

Ajuste para la oreja: Auriculares intrauditivos

Tipo de ajuste de los audífonos intrauditivos:

Ajuste abierto

Telecomunicaciones

Micrófono para llamadas: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20773 8

Asistente de voz

Compatible con asistente de voz: Siri de Apple, Asistente de Google

Activación del asistente de voz: Multifunciones táctiles

Soporte del asistente de voz

