

PHILIPS

Domáci projektor

NeoPix 950 Smart

150" v rozlíšení True FULL HD
1080p

Inovatívna technológia 2 LCD

2 x 12-wattové stereo
reproduktory

Vrátane streamovacieho
zariadenia Google TV

NPX950



Nová technológia zobrazovania, zdokonalený zážitok

Ohromujúci 150-palcový obraz pri rozlíšení Native Full HD 1080p! Technológia 2LCD a 2x 12 W stereo reproduktory. Vďaka streamovaciemu zariadeniu Google TV si môžete vychutnať svoje obľúbené relácie, filmy a oveľa viac

Pokročilá technológia obrazu

- Technológia dvoch displejov LCD
- Skutočné rozlíšenie Full HD 1080p

Prepojené preferencie

- Wi-Fi zrkadlenie obrazovky
- Zahnuté streamovacie zariadenie Google TV

Zvuk a nastavenia

- Vytvorte si dokonalý obraz
- Masívny zážitok zo zvuku

Hlavné prvky

Wi-Fi zrkadlenie obrazovky

Pripojte svoje mobilné zariadenia bezdrôtovo a zrkadlite a zdieľajte lokálny obsah na tabletoch, smartfónoch alebo dokonca počítačoch. Videá v telefónoch? Bez obáv ich jednoducho pošlite cez Wi-Fi!

Vytvorte si dokonalý obraz

Jeho pokročilé funkcie ako je základná automatická korekcia, nastavenie 4 rohov, digitálne priblíženie, automatické zaostrenie a inteligentné vyhýbanie sa prekážkam zaručujú dokonale priradený obraz

Technológia dvoch displejov LCD

Umiestnením dvoch displejov LCD na seba poskytuje projektor NeoPix 950 Smart výrazne vyšší jas a živšie farby v porovnaní s tradičnými samostatnými displejmi LCD.

Masívny zážitok zo zvuku

12-wattový zvukový stereo systém s čistými basmi vylepšuje filmový zážitok prostredníctvom výkonného zvuku s možnosťou pripojenia k väčším zvukovým systémom pomocou Bluetooth alebo 3,5 mm výstupného konektora.

Zahrnuté streamovacie zariadenie

Google TV

Google TV spája všetky vaše obľúbené streamovacie aplikácie a prispôsobené odporúčania do jednej intuitívnej platformy. Vďaka používateľsky prívetivému rozhraniu Google TV vyberá seriály, filmy a videá na základe vašich návykov pri sledovaní a navrhuje možnosti zo služieb, ako sú Netflix, Hulu, Disney+ a ďalších, takže môžete objaviť nové obľúbené programy bez nekonečného posúvania.

Skutočné rozlíšenie Full HD 1080p

Pozerajte filmy a ďalší obsah s dokonalou ostrosťou pri vysokom rozlíšení Native Full HD 1080p s obrazom plným jemných detailov, o ktoré by ste pri nižších rozlíšeniach prišli. Obraz zostáva dokonale verný a text dokonale jasný pri zobrazení na stene, strope... a ďalších miestach!

Technológia

Technológia displeja: 2 LCD

Zdroj svetla: LED

Jas: až 1400 lúmenov*

Kontrastný pomer: 1 100:1

Rozlíš.: 1920 x 1080 pixlov

Projekčný pomer: 1,2:1

Pomer strán: 16:9

Nastavenie zaostrenia: Automatický

Integrovaný prehrávač médií

Základná korekcia: Automatický

Životnosť LED: Až 30 000 h

Veľkosť obrazu projekcie: až do 150" (380 cm)

Pripojenie

Wi-Fi: Dvoj pásomové 2,4 GHz a 5 GHz

WLAN IEEE 802.11 b/g/n: funkcia zrkadlenia obrazovky

Bluetooth: 5,2

HDMI: x2

USB: x2

Audio výstup: 3,5 mm konektor

Zvuk

Stereo reproduktor: 2 x 12 W

Pripojenie reproduktorov cez rozhranie Bluetooth

Rozmery

Hmotnosť: 4,3 kg

bez obalu (Š x H x V): 280,5 x 181,5 x 264 mm



* Google TV je názov softvérového zážitku tohto zariadenia a ochranná známka spoločnosti Google LLC.

* Jas farieb (farebný svetelný výkon) a jas bielej (biely svetelný výkon) sa líšia v závislosti od nastavenia projektoru. Farebný svetelný výkon meraný v súlade so štandardom IDMS 15.4, biely svetelný výkon meraný v súlade so štandardom ISO 21118.

* Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, obchodné práva na HDMI a logá HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.