

PHILIPS

Bloqueo por reconocimiento
de rostro y mano

9000 series

Diseño inteligente de tres
cámaras

Desbloqueo por reconocimiento
de las venas de la mano

Desbloqueo facial 3D

Admite carga magnética



DDL902EAFGW



Experiencia completa de cobertura

Seguridad total con tres cámaras

Más allá de los límites de una sola cámara: vea más, conozca más. La Philips DDL902-MFVP-11HWS cuenta con tres cámaras, lo que le permite ver visitantes, paquetes y actividades en interiores en cualquier momento en su teléfono. Mejore su vigilancia de la casa y mantenga el control.

La vida inteligente "asegurada" con excelencia

- Seguridad doméstica panorámica para una mayor tranquilidad
- Con un escaneo de mano sin contacto
- Con comodidad sin contacto
- Asegure su hogar con una verificación en línea confiable

Protección segura e integrada de forma inteligente

- Su asistente de protección del hogar instantáneo
- Mejora de la privacidad y seguridad del usuario
- Solo cierre la puerta y salga gracias al bloqueo automático

Una vida sencilla va más allá de esto

- Vista más clara de la puerta
- Conecte para cargar, energía que dura
- Ideal para toda la familia

Destacados

Diseño inteligente de tres cámaras

El diseño inteligente de triple cámara garantiza una seguridad mejorada desde todos los ángulos. Con dos cámaras frontales, la Philips DDL902-MFVP-11HWS monitorea fácilmente a los visitantes y las entregas a su puerta cuando se conecta a su red y se vincula con la aplicación*. Una cámara posterior adicional y cuatro luces infrarrojas ofrecen un monitoreo avanzado, lo que permite una vigilancia remota del hogar a través de su teléfono inteligente.

Desbloqueo por reconocimiento de las venas de la mano

Acérquese a la puerta y simplemente escanee su palma para abrirla. El reconocimiento de las venas de la mano utiliza la absorción de luz casi infrarroja por la hemoglobina en la sangre que fluye para capturar imágenes precisas, lo que permite un desbloqueo seguro a través de una comparación de las venas de la mano. Gracias al reconocimiento en vivo, no solo es preciso y seguro, sino que también ofrece beneficios sin contacto, ya que elimina problemas como huellas superficiales y dedos secos. Adecuado para toda la familia.

Desbloqueo facial 3D

A medida que se acerca a un rango de 1 metro* de la cerradura Philips DDL902-MFVP-11HWS, se activa el sensor del radar y el módulo de reconocimiento facial. Las dos cámaras en el conjunto frontal simulan la adquisición de imágenes del ojo humano capturando automáticamente rasgos faciales tridimensionales. También identifica de manera eficaz imágenes, videos, maquillaje y más, lo que permite un desbloqueo facial sin esfuerzo y elimina la molestia de abrir manualmente la puerta.

Visor de puerta

Cuando un visitante toca el timbre de la puerta, la cerradura notifica inmediatamente a su aplicación. Si toca la notificación y acepta la llamada de voz, puede tener una conversación de voz en vivo con el visitante y ver de forma remota su puerta. Además, el visor de la puerta automáticamente captura fotos o graba videos al presionar el timbre. Incluso si pierde la llamada, siempre puede revisar los registros de visitantes a través del historial de mensajes.

Instantánea dinámica inteligente

Gracias a un sensor de radar, la DDL902-MFVP-11HWS inicia su visor de puerta inteligente para rastrear y grabar automáticamente cuando detecta presencia inusual en un rango de 3 metros* fuera de la puerta. Las instantáneas o los videos capturados se envían rápidamente a la aplicación para generar alertas instantáneas, lo que le permite mantenerse informado acerca de las actividades frente a su puerta y mitigar inquietudes de seguridad.

Cambio de voz con un solo toque

La DDL902-MFVP-11HWS ofrece cambio de voz en tiempo real. Durante la llamada de video remoto con intercomunicador a través de su dispositivo móvil, puede elegir entre un tono "original", "profundo" o "divertido" para ocultar su voz verdadera. Esta función le permite interactuar fácilmente con extraños en su puerta, a fin de resguardar su privacidad y seguridad.

Cerradura embutida completamente automática

Al utilizar una cerradura embutida completamente automática, la DDL902-MFVP-11HWS se desbloquea al instante tras un reconocimiento exitoso del rostro o las venas de la mano. El pestillo se retrae automáticamente, lo

que permite abrir la puerta. Después del cierre, la cerradura extiende automáticamente el perno para cerrar la puerta sin necesidad de una acción adicional. Si la cerradura no funciona correctamente, una alerta le notificará acerca del estado de cierre de la puerta.

Pantalla IPS de 4,7 pulgadas

La unidad para interiores cuenta con una pantalla IPS de 4,7 pulgadas. Con solo un toque, puede ver fácilmente a los visitantes, las condiciones del exterior y las entregas sin tener que abrir la puerta. También puedes cambiar entre las vistas de la cámara principal y auxiliar, ajustar el brillo de la pantalla y configurar el tiempo de espera a través de la aplicación. No se requiere una mirilla tradicional, lo que la hace fácil de usar para todas las edades.

Carga magnética

Funciona con cargadores portátiles magnéticos inalámbricos para fines de carga de emergencia; solo tiene que recargar y continuar sin preocupaciones. No más preocupaciones de energía; disfrute de un rendimiento prolongado de la batería.

Seis métodos de desbloqueo

Explore la comodidad de seis métodos de desbloqueo: vena de la mano, reconocimiento facial, escaneo de huellas digitales, ingreso de código PIN, acceso mediante llavero y llave tradicional. Estas opciones versátiles se adaptan sin esfuerzo a diferentes situaciones, especialmente para garantizar la facilidad de uso tanto de adultos mayores como de niños.

Especificaciones

Diseño y apariencia

Color: Tono dorado de 24K

Asa: Asa tipo empujar y tirar

Material principal: Aleación de zinc y aleación de aluminio

Sensor de huella digital: Oculto

Solución de acceso

Huella digital

Contraseña/código PIN

Tarjeta/llavero

Llave mecánica

Desbloqueo facial

Vena de la mano

Capacidad de bloqueo

Huella digital: Hasta 100 (huella digital maestra incluida)

Tarjeta/llavero: Hasta 100

Código PIN maestro: 1

Código PIN del usuario: Hasta 60 (códigos de una sola vez y código PIN maestro incluido)

ID de rostro: Hasta 50

ID de la vena de la mano: Hasta 50 (incluido una ID de vena de la mano principal)

Especificación de alimentación

Tipo de batería: Batería de polímero de litio

Tiempo de uso: 3 meses*

Capacidad de la batería: 5000 mAh

Suministro de fuente de alimentación: Cargador portátil de 5 V

Fácil de usar

Guía por voz: Guía por voz humana

Funciones de bloqueo inteligente

Cerradura embutida: Cilindro de cerradura de grado C, Muesca 924C

Función de bloqueo: Bloqueo del sistema, Bloqueo para interiores

Función de seguridad: Código PIN oculto,

Función de bloqueo forzado exterior, Verificación doble

Función de alarma: Alerta de manipulación, Alarma de bloqueo forzado exterior, Alerta de anomalía del pestillo

Modo

Modo de configuración del sistema: Modo general, Modo de verificación doble

Instalación

Grosor de la puerta: 38 - 60 mm, 60 - 90 mm, 90 - 120 mm, Otros rangos*

Dirección de apertura de la puerta: Apertura hacia adentro a la derecha, Apertura hacia afuera a la izquierda, Apertura hacia adentro a la izquierda, Apertura hacia afuera a la derecha

Tipo de puerta: Puerta de cobre, Puerta de madera, Puerta de seguridad



* Aplicación: la DDL902-MFVP-11HWS funciona con la aplicación "Home Access".

* 1 metro: los sensores de reconocimiento facial y de las venas de la mano se permiten desbloquear en hasta 1 metro de distancia.

* 3 metros: el sensor de radar detecta movimiento dentro de un rango de 3 metros. La alerta de merodeador está desactivada de forma predeterminada, pero se puede habilitar desde la aplicación. Los usuarios pueden establecer la sensibilidad de detección (1, 2 o 3 metros) y la duración (10, 20, 30 o 60 segundos) en la aplicación.

* 3 meses: estos son datos de pruebas internas; la duración de la batería real puede variar con la frecuencia de uso.

* Otro rango: el kit de instalación incluido es adecuado para puertas con el grosor mencionado. Para puertas fuera de este rango, comuníquese con los centros autorizados de atención al cliente para cerraduras inteligentes de Philips o con los distribuidores físicos designados.

* El teclado digital que se muestra en las fotos del producto puede diferir de la presentación real. Consulte la apariencia del teclado digital durante el uso real.