

PHILIPS

Швидке, просте
встановлення

Ultinon Access

Тип лампи: HIR2

Світлодіодна лампа з
можливістю прямого
встановлення

Компактний дизайн

Холодне біле світло 6000 К

11012U2500CX



Встановіть. Рушайте. Насолоджуйтеся.

Швидке, просте встановлення

Оновіть фари свого транспортного засобу за допомогою світлодіодних ламп Philips Ultinon Access. Ці лампи так само швидко й легко встановлювати, як і галогенні! Покращте освітлення за допомогою вищій на 80% яскравості* й насолоджуйтеся найновішими світлодіодними технологіями у своєму автомобілі.

Швидке, просте встановлення

- Встановлення Plug-and-play

Краща ефективність світла

- Кращий світловий пучок, ніж у галогенних ламп

Надійна якість Philips

- Відповідність автомобільним стандартам
- Тривала продуктивність

Основні особливості

Встановлення Plug-and-play

Світлодіодні лампи Philips Ultinon Access встановлюються настільки швидко та просто, що їхнє переобладнання може здатися дитячою забавкою! Не потрібно перевіряти сумісність або використовувати кільця адаптера: світлодіодні лампи Philips Ultinon Access мають ультракомпактний корпус та інтегрований патрон, сумісний зі стандартом IEC 60061. Завдяки конструкції з можливістю прямого встановлення вони займають таку саму площу, як і галогенні лампи, що дозволяє легко встановлювати їх навіть у вузьких місцях. Їх легко встановлювати в автомобілях, обладнаних лампами типу HIR2, і вони забезпечують широкую сумісність із більшістю моделей транспортних засобів**.

Промінь, кращий за галогеновий

Світлодіодні лампи Philips Ultinon Access мають кращий світловий пучок, ніж у галогенних ламп, і компактний універсальний дизайн. Використовуючи останні інновації світлодіодних технологій, вони забезпечують такий самий світловий потік, як і стандартні галогенні лампи ECE, але значно покращують якість променя, споживаючи менше енергії. Завдяки додатковій яскравості до 80%* світлодіодні лампи Philips Ultinon Access забезпечують водіям кращу видимість на дорозі, щоб легше виявляти перешкоди й безпечніше керувати ТЗ.

Відповідність автомобільним стандартам

Технологічно вдосконалене освітлення Philips відоме в автомобільній промисловості вже понад 100 років. Усвідомлюючи, що ефективність наших продуктів залежить від їхньої сумісності з вимогами сучасного автомобільного середовища, ми розробляємо нашу продукцію якомога ближче до галузевих стандартів. Наші світлодіодні лампи Philips Ultinon Access відповідають стандартам щодо електромагнітних перешкод EMI. Наші лампи розроблені з високою точністю, щоб витримати труднощі життя в дорозі, та не порушують роботу інших компонентів транспортного засобу.

Тривала продуктивність

Світлодіодні лампи Philips Ultinon Access проходять ретельні випробування й перевірку, щоб гарантувати довготривалу надійність і високу продуктивність. Наш асортимент ламп пропонує до трьох разів довший термін служби порівняно з аналогічними галогенними лампами та однорідне світло протягом усього строку використання. На світлодіодні лампи Philips Ultinon Access поширюється гарантійна політика Philips***. Насолоджуйтеся найкращими досягненнями сучасних технологій разом зі світлодіодними лампами Philips Ultinon Access.

Специфікації

Маркетингові особливості

Особливість виробу: Світлодіодна лампа з можливістю прямого встановлення
Очікувані переваги: Просте та швидке встановлення

Опис виробу

Застосування: Дальнє світло, ближнє світло
Цоколь: PCX2d
Позначення: LED HIR2 11012 12V U2500 CX
Позначення типу світлодіодів: [≈ HIR2]
Робоча температура: -40 °C / +85 °C
Лінійка: Ultinon Access
Технологія: LED
Тип: HIR2
Сертифікація ECE R37: Ні
Сертифікація ECE R10
Без полюсів

Термін експлуатації

Термін експлуатації: 1500 годин

Характеристики світла

Колірна температура: 6000 K
Люмен [лм]: 1800

Електричні характеристики

Потужність (Вт): 20 Вт
Напруга: 12 В

Інформація для замовлень

Код артикулу: 11012U2500CX
Код замовлення: 02577750

Дані упаковки

EAN1: 8719018025777
EAN3: 8719018025791
Тип упаковки: CX
EAN2: 8719018025784

Інформація про упаковку

Довжина: 9.5 см
Ширина: 4.7 см
Висота: 7.9 см
Кількість в упаковці: 2 шт.
Мінімальна партія (для спеціалістів):
4 комплекти/ 8 шт.

Інформація про упаковку

Довжина: 20.2 см
Ширина: 10.5 см
Висота: 10 см



** Порівняно з мінімальним дозволеним стандартом для галогенних ламп.

*** Перед використанням модернізованих світлодіодних ламп переконайтеся, що це дозволено законодавством. Ви несете за це особисту відповідальність.

**** 2 роки гарантії. Відвідайте вебсайт philips.com/autowarranty, щоб дізнатися більше про нашу гарантійну політику.