

PHILIPS

Heimprojektor

NeoPix 950 Smart

380 cm (150") in True FULL HD

1080p

Innovative 2-LCD-Technologie

2 x 12-Watt-Stereolautsprecher

Google TV Streaminggerät

enthalten

NPX950



Neue Displaytechnologie, verbessertes Erlebnis

Atemberaubender Bildschirm mit 380 cm (150") Diagonale, 1080p und Native Full HD! 2LCD-Technologie und 2 x 12-Watt-Stereolautsprecher. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Streaming-Gerät von Google TV können Sie Ihre Lieblingssendungen, Filme und vieles mehr genießen

Fortschrittliche Bildtechnologie

- 2 LCD-Displaytechnologie
- Full HD 1.080 P

Verknüpfte Einstellungen

- Google TV Streaminggerät enthalten
- WLAN-Bildschirmspiegelung

Audio und Anpassungen

- Starkes Audioerlebnis
- Erstellen Sie Ihr perfektes Bild

Besonderheiten

2 LCD-Displaytechnologie

Durch die Überlagerung von zwei LCDs bietet der NeoPix 950 Smart erheblich mehr Helligkeit und lebendigere Farben im Vergleich zu herkömmlichen Einzel-LCD-Displays.

Google TV Streaminggerät enthalten

Google TV vereint all Ihre Lieblings-Streaming-Apps und personalisierte Empfehlungen auf einer intuitiven Plattform. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche vereint Google TV Serien, Filme und Videos basierend auf Ihren Fernsehgewohnheiten und schlägt Optionen von Diensten wie Netflix, Hulu, Disney+ und anderen vor, sodass Sie neue Favoriten ohne endlos zu scrollen entdecken können.

WLAN-Bildschirm spiegeln

Verbinden Sie Ihre mobilen Geräte kabellos, um Ihre lokalen Inhalte auf Tablets, Smartphones oder sogar Computern zu spiegeln und zu teilen. Videos auf Ihrem Smartphone? Keine Sorge, einfach über WLAN versenden!

Full HD 1.080 P

Genießen Sie Filme und vieles mehr in Native Full HD 1080p-Schärfe und erleben Sie feinste Details, die bei niedrigeren Auflösungen verloren gehen können. Das Bild bleibt lebensecht und der angezeigte Text kristallklar, wenn es an Wände, Decke oder mehr projiziert wird!

Starkes Audioerlebnis

Das Stereo-Audiosystem mit 12 Watt und seinem klaren Bass verbessert das Kinoerlebnis mit starken Klängen. Es besteht die Möglichkeit, größere Soundsysteme über Bluetooth oder die 3,5-mm-Audiobuchse anzuschließen.

Erstellen Sie Ihr perfektes Bild

Die erweiterten Funktionen wie automatische Trapezkorrektur, 4-Ecken-Anpassung, digitaler Zoom, Autofokus und intelligente Hindernisvermeidung sorgen für perfekt proportionierte Bilder

Daten

Technologie

Anzeigetechnologie: 2 LCD

Lichtquelle: LED

Helligkeit: bis zu 1400 Lumen*

Kontrastverhältnis: 1.100:1

Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel

Projektionsverhältnis: 1,2:1

Seitenverhältnis: 16:9

Fokusanpassung: Auto

Integrierter Mediaplayer

Trapezkorrektur: Auto

LED-Lebensdauer: Bis zu 30.000 Std.

Größe des projizierten Bildes: Bis zu 380 cm (150")

Anschluss

WLAN: Dualband 2,4 GHz und 5 GHz

WLAN IEEE 802.11 b/g/n:

Bildschirm spiegeln Funktion

Bluetooth: 5.2

HDMI: x 2

USB: x 2

Audio-Ausgang: 3,5-mm-Buchse

Ton

Stereo-Lautsprecher: 2x12W

Bluetooth-Lautsprecher Verbindung

Abmessungen

Gewicht: 4.3 kg

ausgepackt (B x T x H): 280,5 x 181,5 x 264 mm

