

# PHILIPS

## Casques/écouteurs True Wireless

Écouteurs compacts, prix  
compétitif

Un son naturel, des basses  
dynamiques

Boîtier de charge de poche

Technologie à 2 micros

TAT2020PK



## Un son impeccable

Un son impeccable. Ces écouteurs True Wireless sont équipés de haut-parleurs de 13 mm, pour un son magnifique et des basses dynamiques, et d'un micro avec IA pour des appels clairs. Avec un boîtier de charge compact offrant 20 h d'autonomie.

### Écouteurs True Wireless. Un son exceptionnel et des appels clairs

- Un excellent son, même à volume réduit, grâce à Dynamic Bass
- Haut-parleur 13 mm, fonction d'amplification dynamique des basses
- Technologie à 2 micros. Des appels plus clairs, même dans les endroits bruyants

### Prêt pour vous

- Maintien confortable et commandes tactiles personnalisables sur les écouteurs
- La signature sonore chaleureuse et naturelle de Philips

### Confortable et pratique

- Connectivité Bluetooth® stable et appairage facile
- Jusqu'à 20 h d'autonomie. Boîtier de charge compact

# Spécifications

## Niveau sonore

Réponse en fréquences: 20 - 20 000 Hz

Diamètre du haut-parleur: 13mm

Impédance: 32 ohms

Puissance d'entrée maximale: 5 mW

Sensibilité: 109 dB (1 kHz)

Type de haut-parleur: Dynamique

## Connectivité

Version Bluetooth®: 5,4

Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP

Portée maximale: Jusqu'à 10 m

Codec pris en charge: SBC

## Carton externe

Nombre de produits emballés: 24

GTIN: 1 08 40063 20776 6

## Pratique

Mode mono pour TWS

Type de commande: Touch

## Carton interne

Nombre de produits emballés: 3

GTIN: 2 08 40063 20776 3

## Alimentation

Nombre de piles: 3 pièces

Autonomie en lecture: 5 + 15 heure(s)

Temps de charge: 1,5 heure(s)

Type de batterie (boîtier de charge): Lithium

Polymer (built-in)

Type de batterie (écouteur): Lithium Polymer (built-in)

## Dimensions du produit emballé

Type d'emballage: Carton

Type d'installation en rayon: Suspension

Nombre de produits inclus: 1

## Accessoires

Guide de démarrage rapide

Embouts: 3 tailles (S, M, L)

Coffret de chargement

Câble de recharge: Câble USB-C, 200 mm

## Design

Couleur: Rose

Matériau de couplage auriculaire: Silicone

Ajustement auriculaire: Intra-auriculaire

Type d'ajustement intra-auriculaire: Embout en silicone

## Télécommunication

Micro pour les appels: 1 AI mic

## UPC

UPC: 8 40063 20776 9

## Assistant vocal

Compatible assistant vocal: Siri d'Apple,

Assistant Google

Activation de l'assistant vocal: Tactile multifonction

Prise en charge d'assistant vocal

# Caractéristiques

## Un excellent son, Dynamic Bass

Ces écouteurs True Wireless sont compacts, mais vous n'aurez pas besoin d'augmenter le volume pour optimiser le son diffusé par les haut-parleurs de 13 mm. Activez Dynamic Bass sur les commandes de l'écouteur ou dans l'application Philips Headphones pour profiter de toute la puissance de vos lignes de basses préférées, même à volume réduit.

## Technologie à 2 micros

Lorsque vous téléphonez, notre système à deux micros et l'algorithme de réduction du bruit se combinent pour capter clairement votre voix tout en réduisant les bruits de fond. Même dans un café très fréquenté, votre interlocuteur entendra distinctement votre voix, sans être dérangé par les autres conversations autour de vous !

## Bluetooth® 5.4 multipoint

Le Bluetooth® 5.4 vous offre une connexion plus stable pour un streaming fluide sans baisse de son gênante.

## 20 heures d'autonomie (5 + 15)

Profitez de 5 heures d'autonomie par charge complète et de 15 heures supplémentaires grâce au boîtier. Remplacez les écouteurs dans le boîtier de charge et ils se rechargeront entièrement en 1,5 heure. Le mode mono vous permet d'utiliser un seul écouteur pendant que l'autre charge. Le boîtier peut être chargé via USB-C.

## Maintien confortable et commandes tactiles

Les embouts reposent dans votre conduit auditif, de manière sûre et confortable. Trouvez le maintien idéal grâce aux embouts interchangeable en silicone. Les commandes tactiles sur les écouteurs vous simplifient la vie.

## La signature sonore de Philips

Musique ou podcasts : profitez de ce que vous écoutez ! Ces écouteurs True Wireless sont dotés de larges haut-parleurs réglés selon la signature sonore de Philips. Quels que soient vos goûts, vous apprécierez le son chaleureux et naturel aux basses profondes.

