

PHILIPS



Televizoriaus ausinės

6000 series

Patikimas skaitmeninis ryšys

Patogios ir veikia 30 m atstumu

Veikia iki 30 val.

Keičiamas akumulatorius



SHD6000BK

Krištolo skaidrumo televizoriaus garsas tik jums

Patogiai atsipalaiduokite su belaidėmis ausinėmis, kurios skirtos užtikrinti puikų televizoriaus garsą. Nuolatinis skaitmeninis ryšys su televizoriumi ir iki 30 valandų grojimo trukmė. Puikiai tinka žiūrėti niekam netrukdam.

Belaidės televizoriaus ausinės. Sukurtos žiūrėti.

- Lengva nustatyti ir naudoti
- Stotelė prijungiama prie televizoriaus naudojant pridedamus optinius kabelius
- Nepraleiskite nė akimirkos. Stabilus skaitmeninis ryšys su stotele
- Patikimas skaitmeninis 2.4 G ryšys ir 30 m veikimo atstumas

Pritaikytos puikiam televizoriaus garsui. Sukurtos patogumui.

- Puikus garsas ir patogumas ilgoms žiūrėjimo sesijoms
- 30 valandos veikimo laikas. Keičiamas, įkraunamas akumulatorius
- Dideli 32 mm garsiakalbiai, pritaikyti aiškiam televizoriaus garsui
- Lengvas ir reguliuojamas dvigubo sluoksnio galvos lankas

Puikiai tinka filmams, laidoms, sportui ir dar daugiau!

- Patogūs mygtukai ant ausinių kaušelio garsumo reguliavimui
- Greitas 15 minučių įkrovimas suteikia 4 valandas veikimo laiko
- Šiltas, natūralus garsas. „Philips“ garsas
- RCS sertifikuotas perdirbtas plastikas. Tvarios pakuotės

Specifikacijos

Garsas

Akustinė sistema: Uždara
Dažnių diapazonas: 10–21 000 Hz
Garsiakalbio skersmuo: 32 mm
Pilnutinė varža: 24 omai
Didžiausia įvesties galia: 10 mW
Jautrumas: 96 dB (1 kHz, 179 mV)
Garsiakalbio tipas: Dinaminis

Prijungimo galimybė

Laido jungtis: 3,5 mm stereokištukas
Jungties danga: chromas
Maksimalus diapazonas: Iki 30 m
Ausinių lizdas: 3.5 mm

Išorinė kartoninė dėžutė

Ilgis: 32.50 cm
Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
Plotis: 26.00 cm
Bendras svoris: 2.447 kg
Aukštis: 32.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17523 2
Grynasis svoris: 0.98 kg
Pakuotės svoris: 1.467 kg

Patogumas

Automatinis išsijungimas
Garso reguliatorius: Sukamas
Valdiklių tipas: Mygtukas

Maitinimas

Maitinimo elementų skaičius: 1 vnt.
Muzikos grojimo trukmė: 30 val.
Įkrovimo laikas: 3 val.
Greitojo įkrovimo trukmė: 15 mins for 4 hrs
Baterijos svoris (iš viso): 15.4 g
Baterijos talpa (ausinės): 600 mAh
Akumuliatoriaus tipas (ausinės): Ličio polimero

Pakuotės matmenys

Aukštis: 30.5 cm
Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
Išdėstymo tipas: Pakabinti
Plotis: 24 cm
Gylis: 9 cm
Pridedamų gaminių skaičius: 1
EAN: 48 95229 17523 5
Bendras svoris: 0.671 kg
Grynasis svoris: 0.326 kg
Pakuotės svoris: 0.345 kg

Gaminio matmenys

Aukštis: 22.00 cm
Plotis: 19.00 cm
Gylis: 8.50 cm
Svoris: 0.153 kg

Priedai

Kita: 1 vnt. keičiamas akumuliatorius, 3,5 mm optinis laidas
Trumpa instrukcija
Prijungimo stotelė (siųstuvas)
Pridedami adapteriai: Kintamosios / nuolatinės srovės adapteris

Konstrukcija

Spalva: Juoda
Dėvėjimo stilius: Ausinės
Tvirtinimo ant ausies medžiaga: Medžiaga
Įdedama į ausis: Ausis uždengiančios
Ausų gaubtelių tipas: Uždara nugarėlė

Pastovumas

Plastikinis korpusas: sudėtyje yra 6 % RCS
sertifikuoto perdirbto akrilonitrilo butadieno
stireno TE-0013249

Ypatybės

Lengva įrengti ir naudoti

Šios belaidės TV ausinės yra taip lengvai nustatomos, kad galėsite pradėti žiūrėti dar prieš pasiruošdami kukurūzų spragėsius! Tiesiog prijunkite stotelę prie savo televizoriaus naudodami pridėdamą 3,5 mm kabelį arba optinį kabelį. Ausinės yra iš anksto susietos su stotele, o garsumą galite reguliuoti ausinių mygtukais.

Skaitmeninis 2.4 G ryšys

Šios televizoriaus ausinės naudoja skaitmeninį 2.4 G ryšį, kad gautų signalus iš stotelės, todėl jums netrukdys trukdžiai, jei kiti žmonės šalia naudoja išmaniuosius įrenginius ar radijo imtuvus. Galite net nueiti į virtuvę pasigaminti užkandžių – 30 m veikimo atstumas užtikrina, kad vis tiek girdėsite, kas vyksta.

Puikus garsas ir patogumas

Dideli 32 mm garsiakalbiai užtikrina aiškų garsą, leidžiantį aiškiai girdėti dialogus ir garso efektus, o garso takeliai yra sodrūs ir pilnavertiški. Ruošiatės žiūrėti filmą ar seriją? Dvigubo sluoksnio galvos lankas turi vidinę juostą, kuri prisitaiko prie jūsų galvos, o lengvos ausinės yra minkštos ir patogios.

Veikia iki 30 val.

Visiškai įkrautos, šios televizoriaus ausinės suteiks jums iki 30 valandų veikimo laiko, o greitas 15 minučių įkrovimas suteiks jums papildomas 4 valandas. Ausinių įkrovimas per USB-C trunka 3 valandas, o akumuliatorių lengva pakeisti, kai jis pasiekia savo gyvavimo pabaigą.

„Philips“ garsas

Šių televizoriaus ausinių garsiakalbiai yra pritaikyti prie „Philips“ garso charakteristikos, todėl galite mėgautis šiltu, natūraliu garsu su giliais žemaisiais dažniais ir aiškiais aukštaisiais dažniais. Žiūrėdami filmus ar laidas, galėsite mėgautis aiškiais dialogais ir detalizuotais garso efektais, o sodrūs žemieji dažniai padidins veiksmo scenų įspūdžius.

Perdirbtos medžiagos

Šios ausinės pagamintos naudojant RCS sertifikuotą perdirbtą plastiką, o mūsų pakuotės yra be plastiko. Pakuotės lapeliai spausdinami ant perdirbto popieriaus, o pati pakuotė pagaminta iš FSC sertifikuoto perdirbto kartono.

