

PHILIPS



TV slúchadlá

6000 series

Spoločné digitálne pripojenie

Pohodlné nosenie a dosah 30 m

30 hodín prehrávania

Vymeniteľná batéria



SHD6000BK

Krišťáľovočistý TV zvuk len pre vás

Uvoľnite sa vďaka bezdrôtovým slúchadlám cez uši, s ktorými si vychutnáte skvelý zvuk z TV. Poskytujú stabilné digitálne pripojenie k televízoru a až 30 hodín prehrávania. Dokonalé na sledovanie bez vyrušovania ľudí okolo vás.

Bezdrôtové TV slúchadlá na uši. Vytvorené na sledovanie.

- Jednoduché nastavenie. Jednoduché používanie
- Základnú jednotku pripojíte k televízoru pomocou priložených optických káblov
- Žiadne zmeškané momenty. Stabilné digitálne pripojenie k základnej jednotke
- Spoľahlivé digitálne pripojenie 2,4 G a dosah 30 m

Naladené na skvelý zvuk televízora. Navrhnuté pre pohodlie.

- Skvelý zvuk a pohodlné nosenie na dlhé sledovanie
- 30 hodín prehrávania. Vymeniteľná, nabíjateľná batéria
- Veľké 32 mm budiče vyladené pre čistý a jasný zvuk televízora
- Ľahký a nastaviteľný dvojvrstvový hlavový popruh

Vynikajúce pre filmy, seriály, šport a oveľa viac!

- Praktické tlačidlá na náušníku na ovládanie hlasitosti
- Rýchle 15-minútové nabitie vám poskytne 4 hodiny prehrávania
- Teplý, prirodzený zvuk. Zvukový podpis spoločnosti Philips
- Recyklovaný plast s certifikátom RCS. Balenie ohľaduplné k prostrediu

Technické údaje

Zvuk

Akustický systém: Uzatvorený
Frekvenčný rozsah: 10 – 21 000 Hz
Priemer reproduktora: 32 mm
Impedancia: 24 Ohmov
Maximálny príkon: 10 mW
Citlivosť: 96 dB (1 kHz, 179 mV)
Typ budiča: Dynamický

Pripojiteľnosť

Pripojenie kábla: 3,5 mm stereo konektor
Vyhotovenie konektorov: pochrómované
Maximálny rozsah: Až do 30 m
Zásuvka slúchadiel: 3.5 mm

Vonkajší kartón

Dĺžka: 32.50 cm
Počet používateľských balení: 3
Šírka: 26.00 cm
Hmotnosť brutto: 2.447 kg
Výška: 32.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17523 2
Hmotnosť netto: 0.98 kg
Hmotnosť obalu: 1.467 kg

Pohodlie

Automatické vypnutie
Ovládanie hlasitosti: Otočné
Typ ovládačov: Tlačidlo

Príkon

Počet batérií: 1 ks
Čas prehrávania hudby: 30 hodina(y)
Čas nabíjania: 3 hodina(y)
Rýchly čas nabíjania: 15 mins for 4 hrs
Hmotnosť batérie (celková): 15.4 g
Kapacita batérie (Slúchadlá): 600 mAh
Typ batérie (Slúchadlá): Lítiový polymér

Rozmery balenia

Výška: 30.5 cm
Typ balenia: Lepenka
Typ policového umiestnenia: Zavesenie
Šírka: 24 cm
Hĺbka: 9 cm
Počet zabalených kusov výrobkov: 1
EAN: 48 95229 17523 5
Hmotnosť brutto: 0.671 kg
Hmotnosť netto: 0.326 kg
Hmotnosť obalu: 0.345 kg

Rozmery produktu

Výška: 22.00 cm
Šírka: 19.00 cm
Hĺbka: 8.50 cm
Hmotnosť: 0.153 kg

Príslušenstvo

Iné: 1 vymeniteľná batéria, 3,5 mm optický kábel
Stručná príručka spustenia
Dokovacia stanica (vysielač)
Dodané adaptéry: adaptér AC/DC

Dizajn

Farba: Čierna
Štýl nosenia: Hlavový oblúk
Materiál prepojenia slúchadiel: Tkanina
Prispôsobené tvaru ucha: Na uši
Typ náušníkov: S uzavretou zadnou časťou

Udržateľnosť

Plastový kryt: obsahuje 6 % recyklovaného akrylonitrilbutadiénstyrénu TE-0013249 zo spotrebiteľského odpadu s certifikátom RCS

Hlavné prvky

Jednoduché nastavenie a používanie

Tieto bezdrôtové TV slúchadlá sa veľmi ľahko nastavujú, takže budete pripravení na sledovanie ešte skôr, ako pripravíte pukance! Jednoducho pripojte základnú jednotku k televízoru pomocou priloženého kábla s 3,5 mm konektorom alebo pomocou optického kábla. Slúchadlá sú vopred spárované so základnou jednotkou a hlasitosť môžete ovládať pomocou tlačidiel na náušníku.

Digitálne pripojenie 2,4 G

Tieto TV slúchadlá používajú digitálne pripojenie 2,4 G na príjem signálu zo základnej jednotky, takže vás nebudú rušiť interferencie, ak v blízkosti používajú iné inteligentné zariadenia alebo rádiá. Môžete dokonca odísť do kuchyne pripraviť si občerstvenie – dosah 30 m zaručuje, že budete stále počuť, čo sa deje.

Skvelý zvuk, pohodlné nosenie

Veľké 32 mm budiče poskytujú čistý zvuk, vďaka ktorému jasne počujete reč a zvukové efekty, zatiaľ čo zvukové stopy sú bohaté a plné. Chystáte sa na film alebo maratón sledovania seriálu? Dvojvrstvový hlavový popruh má vnútorný pás, ktorý sa prispôsobí vašej hlave, a ľahké náušníky sú mäkké a pohodlné.

30 hodín prehrávania

Po úplnom nabití vám tieto TV slúchadlá poskytnú až 30 hodín prehrávania a rýchle 15-minútové nabitie vám poskytne ďalšie 4 hodiny. Úplné nabitie slúchadiel trvá 3 hodiny cez USB-C a batéria sa dá ľahko vymeniť, keď dosiahne koniec svojej životnosti.

Zvuk charakteristický pre značku Philips

Budiče v týchto TV slúchadlách sú vyladené na zvukovú charakteristiku Philips, ktorá vám prináša teplý, prirodzený zvuk s hlbokými basmi a jasnými vysokými frekvenciami. Pri filmoch aj seriáloch si vychutnáte jasné dialógy a detailné zvukové efekty, zatiaľ čo bohaté basy dodajú akčným scénam na napätí.

Recyklované materiály

V týchto slúchadlách sa používajú recyklované plasty zo spotrebiteľského odpadu s certifikátom RCS a naše obaly neobsahujú plast. Letáky sú vytlačené na recyklovanom papieri a samotný obal je vyrobený z recyklovaného kartónu s certifikátom FSC.

