

# PHILIPS

Strålkastarlampa för  
bil

Ultinon Pro6000 Boost

Typ av lampa: H7

Trafikgodkänd LED-lampa

Upp till +450 % ljusstyrka<sup>2</sup>

Bred bilparkskompatibilitet

11972U60B2X2



## Ultimat trafikgodkänd prestanda

Otroligt kompakt och högpresterande

Upptäck Philips Ultinon Pro6000 Boost-serien, riktlinjen inom trafikgodkända LED-fordonslampor. Utforska nästa generation LED-eftermonteringsbelysning och gör din körning säkrare och ljusstarkare!

### **Certifierat LED-sortiment**

- Ackrediterad av fordonsexperter

### **Passar ett bredare fordonsutbud**

- Kompatibel med en mängd olika fordon

### **Imponerande ljusstyrka på +450 %**

- Nu upp till 450 % ljusare på vägen!<sup>2</sup>

### **Exklusiv Philips-teknik**

- Högkvalitativt ljus förbättrar sikten på vägen
- Lång hållbarhet och garanti

### **Pålitlig Philips-kvalitet**

- Lita på Philips kunskap

## Funktioner

### Trafikgodkänd LED-lampa

Philips Ultinon Pro6000 Boost-sortimentet är godkänt för användning på vägar i flera EU-länder<sup>1</sup>, vilket innebär att det efterlever trafikregler. Därför kan Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-lampor säkert ersätta traditionella glödlampor i en mängd olika fordon, från bilar till motorcyklar, husbilar, skåpbilar och lätta lastbilar. Kör tryggt med våra nya Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-lampor.

### Bred kompatibilitet

Philips Ultinon Pro6000 Boost-sortimentet fungerar både för hel- och halvljus. Det har testats och godkänts för en mängd olika fordon, inklusive bilar, motorcyklar, husbilar, skåpbilar och lastbilar. Vi granskar och uppdaterar regelbundet vår lista över fordonskompatibilitet för att tillgodose dina behov. Besök vår särskilda webbplats på [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED) för att avgöra om Philips Ultinon Pro6000 Boost passar ditt fordon.

### Unik ljusprestanda

Upplev fantastisk ljusstyrka på vägen med den nya Philips Ultinon Pro6000 Boost-generationen. Med avancerad LED-teknik och en förfinad optisk design levererar de här lamporna optimerad optisk arkitektur och god sikt på vägen. Resultatet är en imponerande ökning av

ljusstyrkan på 450 %<sup>2</sup> – så du ser mer, både tidigare och med otrolig skärpa. Uppgradera till den ultimata LED-fordonsbelysningen med Philips Ultinon Pro6000 Boost H7-LED gen2-lampor.

### Exklusiv ljuskvalitet

Philips Ultinon Pro6000 Boost har en ljusstark vit ljuskägla som uppnås genom en unik färgtemperatur på 5 800 kelvin. Dess optimala spektrum förbättrar vägskyltars synlighet, vilket gör dem lättare att se för förare. Philips Ultinon Pro6000 Boost-lampor är även utrustade med vår banbrytande Safebeam-teknik som ger en bländfri ljuskägla och som garanterat inte bländar mötande förare. Med Philips Ultinon Pro6000 Boost-lampor får du bättre sikt från exceptionell belysning.

### Långvarig hållbarhet

Philips Ultinon Pro6000 Boost-sortimentet har avancerad AirBoost-kylningsteknik och har utformats för att förbättra värmeavledningen och ge LED-lampan en livslängd på upp till 3 000 timmar. Dess unika konstruktion ger konsekvent och tillförlitlig prestanda, och varar sex gånger längre än jämförbara halogenlampor. Philips Ultinon Pro6000 Boost-sortimentet har en fullständig garanti på fem år, vilket inkluderar en standardgaranti på två år och ytterligare tre års

förlängt skydd<sup>3</sup>. Dra nytta av alla fördelar med förbättrat ljus och tryggheten med långvarig prestanda.

### Pålitlig Philips-kvalitet

Med vår omfattande expertis när det gäller att bygga förstklassiga fordonsbelysningsprodukter som prioriterar säkerhet och tillförlitlighet är vi främst när det gäller att upprätthålla standarder av högsta kvalitet. Vårt utbud av Philips LED-lampor uppfyller de strikta kraven för elektromagnetisk kompatibilitet (EMI) med fordonssystem och erbjuder stabil och högkvalitativ belysning. Lita på en fordonsspecialists världsberömda expertis.

### Philips-tillbehör för dig

När det gäller tillbehör har vi allt du behöver. I vårt omfattande utbud ingår ett brett sortiment av godkända Philips-adapterringar för en perfekt mekanisk passform. Dessutom erbjuder vi 3-i-1 Philips CANbus-adaptrar som effektivt tar itu med problem som varningar på instrumentpanelen, ljusdämpning och flimmar. Ta reda på om din fordonsmodell kräver extra tillbehör från Philips på [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED)<sup>1</sup>.

# Ultinon Pro6000 Boost

Strålkastarlampa för bil

LUM11972U60B2X2/10

## Specifikationer

### Försäljningsspecifikationer

**Produktbeskrivning:** Ultrakompakt, Safebeam, Airboost

**Väntade fördelar:** Trafikgodkänd, förbättrad ljusstyrka, enkel att montera

### Produktbeskrivning

**Tillämpning:** Helljus, halvljus

**Sockel:** PX26d

**Beteckning:** LED H7 11972 U60B2 12 V X2

**Beteckning LED-typ:** H7-LED

**Livslängd:** 3 000 timmar

**Drifttemperatur:** -40 till +105 °C

**Sortiment:** Ultinon Pro6000 Boost

**Teknik:** LED, LED

**Typ:** H7

**Kapslingsklassning (IP):** IP54

**Godkännande ECE R37:** Nej

**Godkännande ECE R10**

**Polaritetsfri**

**Homologering:** Nationellt godkännande

**Diameter:** 14mm

**Höjd:** 73 mm

### Ljusegenskaper

**Lumen:** 1 550 lm

**Färgtemperatur:** 5 800 K

### Elektriska specifikationer

**Wattal:** 15 W

**Spänning:** 12 V

### Beställningsinformation

**Beställningspost:** 11972U60B2X2

**Beställningskod:** 03518931

### Förpackningsinformation

**Förpackning:** Förpackning

**EAN1:** 8719018035189

**EAN3:** 8719018035196

**Förpackningstyp:** X2

### Produktinformation i förpackning

**Längd:** 11.1 cm

**Bredd:** 5 cm

**Höjd:** 13.5 cm

**Nettovikt per del:** 40 g

**Antal i förpackning:** 2 st.

**Nettovikt per förpackning:** 80 g

**Bruttovikt:** 118g

### Förpackningsinformation

**Längd:** 16.7 cm

**Bredd:** 15 cm

**Höjd:** 23.6 cm

**Förpackning:** Kartong

**Kvantitet:** 12 st.

**Bruttovikt per förpackning:** 1,10 kg



\* <sup>1</sup> Philips Ultinon Pro6000 LED Boost-sortimentet är godkänt för vägtrafik i respektive land där godkännande finns och endast för de listade fordonsmodellerna och belysningsfunktionerna. Du hittar mer information om de lagstadgade krav som finns i ditt land samt vår senaste kompatibilitetslista på [Philips.com/roadlegalLED](http://Philips.com/roadlegalLED). Du ansvarar för att följa de juridiska krav som gäller i ditt land.  
\* <sup>2</sup> Jämfört med minsta lagkrav. Gäller H4, H7. Kan variera beroende på bilmodell och lamptyp.  
\* <sup>3</sup> Philips Ultinon Pro6000 LED Boost-sortimentet omfattas av två års garanti vid köp + tre års kostnadsfri förlängd garanti vid registrering. Besök [philips.com/auto-warranty](http://philips.com/auto-warranty) om du vill veta mer om vår garantipolicy. Philips garanti täcker endast tillverkningsfel och icke-kommersiell användning.