

PHILIPS

Strålkastarlampa för
bil

Ultinon Pro6000 Boost

Typ av lampa: H4

Trafikgodkänd LED-lampa

Upp till +450 % ljusstyrka²

Bred bilparkskompatibilitet

11342U60B3X2



Ultimat trafikgodkänd prestanda

Otroligt kompakt och högpresterande

Upptäck Philips Ultinon Pro6000 Boost-serien, riktlinjen inom trafikgodkända LED-fordonslampor. Utforska nästa generation LED-eftermonteringsbelysning och gör din körning säkrare och ljusstarkare!

Certifierat LED-sortiment

- Ackrediterad av fordonsexperten

Passar ett bredare fordonsutbud

- Kompatibel med en mängd olika fordon

Imponerande ljusstyrka på +450 %

- Nu upp till 450 % ljusare på vägen!²

Exklusiv Philips-teknik

- Högkvalitativt ljus förbättrar sikten på vägen
- Ööverträffad körkomfort, oavsett årstid
- Lång hållbarhet och garanti

Pålitlig Philips-kvalitet

- Lita på Philips kunskap

Funktioner

Trafikgodkänd LED-lampa

Philips Ultinon Pro6000 Boost-sortimentet är godkänt för användning på vägar i flera EU-länder¹, vilket innebär att det efterlever trafikregler. Därför kan Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-lampor säkert ersätta traditionella glödlampor i en mängd olika fordon, från bilar till motorcyklar, husbilar, skåpbilar och lätta lastbilar. Kör tryggt med våra nya Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-lampor.

Bred kompatibilitet

Philips Ultinon Pro6000 Boost-sortimentet fungerar både för hel- och halvljus. Det har testats och godkänts för en mängd olika fordon, inklusive bilar, motorcyklar, husbilar, skåpbilar och lastbilar. Vi granskar och uppdaterar regelbundet vår lista över fordonskompatibilitet för att tillgodose dina behov. Besök vår särskilda webbplats på [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED) för att avgöra om Philips Ultinon Pro6000 Boost passar ditt fordon.

Unik ljusprestanda

Upplev fantastisk ljusstyrka på vägen med den nya Philips Ultinon Pro6000 Boost-generationen. Med avancerad LED-teknik och en förfinad optisk design levererar de här lamporna optimerad optisk arkitektur och god sikt på vägen. Resultatet är en imponerande ökning av ljusstyrkan på 450 %² – så du ser mer, både tidigare och med otrolig skärpa. Uppgradera till

den ultimata LED-fordonsbelysningen med Philips Ultinon Pro6000 Boost H4-LED gen3-lampor.

Exklusiv ljuskvalitet

Philips Ultinon Pro6000 Boost har en ljusstark vit ljuskägla som uppnås genom en unik färgtemperatur på 5 800 kelvin. Dess optimala spektrum förbättrar vägskyltars synlighet, vilket gör dem lättare att se för förare. Philips Ultinon Pro6000 Boost-lampor är även utrustade med vår banbrytande SafeBeam-teknik som ger en bländfri ljuskägla och som garanterat inte bländar mötande förare. Med våra Philips Ultinon Pro6000 Boost-lampor får du bättre sikt från exceptionell belysning.

Bättre komfort året runt

Den nya generationens Ultinon Pro6000 Boost H4 LED-lampor har ett nytt värmespridningssystem som hämtar luft från basen till lampans framsida. Eftersom detta luftflöde värmer strålkastarens ljusfördelare går det att frosta av strålkastaren även i kallt vinterväder utan ytterligare ingripande. Resultatet är oöverträffad körkomfort, oavsett årstid.

Långvarig hållbarhet

Philips Ultinon Pro6000 Boost-sortimentet har avancerad AirBoost-kylningsteknik och har utformats för att förbättra värmeavledningen och ge LED-lampan en livslängd på upp till 3 000 timmar. Dess unika konstruktion ger konsekvent

och tillförlitlig prestanda, och varar sex gånger längre än jämförbara halogenlampor. Philips Ultinon Pro6000 Boost-sortimentet har en fullständig garanti på fem år, vilket inkluderar en standardgaranti på två år och ytterligare tre års förlängt skydd³. Dra nytta av alla fördelar med förbättrat ljus och tryggheten med långvarig prestanda.

Pålitlig Philips-kvalitet

Med vår omfattande expertis när det gäller att bygga förstklassiga fordonsbelysningsprodukter som prioriterar säkerhet och tillförlitlighet är vi främst när det gäller att upprätthålla standarder av högsta kvalitet. Vårt utbud av Philips LED-lampor uppfyller de strikta kraven för elektromagnetisk kompatibilitet (EMI) med fordonssystem och erbjuder stabil och högkvalitativ belysning. Lita på en fordonsspecialists världsberömda expertis.

Philips-tillbehör för dig

Vid eftermontering av LED-lampor kan integreringen av en ljuskälla med låg effekt störa fordonets elsystem och utlösa olika varningslampor. Philips 3-i-1 CANbus-adaptrar har utvecklats för att åtgärda elektriska problem som varningar på instrumentpanelen, ljusdämpning och flimmer. Ta reda på om din fordonmodell kräver ytterligare Philips CANbus-adaptrar på [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED)¹.

Ultinon Pro6000 Boost

Strålkastarlampa för bil

LUM11342U60B3X2/10

Specifikationer

Försäljningsspecifikationer

Produktbeskrivning: Direktmonterad, Safebeam, Airboost

Väntade fördelar: Trafikgodkänd, förbättrad ljusstyrka, enkel att montera

Produktbeskrivning

Tillämpning: Helljus, halvljus

Sockel: P43t-38

Beteckning: LED H4 11342 U60B3 12 V X2

Beteckning LED-typ: H4-LED

Livslängd: 3 000 timmar

Drifttemperatur: -40 till +105 °C

Sortiment: Ultinon Pro6000 Boost

Teknik: LED, LED

Typ: H4

Kapslingsklassning (IP): IP55

Godkännande ECE R37: Nej

Godkännande ECE R10

Polaritetsfri

Homologering: Nationellt godkännande

Diameter: 27,3 mm

Höjd: 83,6 mm

Ljusegenskaper

Ljusflöde: 1650/1000 lm

Färgtemperatur: 5800 K

Elektriska specifikationer

Wattal: 18 W

Spänning: 12 V

Beställningsinformation

Beställningspost: 11342U60B3X2

Beställningskod: 03514131

Förpackningsinformation

Förpackning: Förpackning

EAN1: 8719018035141

EAN3: 8719018035158

Förpackningstyp: X2

Produktinformation i förpackning

Längd: 11.1 cm

Bredd: 5 cm

Höjd: 13.5 cm

Nettovikt per del: 91 g

Antal i förpackning: 2 st.

Nettovikt per förpackning: 182g

Bruttovikt: 241g

Förpackningsinformation

Längd: 16.7 cm

Bredd: 15 cm

Höjd: 23.6 cm

Förpackning: Kartong

Kvantitet: 12 st.

Bruttovikt per förpackning: 1,56 kg



* ¹ Philips Ultinon Pro6000 LED Boost-sortimentet är godkänt för vägtrafik i respektive land där godkännande finns och endast för de listade fordonsmodellerna och belysningsfunktionerna. Du hittar mer information om de lagstadgade krav som finns i ditt land samt vår senaste kompatibilitetslista på Philips.com/roadlegalLED. Du ansvarar för att följa de juridiska krav som gäller i ditt land.

* ² Jämfört med minsta lagkrav. Gäller H4, H7. Kan variera beroende på bilmodell och lampstyp.

* ³ Philips Ultinon Pro6000 LED Boost-sortimentet omfattas av två års garanti vid köp + tre års kostnadsfri förlängd garanti vid registrering. Besök philips.com/auto-warranty om du vill veta mer om vår garantipolicy. Philips garanti täcker endast tillverkningsfel och icke-kommersiell användning.