

PHILIPS

Frontlyspære til bil

Ultinon Pro6000 Boost

Type lampe: H4

LED-pære som er lovlig på veien

Opptil +450 % lysstyrke²

Bred vognparkkompatibilitet

11342U60B3X2



Ultimat veigodkjent ytelse

Ultrakompakt og svært effektiv

Oppdag Philips Ultinon Pro6000 Boost-serien, som er standarden innen LED-pærer for veibruk. Utforsk den neste generasjonen av ettermontert LED-belysning og skyv kjøreturen videre, tryggere og lysere!

Sertifisert LED-serie

- Godkjent av bilekspertes

Passer til et bredere spekter av kjøretøy

- Kompatibel med et bredt spekter av kjøretøy

Svimlende +450 % lysstyrke

- Nå opptil 450 % lysere på veien!²

Ekklusiv Philips-teknologi

- Lys av høy kvalitet forbedrer sikten på veien
- Uovertruffen kjørekomfort, uansett årstid
- Langsiktig holdbarhet og garanti

Pålitelig kvalitet fra Philips

- Stol på Philips' kunnskap

Høydepunkter

LED-pære som er lovlig på veien

Philips Ultinon Pro6000 Boost-serien er godkjent for bruk på vei i flere EU-land¹, noe som gjør at den overholder veitrafikkreglene. Som et resultat kan Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-pærer trygt erstatte tradisjonelle lyspærer i et bredt spekter av kjøretøy, fra biler til tohjulinger, bobiler, varebiler og lastebiler. Kjør trygt med våre nye Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-pærer.

Bred kompatibilitet

Philips Ultinon Pro6000 Boost-serien fungerer for både fjernlys og nærlys. Den har blitt testet og godkjent for et bredt spekter av kjøretøy, inkludert biler, motorsykler, bobiler, varebiler og lastebiler. Vi gjennomgår og oppdaterer listen over kjøretøykompatibilitet regelmessig for å oppfylle dine behov. Hvis du vil finne ut om Philips Ultinon Pro6000 Boost passer til kjøretøyet ditt, kan du besøke vårt dedikerte nettsted på [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED).

Unikt lys

Opplev lysstyrken på veien som aldri før med den nye Philips Ultinon Pro6000 Boost-generasjonen. Disse pærene er drevet av avansert LED-teknologi og en raffinert optisk design, og gir optimalisert optisk arkitektur og sikt på veien. Resultatet er en svimlende 450 % økning i lysstyrke² – slik at du ser mer, raskere og med

absolutt klarhet. Oppgrader til det ultimate innen LED-bilbelysning med Philips Ultinon Pro6000 Boost H4-LED gen3-pærer.

Eksklusiv lyskvalitet

Philips Ultinon Pro6000 Boost har en strålende hvit lysstråle som oppnås gjennom en unik fargetemperatur på 5800 kelvin. Det optimale spekteret forbedrer sikten til veiskilt, noe som gjør dem lettere å oppdage for føreren. Philips Ultinon Pro6000 Boost-pærer er også utstyrt med den banebrytende SafeBeam-teknologien vår, som produserer en blendingsfri lysstråle som garantert ikke blander motgående førere. Med Philips Ultinon Pro6000 Boost-pærer får du klarere sikt av eksepsjonell belysning.

Bedre komfort året rundt

Den nye generasjonen av Ultinon Pro6000 Boost H4-LED-pærer har et nytt varmespredningssystem som trekker luft fra basen til forsiden av pæren. Ettersom denne luftstrømmen varmer opp frontlykt diffusoren, kan frontlykten tines under harde vintre uten ytterligere inngrep. Resultatet er uovertruffen kjørekomfort, uansett årstid.

Langsiktig holdbarhet

Philips Ultinon Pro6000 Boost-serien er utviklet med avansert AirBoost-kjøleteknologi for å forbedre varmeavledning, noe som gir LED-pærer en levetid på opptil 3000 timer. Den unike konstruksjonen gir konsekvent, pålitelig ytelse,

som varer seks ganger lenger enn sammenlignbare halogenpærer. Philips Ultinon Pro6000 Boost-serien har en full 5-års garanti, inkludert en 2-års standardgaranti og ytterligere 3 år med utvidet beskyttelse³. Dra nytte av alle fordelene med forbedret lys og forsikring om langvarig ytelse.

Pålitelig kvalitet fra Philips

Med vår omfattende ekspertise i å bygge førsteklasses bilbelysningsprodukter som prioriterer sikkerhet og pålitelighet, utmerker vi oss i å opprettholde høye kvalitetsstandarder. Vårt utvalg av LED-pærer fra Philips oppfyller de strenge kravene til elektromagnetisk kompatibilitet (EMI) med kjøretøysystemer og tilbyr stabil belysning av profesjonell kvalitet. Stol på den verdenskjente ekspertisen til en bilspesialist.

Philips-tilbehør for deg

Når du ettermonterer LED-belysning, kan bilens elektriske komponenter forstyrres av integreringen av en lyskilde med lavt strømforbruk, noe som utløser flere varselamper. Philips 3-i-1 CANbus-adaptore er utviklet for å løse elektriske problemer som dashbordvarsler, lysdimming og flimring. Hvis du vil finne ut om bilmodellen krever ekstra Philips CANbus-adaptore, kan du gå til [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED)¹.

Ultinon Pro6000 Boost

Frontlyspære til bil

LUM11342U60B3X2/10

Spesifikasjoner

Markedsføringsspesifikasjoner

Produkthøydepunkt: Direkte passform,

SafeBeam, Airboost

Forventede fordeler: Lovlig på veien, forbedret lysstyrke, enkel å montere

Produktbeskrivelse

Bruk: Fjernlys, nærlys

Base: P43t-38

Betegnelse: LED H4 11342 U60B3 12 V X2

Betegnelse LED-type: H4-LED

Levetid: 3000 timer

Driftstemperatur: -40 til +105 °C.

Serie: Ultinon Pro6000 Boost

Teknologi: LED, LED

Type: H4

Kapslingsgrad (IP): IP55

Typegodkjenning ECE R37: nei

Typegodkjenning ECE R10

Polaritetsfri

Typegodkjent: Nasjonal godkjenning

Diameter: 27,3 mm

Høyde: 83,6 mm

Lyseegenskaper

Lysmengde: 1650/1000 lm

Fargetemperatur: 5800 K

Elektriske egenskaper

Wattstyrke: 18 W

Spennning: 12 V

Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: 11342U60B3X2

Bestillingskode: 03514131

Emballasjeopplysninger

Innpaket: Eske

EAN1: 8719018035141

EAN3: 8719018035158

Emballasje type: X2

Pakket produktinformasjon

Lengde: 11.1 cm

Bredde: 5 cm

Høyde: 13.5 cm

Nettovekt per del: 91 g

Antall i pakken: 2pcs

Nettovekt per pakning: 182g

Bruttovekt: 241g

Emballasjeinformasjon

Lengde: 16.7 cm

Bredde: 15 cm

Høyde: 23.6 cm

Innpaket: Kartong

Antall: 12 stk.

Bruttovekt per pakning: 1,56 kg



* ¹ Philips Ultinon Pro6000 LED Boost-serien er godkjent for veitrafikk i de landene der det finnes godkjenning, og kun for de oppførte kjøretøymodellene og lysfunksjonene. For mer informasjon om de juridiske kravene som gjelder i ditt land og for å se vår nyeste kompatibilitetsliste, kan du besøke Philips.com/roadlegalLED. Du er ansvarlig for å overholde juridiske krav som gjelder i ditt land.

* ² Sammenlignet med minimumskrav i loven. Gjelder H4, H7. Kan variere avhengig av kjøretøymodell og lyspæretype.

* ³ Philips Ultinon Pro6000 LED Boost-serien dekkes av en 2-års garanti ved kjøp i tillegg til 3-års gratis utvidet garanti ved registrering. Besøk philips.com/auto-warranty for å få vite mer om garantien vår. Philips-garantien dekker kun produksjonsfeil og ikke-kommersiell bruk.