

# PHILIPS



## Kopfhörer für Fernseher

Zuverlässige digitale Verbindung

Bequeme Passform und

30 m Reichweite

30 Stunden Wiedergabezeit

Austauschbarer Akku



SHD6000BK

## Kristallklarer TV-Sound, nur für Sie

Entspannen Sie sich mit den kabellosen Over-Ear-Kopfhörern, die Ihnen großartigen TV-Sound bieten. Sie erhalten eine konstante digitale Verbindung zu Ihrem Fernseher und eine Wiedergabezeit von bis zu 30 Stunden. Perfekt zum Fernsehen, ohne andere zu stören.

### **Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Fernseher. Zum Fernsehen.**

- Einfache Einrichtung. Einfache Bedienung
- Die Basisstation wird über das mitgelieferte optische Kabel mit dem Fernseher verbunden
- Keine verpassten Momente. Stabile digitale Verbindung zur Basisinheit
- Zuverlässige digitale 2,4-G-Verbindung und Reichweite von 30 m

### **Für großartigen TV-Sound optimiert. Für Komfort entwickelt.**

- Großartiger Sound und bequeme Passform für lange Fernsehstunden
- 30 Stunden Wiedergabezeit. Austauschbarer, wiederaufladbarer Akku
- Große 32-mm-Treiber für kristallklaren TV-Sound
- Leichter und verstellbarer zweilagiger Bügel

### **Brillant für Filme, Sendungen, Sport und mehr!**

- Praktische Tasten an der Ohrkappe zur Lautstärkeregelung
- Mit einer schnellen 15-minütigen Ladung erhalten Sie 4 Stunden Wiedergabezeit
- Warmer, natürlicher Klang. Philips Timbre
- RCS-zertifizierter recycelter Kunststoff, umweltfreundliche Verpackung

# Daten

## Ton

**Akustiksystem:** Geschlossen  
**Frequenzbereich:** 10 bis 21.000 Hz  
**Lautsprecher-Durchmesser:** 32 mm  
**Impedanz:** 24 Ohm  
**Maximale Eingangsleistung:** 10 mW  
**Empfindlichkeit:** 96 dB (1 kHz, 179 mV)  
**Treibertyp:** Dynamisch

## Konnektivität

**Kabelverbindung:** 3,5-mm-Stereostecker  
**Anschlussausführung:** verchromt  
**Maximale Reichweite:** Bis zu 30 m  
**Kopfhörerbuchse:** 3,5 mm

## Außenkarton

**Länge:** 32.50 cm  
**Anzahl der Verpackungen:** 3  
**Breite:** 26.00 cm  
**Bruttogewicht:** 2.447 kg  
**Höhe:** 32.50 cm  
**GTIN:** 1 48 95229 17523 2  
**Nettogewicht:** 0.98 kg  
**Eigengewicht:** 1.467 kg

## Komfort

**Automatische Abschaltung**  
**Lautstärkeregelung:** Drehregler  
**Art der Steuerung:** Taste

## Leistung

**Anzahl der Akkus:** 1 Stck.  
**Musikwiedergabezeit:** 30 Stunde(n)  
**Ladezeit:** 3 Stunde(n)  
**Zeit für Schnellladen:** 15 mins for 4 hrs  
**Akkugewicht (gesamt):** 15.4 g  
**Akkukapazität (Kopfhörer):** 600 mAh  
**Akkutyp (Kopfhörer):** Lithiumpolymer

## Verpackungsmaße

**Höhe:** 30.5 cm  
**Verpackungsart:** Karton  
**Regalaufstellung:** Hängend  
**Breite:** 24 cm  
**Tiefe:** 9 cm  
**Anzahl der enthaltenen Produkte:** 1  
**EAN:** 48 95229 17523 5  
**Bruttogewicht:** 0.671 kg  
**Nettogewicht:** 0.326 kg  
**Eigengewicht:** 0.345 kg

## Produktabmessungen

**Höhe:** 22.00 cm  
**Breite:** 19.00 cm  
**Tiefe:** 8.50 cm  
**Gewicht:** 0.153 kg

## Zubehör

**Sonstiges:** 1 x austauschbare Akku, 3,5 mm optisches Kabel  
**Schnellstartanleitung**  
**Dockingstation (Sender)**  
**Mitgelieferte Adapter:** AC/DC-Adapter

## Design

**Farbe:** Schwarz  
**Tragestil:** Kopfbügel  
**Material der Ohrmuscheln:** Stoff  
**Passform:** Over-Ear  
**Akustiksystem:** Geschlossenes Design

## Nachhaltigkeit

**Plastikhülle:** mit RCS-zertifiziertem, zu 6 % recyceltem, wiederverwertetem Acrylnitril-Butadien-Styrol TE-0013249

# Besonderheiten

## Einfache Einrichtung und Bedienung

Dieser kabellose Kopfhörer für Fernseher ist so einfach einzurichten, dass Sie schon fernsehbereit sind, bevor das Popcorn bereit ist! Schließen Sie die Basisstation einfach über das mitgelieferte 3,5-mm-Kabel oder optisches Kabel an Ihren Fernseher an. Der Kopfhörer ist bereits mit der Basisstation gekoppelt. Sie können die Lautstärke über die Tasten an der Ohrkappe regeln.

## Digitale 2,4-G-Verbindung

Dieser Kopfhörer für Fernseher verwendet eine digitale 2,4-G-Verbindung, um Signale von der Basisstation zu empfangen. So werden Sie nicht durch Störungen unterbrochen, wenn andere Smartgeräte oder Radios in der Nähe verwenden. Sie können sogar in die Küche gehen und einen Snack zubereiten – die Reichweite von 30 m sorgt dafür, dass Sie immer noch hören können, was passiert.

## Großartiger Sound, bequeme Passform

Große 32-mm-Treiber liefern kristallklaren Sound, mit dem Sie Sprach- und Soundeffekte klar hören können, während die Soundtracks satt und voll klingen. Möchten Sie es sich für einen Film gemütlich machen oder eine Serie ansehen? Der zweilagige Bügel verfügt über ein inneres Band, das sich perfekt an Ihren Kopf anpasst, und die leichten Ohrkappen sind weich und bequem.

## 30 Stunden Wiedergabezeit

Dieser vollständig aufgeladene Kopfhörer für Fernseher bietet Ihnen bis zu 30 Stunden Wiedergabezeit und mit einer Schnellladung von 15 Minuten erhalten Sie 4 zusätzliche Stunden. Das vollständige Aufladen des Kopfhörers über USB-C dauert 3 Stunden und der Akku kann ganz einfach ausgetauscht werden, wenn er das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat.

## Philips Timbre

Die Treiber dieses Kopfhörers für Fernseher sind auf das Philips Timbre abgestimmt, das Ihnen warmen, natürlichen Sound mit tiefem Bass und klaren Hochfrequenzen bietet. Ob Filme oder Sendungen, genießen Sie klare Dialoge und detailreiche Soundeffekte, während der satte Bass die Spannung von Actionsszenen noch weiter steigert.

## Recycelte Materialien

In diesem Kopfhörer wird RCS-zertifizierter recycelter Kunststoff verwendet und unsere Verpackung ist plastikfrei. Die Broschüren werden auf recyceltem Papier gedruckt und die Verpackung selbst wird aus FSC-zertifizierten recycelten Kartonagen hergestellt.



