

PHILIPS



Радіогодинник

РК-дисплей із дзеркальним покриттям

Система з двома будильниками

Цифрове налаштування

FM/DAB+

Зручний роз'єм USB-C



TAR4650

Прокидайтеся, як вам подобається!

Легко лягати спати, легко вставати! Цей радіогодинник DAB+/FM допоможе всім членам сім'ї дотримуватися графіка. Ви отримаєте великий чіткий годинник, два будильники з плавним збільшенням гучності та зручний порт USB-C. А радіо DAB+ пропонує більше радіостанцій на вибір.

Радіогодинник FM/DAB+. Зручний для всієї родини

- Великий дисплей із дзеркальним покриттям і великими цифрами
- Легке регулювання яскравості або затемнення РК-дисплея вночі
- Функція двох будильників. Налаштовуйте два будильники
- Прокидайтеся із плавним збільшенням гучності будильника або радіо

Легко використовувати вдень і вночі

- Цифрове налаштування FM+/DAB із 20 встановленими станціями
- Таймер сну для спокійного відпочинку
- Легке зчитування інформації про DAB+ радіо на РК-дисплеї
- Просте керування кнопками

Компактний і надійний

- Резервні батареї для годинника й будильників
- Роз'єм USB-C для заряджання телефону
- Розміри: (ШхГхВ) 103x103x103,5 мм

Основні особливості

РК-дисплей із дзеркальним покриттям



Чіткий, легкий для читання РК-дисплей має стильне дзеркальне покриття, і ви можете регулювати яскравість відповідно до приміщення або приглушити дисплей уночі. Великі цифри годинника дають змогу легко побачити, котра година, або прочитати таку інформацію, як назва пісні й виконавець із радіостанції DAB+, яку ви слухаєте.

Роз'єм USB-C



Зручний порт USB-C дозволяє використовувати блок живлення радіогодинника для заряджання телефона

вночі. Якщо до однієї розетки підключена лампа, а до іншої радіогодинник, вам не доведеться шукати додаткові розетки!

Два будильники

Ви можете встановити два будильники – ідеальний варіант, якщо ви можете заснути після першого будильника. Чудово підходить для братів і сестер або партнерів, які живуть в одній кімнаті, але прокидаються в різний час. Обидва будильники можна налаштувати на звуковий сигнал або радіосигнал, а гучність починається з низького рівня й поступово збільшується. Більше жодного стресу під час пробудження!

FM/DAB+ із 20 встановленими станціями

Музика, новини, драма чи спорт? Цей радіоприймач DAB+/FM забезпечує найширший вибір станцій і надійний прийом сигналу. Завдяки цифровому налаштуванню ваші улюблені станції дуже легко знайти, і ви можете зберігати їх як попередньо встановлені для швидкого та зручного прослуховування.

Таймер сну

Таймер сну допомагає поринути в сон, коли радіо грає у фоновому режимі. Після закінчення встановленого часу радіо автоматично вимикається. Просто натисніть

кнопку вимкнення у верхній частині радіогодинника, щоб встановити тривалість таймера сну (або вимкнути його).

Просте керування



На верхній панелі цього годинника з радіо є кнопки для керування основними функціями. Просто натискайте відповідні кнопки, щоб встановити або відкласти сигнал будильника, відрегулювати яскравість дисплея, налаштувати радіо або змінити гучність.

Резервні батареї

Цей будильник із радіо має функцію резервного живлення від батарей, яка забезпечує роботу годинника й будильників у разі відключення електроенергії. Вставте 2 батареї типу AAA (не входять у комплект) у батарейний відсік: якщо вночі вимкнеться електрика, вам не потрібно буде переналаштовувати годинник.

Специфікації

Звук

Вихідна потужність (RMS): 700 мВт
Звукова система: Моно
Вихідна потужність (макс.): 1,4 Вт
Повне гармонійне викривлення: <10%

Гучномовці

Діаметр повнодіапазонного динаміка: 66 мм
Кількість повнодіапазонних динаміків: 1

Під'єднання

Bluetooth: Ні
Аудіовхід: Ні

Тюнер/Прийом/Передача

Антенa: Незнімна гнучка антенa
Автоматичне цифрове налаштування
Діапазони тюнера: FM, DAB/DAB+
Кількість попередньо встановлених станцій: 20
DAB: інформаційний дисплей, меню, розумне сканування
RDS: Так.
Діапазон FM-частоти: 87,5–108 МГц

Потужність

Споживання електроенергії в режимі очікування: <1 Вт
Тип живлення: Вхід постійного струму

Резервна батарея: AAA x 2 (не входять у комплект)
Зарядити: USB-C
Вхідна потужність змінного струму: 100–240 В, 50/60 Гц

Споживання електроенергії під час експлуатації: <1,5 Вт

Розміри упаковки

Висота: 12 см
Тип упаковки: Коробка
Тип розміщення на полиці: На підставці
Ширина: 17.6 см
Глибина: 12.1 см
Кількість виробів: 1
Вага брутто: 0.728 кг
Вага нетто: 0.583 кг
Вага тари: 0.145 кг

Розміри виробу

Висота: 10.35 см
Ширина: 10.3 см
Глибина: 10.3 см
Вага: 0.375 кг

Акcesуари

Акcesуари в комплекті: Короткий посібник, Гарантійний талон, Адаптер джерела живлення, USB-кабель

Будильник

Джерело сигналу будильника: FM-радіо, Радіо DAB, Зумер
Кількість будильників: 2
Таймер вимкнення: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 хв.
Дрімота (повторне спрацювання будильника): Так, 10 хв
Повільне пробудження

Заряджання

USB-пристрої: 5 В, 2 А (Type-C)

годинник

Дисплей: РК-дисплей
Тип: Цифровий
Формат часу: 12 годин, 24 години
Керування яскравістю (приглушення)

