



## Kelloradio

Peilipintainen LCD-näyttö

Kaksoisherätysjärjestelmä

Digitaalinen FM/DAB+ -viritin

Kätevä USB-C-liitäntä



TAR4650

## Herää kuten haluat!

Helposti uneen ja hereille! Tämä DAB+/FM -kelloradio pitää koko perheen ajassa. Siinä on suurikokoinen, selkeä kello, lempeästi voimistuva kaksoisherätys ja kätevä USB-C-portti. Lisäksi DAB+-radiossa on runsaasti kanavia valittavaksi.

### Helppo FM/DAB+ -kelloradio koko perheen käyttöön

- Suuri peilipintainen näyttö isoilla numeroilla
- Helppo kirkkauden säätö tai himmennys yöksi
- Kaksi herätysaikaa. Kaksi määritettävää herätystä
- Herää hiljalleen voimistuvaan herätysääneen tai radioon

### Helppo käyttää niin päivällä kuin yöllä

- Digitaalinen FM/DAB+ -viritin, jossa jopa 20 pikavalintaa
- Nukahda rauhassa uniajastimen avulla
- LCD-näyttö helpottaa DAB+ -radiotietojen lukemista
- Helpot painikkeet

### Kompakti ja käyttövarma

- USB-C-liitäntä puhelimen lataamiseen
- Varaparistot kelloa ja herätyksiä varten
- Mitat (L x S x K): 103 x 103 x 103,5 mm

# Kohokohdat

## Peilipintainen LCD-näyttö



Selkeä ja helppolukuinen LCD-näyttö on käsitelty tyylikkään peilipintaiseksi, ja voit halutessasi säätää sen kirkkautta tai himmentää sen yöksi. Isot numerot helpottavat kellonajan lukemista, ja suuri teksti sujuvoittaa myös esimerkiksi DAB+ -radiosta kuuluvan kappaleen nimen ja esittäjän tarkistamista.

## USB-C-liitäntä



Kätevän USB-C-liitännän ansiosta voit ladata puhelimen yöllä suoraan kelloradiosta. Näin et joudu metsästämään lisäpistorasioita, vaikka kaikki sängyn viereiset pistorasiat olisivat jo käytössä.

## Kaksi herätysaikaa

Kelloon voi asettaa kaksi eri herätystä, mikä on erityisen kätevää torkuttajille tai samassa huoneessa nukkujille, jotka haluavat herätä eri aikoihin. Molemmat herätykset voi asettaa käyttämään joko herätysääntä tai radiota, ja hiljalleen lisääntyvä äänenvoimakkuus takaa rauhallisen herätyksen.

## FM/DAB+, jossa jopa 20 pikavalintaa

Musiikkia, uutisia, kuunnelmia vai urheilua? DAB+/FM-radio tarjoaa laajan kanavavalikoiman ja kristallinkirkkaan äänen. Digitaalinen viritin helpottaa suosikkikanavien löytämistä, ja tallentamalla kanavat pikavalintoihin löydät ne helposti myös uudelleen.

## Uniajastin

Uniajastimen ansiosta voit nukahtaa rauhassa radion soidessa vielä taustalla. Radio sammuu automaattisesti määrittämäsi ajan kuluttua. Voit määrittää uniajastimen keston tai poistaa sen käytöstä painamalla kelloradion päällä olevaa unipainiketta.

## Helppo hallinta



Kelloradiion päällä on painikkeet kaikille tärkeimmille toiminnoille. Paina vain haluamaasi painiketta, niin voit asettaa tai torkuttaa herätyksen, säätää näytön kirkkautta, viritää radion tai muuttaa äänenvoimakkuutta.

## Akkuvarmistus

Kelloradiion varapariisto-ominaisuuden ansiosta kello ja herätykset jatkavat toimintaansa myös sähkökatkosten jälkeen. Aseta paristolokeroon 2 AAA-paristoa (ei sisälly toimitukseen), jolloin kellonaikaa ei tarvitse asettaa uudelleen, jos yön aikana tapahtuu sähkökatkos.

# Tekniset tiedot

## Ääni

Lähtöteho (RMS): 700 mW  
Äänentoistojärjestelmä: Mono  
Lähtöteho (MAX): 1,4 W  
Harmoninen kokonaishäiriö: <10 %

## Kaiuttimet

Koko äänialueen elementin halkaisija: 66 mm  
Koko äänialueen elementtien määrä: 1

## Liitännät

Bluetooth: ei  
Äänitulo: ei

## Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

Antenni: Kiinteä antenni  
Automaattinen digitaaliviritys  
Virittimen aaltoalueet: FM, DAB/DAB+  
Pikavalintakanavien lukumäärä: 20  
DAB: infonäyttö, valikko, Smart Scan -toiminto  
RDS: Kyllä.  
FM-taajuusalue: 87,5–108 MHz

## Virta

Virrankulutus valmiustilassa: <1 W  
Virtatyyppi: DC-liitäntä  
Paristo: AAA x 2 (lisävaruste)  
Muiden laitteiden lataus: USB-C  
Verkkovirran tulo: 100-240V, 50/60 Hz  
Virrankulutus käytössä: <1,5 W

## Pakkauksen mitat

Korkeus: 12 cm  
Pakkaustyyppi: Laatikko  
Hyllysijoitustyyppi: Jalkavalaisin  
Leveys: 17.6 cm  
Syvyys: 12.1 cm  
Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1  
Kokonaispaino: 0.728 kg  
Nettopaino: 0.583 kg  
Bruttopaino: 0.145 kg

## Tuotteen mitat

Korkeus: 10.35 cm  
Leveys: 10.3 cm  
Syvyys: 10.3 cm  
Paino: 0.375 kg

## Lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: Pikaopas, Takuutodistus, Verkkolaite, USB-johto

## Herätys

Herätysääni: FM-radio, DAB-radio, Summeri  
Herätyksiä: 2  
Uniajastin: 15/30/60/90/120 minuuttia  
Torkkuherätys (toistuva herätys): Kyllä, 10 minuuttia  
Hiljainen herätys

## Lataaminen

USB-laitteet: 5 V, 2 A (Type-C)

## Kello

Näyttö: LCD  
Tyyppi: Digitaalinen  
Kellonajan muoto: 12 h, 24 h  
Kirkkauden säätö (himmennys)

