

# PHILIPS



Навушники для ТВ

6000 series

Надійне цифрове з'єднання  
Зручна фіксація й діапазон 30 м  
30 годин відтворення  
Замінна батарея



SHD6000BK

## Кришталєво чистий звук телевізора саме для вас

Розслабтеся з комфортом із бездротовими навушниками-вкладишами, створеними для забезпечення чудового звуку телевізора. Ви отримуйте стабільне цифрове з'єднання з телевізором і до 30 годин відтворення. Ідеальний варіант для перегляду, що не заважає іншим.

### **Бездротові накладні навушники для ТВ. Створені для перегляду.**

- Просто налаштувати. Легко користуватись
- Жодних пропущених моментів. Стабільне цифрове з'єднання до основного блока
- Основний блок можна під'єднати до телевізора за допомогою оптичних кабелів із комплекту
- Надійне цифрове з'єднання 2.4G і діапазон 30 м

### **Налаштовано для чудового звуку телевізора. Створено для комфорту.**

- Чудовий звук і зручна фіксація для тривалого перегляду
- 30 годин відтворення. Замінна акумуляторна батарея
- Великі 32-мм навушники, налаштовані на чіткий звук телевізора
- Легка й регульована двошарова дуга на голову

### **Чудовий варіант для фільмів, шоу, спортивних програм тощо!**

- Зручні кнопки на навушнику для регулювання гучності
- Швидке заряджання протягом 15 хвилин забезпечує 4 години відтворення
- Теплий, природний звук. Фірмове звучання Philips
- Перероблений пластик, сертифікований RCS. Відповідальне упакування

## 6000 series

Наушники для ТВ

## Специфікації

### Звук

Акустична система: Закрита  
Частотний діапазон: 10–21 000 Гц  
Діаметр динаміків: 32 мм  
Опір: 24 Ом  
Максимальна вхідна потужність: 10 мВт  
Чутливість: 96 дБ (1 кГц, 179 мВ)  
Тип динаміка: Динамічний

### Під'єднання

Під'єднання кабелю: 3,5-мм стереороз'єм  
Покриття конектора: хромоване  
Максимальний діапазон: До 30 м  
Роз'єм для навушників: 3.5 мм

### Зовнішня коробка

Довжина: 32.50 см  
Кількість споживчих комплектів: 3  
Ширина: 26.00 см  
Вага брутто: 2.447 кг  
Висота: 32.50 см  
Код GTIN: 1 48 95229 17523 2  
Вага нетто: 0.98 кг  
Вага тари: 1.467 кг

### Зручність

Автоматичне вимкнення  
Регулятор гучності: Поворотний  
Тип елементів керування: Кнопкове

### Потужність

Кількість батарей: 1 шт.  
Тривалість відтворення музики: 30 годин(-и)  
Час заряджання: 3 годин(-и)  
Швидке зарядження: 15 mins for 4 hrs  
Вага батареї (всього): 15.4 г  
Ємність батареї (наушники): 600 mAh  
Тип батареї (наушники): Літій-полімерна

### Розміри упаковки

Висота: 30.5 см  
Тип упаковки: Картон  
Тип розміщення на полиці: Підвішування  
Ширина: 24 см  
Глибина: 9 см  
Кількість виробів: 1  
Код EAN: 48 95229 17523 5  
Вага брутто: 0.671 кг  
Вага нетто: 0.326 кг  
Вага тари: 0.345 кг

### Розміри виробу

Висота: 22.00 см  
Ширина: 19.00 см  
Глибина: 8.50 см  
Вага: 0.153 кг

### Акcesуари

Інше: 1 заміна батарея, 3,5-мм оптичний кабель  
Короткий посібник  
Док-станція (передавач)  
Адаптери в комплекті: Адаптер змінного/ постійного струму

### Конструкція

Колір: Чорний  
Стиль носіння: Дуга на голову  
Матеріал з'єднання: Тканина  
Кріплення на вусі: Накладні  
Тип амбушура: Закритий

### Екологічність

Пластиковий корпус: містить 6% переробленого акрилонітрил-бутадієн-стиролу TE-0013249 сертифікованого RCS

SHD6000BK/12

## Основні

## ОСОБЛИВОСТІ

### Легке налаштування й використання

Ці бездротові навушники для телевізора настільки легко налаштувати, що ви можете бути готові до перегляду ще до того, як візьмете попкорн! Просто під'єднайте основний блок до телевізора за допомогою кабелю 3,5 мм або оптичного кабелю з комплекту. Наушники можна попередньо з'єднати в пару з основним блоком і керувати гучністю за допомогою кнопок на навушнику.

### Цифрове з'єднання 2.4G

Ці навушники для телевізора використовують цифрове з'єднання 2.4G для отримання сигналів з основного блока, що усуває перешкоди, якщо інші використовують розумні пристрої чи радіо поруч. Ви навіть можете піти на кухню, щоб приготувати перекус – завдяки діапазону 30 метрів ви будете чути, що відбувається.

### Чудовий звук, зручна фіксація

Великі 32-мм динаміки забезпечують чіткий звук, що дозволяє чітко чути мовлення та звукові ефекти, а звукові доріжки насичені та повні. Влаштується для перегляду фільму чи серіалу? Двошарова дуга на голову має внутрішню стрічку, що регулюється для ідеальної фіксації на голові, а легкі навушники м'які та зручні.

### 30 годин відтворення

Ці навушники для телевізора забезпечують 30 годин відтворення від повного заряду, а швидке заряджання протягом 15 хвилин дозволить отримати ще 4 години роботи. Повне заряджання навушників триває 3 години через USB-C, а батарею можна легко замінити після завершення терміну експлуатації.

### Фірмове звучання Philips

Динаміки цих навушників для телевізора налаштовано відповідно до звукових характеристик Philips, що забезпечує теплий, природний звук із глибокими низькими та чіткими високими частотами. Від фільмів до шоу – ви насолоджуватиметеся чіткими діалогами й детальними звуковими ефектами, а насичені низькі частоти додадуть захопливості динамічним сценам.

### Перероблені матеріали

Ми використовуємо в цих навушниках перероблений пластик із сертифікатом RCS, а наше упакування взагалі не містить пластику. Вкладиші надруковано на переробленому папері, а саме упакування виготовлено з переробленого картону, сертифікованого FSC.

