

PHILIPS

Forlygtepære

Ultinon Pro6000 Boost

Pæretype: H4

LED-pære til lovlig brug på vejene

Op til +450 % lysstyrke²

Bred kompatibilitet med

vognparken

11342U60B3X2



Ultimativ ydeevne, der er godkendt til brug på offentlig vej

Ultrakompakt og højtydende

Oplev Philips Ultinon Pro6000 Boost-serien, standarden inden for LED-pærer til køretøjer, der er godkendt til brug på offentlig vej. Se den næste generation af eftermonteret LED-belysning, og køр længere, mere sikkert og med højere lysstyrke.

Certificeret LED-sortiment

- Anbefalet af bilekspertter

Passer til et større udvalg af køretøjer

- Kan bruges på en lang række køretøjer

Imponerende +450 % lysstyrke

- Op til 450 % mere lysstyrke på vejen!²

Ekklusiv Philips-teknologi

- Lys af høj kvalitet forbedrer udsynet på vejen
- Suveræn kørekomfort uanset årstiden
- Langtidsholdbarhed og garanti

Pålidelig Philips-kvalitet

- Stol på Philips' knowhow

Vigtigste nyheder

LED-pære til lovlig brug på vejene

Philips Ultinon Pro6000 Boost-serien er godkendt til brug på offentlig vej i flere EU-lande¹, hvilket gør den kompatibel med færdselsreglerne. Derfor kan Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-pærer sikkert erstatte traditionelle pærer i en lang række køretøjer, fra biler til tohjulede køretøjer, autocampere, varevogne og lette lastbiler. Kør trygt med vores nye Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-pærer.

Stor alsidighed

Philips Ultinon Pro6000 Boost-serien fungerer til både fjern- og nærlysfunktioner. Den er testet og godkendt til en lang række køretøjer, herunder biler, motorcykler, autocampere, varevogne og lastbiler. Vi gennemgår og opdaterer regelmæssigt vores liste over køretøjskompatibilitet for at opfylde dine behov. Besøg vores dedikerede websted på [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED) for at finde ud af, om Philips Ultinon Pro6000 Boost passer til dit køretøj.

Unik lysydelse

Oplev en lysstyrke på vejen som aldrig før med den nye Philips Ultinon Pro6000 Boost-generation. Disse pærer, der er drevet af avanceret LED-teknologi og et raffineret optisk design, har optimeret optisk arkitektur og synlighed på vejen. Resultatet er et imponerende boost i lydsstyrken² på 450 %, så du kan se mere, tidligere og med fuld klarhed. Opgrader til det

ultimate inden for LED-belysning til køretøjer med Philips Ultinon Pro6000 Boost H4-LED gen3-pærer.

Eksklusiv lyskvalitet

Philips Ultinon Pro6000 Boost har en klar, hvid lysstråle, der opnås ved en unik farvetemperatur på 5800 Kelvin. Det optimale spektrum gør vejskilte mere synlige, så bilister nemmere kan se dem. Philips Ultinon Pro6000 Boost-pærer er også udstyret med vores banebrydende SafeBeam-teknologi, der udsender en blændefri lysstråle, der garanteret ikke blænder modkørende bilister. Med Philips Ultinon Pro6000 Boost-pærer får du klarere udsyn fra den enestående lyskilde.

Bedre komfort året rundt

Den nye generation af Ultinon Pro6000 Boost H4-LED-pærer har et nyt varmefordelingssystem, der trækker luft fra bunden til forsiden af pæren. Da denne luftstrøm varmer forlygtediffuseren, kan forlygten tøs op under kolde vintre uden yderligere indgreb. Resultatet er suveræn kørekomfort uanset årstiden.

Lang holdbarhed

Philips Ultinon Pro6000 Boost Series har avanceret AirBoost-kølingsteknologi og er designet til forbedret varmeafledning, hvilket giver LED-pærer en levetid på op til 3000 timer. Dens unikke konstruktion giver en ensartet, pålidelig ydeevne, der varer seks gange længere

end tilsvarende halogenpærer. For at give ro i sindet har Philips Ultinon Pro6000 Boost Series en fuld 5 års garanti, herunder en 2 års standardgaranti og yderligere 3 års udvidet beskyttelse³. Nyd godt af alle fordelene ved forbedret lys og garantien for langvarig ydeevne.

Pålidelig Philips-kvalitet

Med vores omfattende ekspertise inden for konstruktion af førsteklases belysningsprodukter til køretøjer med prioritering af sikkerhed og pålidelighed, udmærker vi os ved at opretholde høje kvalitetsstandarder. Vores udvalg af Philips LED-pærer opfylder de strenge krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMI) for køretøjssystemer og giver stabil belysning i professionel kvalitet. Stol på den verdenskendte ekspertise hos en specialist inden for køretøjer.

Philips-tilbehør til dig

Ved eftermontering af LED-lyskilder kan dit køretøjs elektriske system blive forstyrret af integrationen af en lyskilde med lavt strømforbrug, hvilket aktiverer forskellige advarselslamper. Philips 3-i-1 CANbus-adaptore er udviklet til at løse elektriske problemer som f.eks. advarsler på instrumentbrættet, dæmpet lys og flimren. Du kan se, om din køretøjsmodel kræver yderligere Philips CANbus-adaptore, ved at gå til [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED)¹.

Specifikationer

Markedsføringsspecifikationer

Produktoplysning: Direkte tilpasning, SafeBeam, Airboost

Forventede fordele: Lovlig til kørsel på offentlig vej, forbedret lysstyrke, nem at montere

Produktbeskrivelse

Anvendelse: Fjernlys, nærllys

Base: P43t-38

Betegnelse: LED H4 11342 U60B3 12 V X2

Betegnelse, LED-type: H4-LED

Levetid: 3000 timer

Driftstemperatur: -40 til +105 °C

Sortiment: Ultinon Pro6000 Boost

Teknologi: LED, LED

Type: H4

Kapslingsklassificering (IP): IP55

ECE R37-homologering: nej

ECE R10-homologering

Polaritetsfri

Godkendelse: National godkendelse

Diameter: 27,3 mm

Højde: 83,6 mm

Lyskarakteristika

Lyseffekt: 1650/1000 lm

Farvetemperatur: 5800 K

Elektriske karakteristika

Effekt: 18 W

Spænding: 12 V

Oplysninger om bestilling

Ordreindtastning: 11342U60B3X2

Ordrekode: 03514131

Emballagedata

Emballage: Kasse

EAN1: 8719018035141

EAN3: 8719018035158

Emballagetype: X2

Medfølgende produktoplysninger

Længde: 11.1 cm

Bredde: 5 cm

Højde: 13.5 cm

Nettovægt pr. del: 91 g

Pakkeantal: 2 stk.

Nettovægt pr. pakke: 182 g

Bruttovægt: 241 g

Emballageoplysninger

Længde: 16.7 cm

Bredde: 15 cm

Højde: 23.6 cm

Emballage: Emballage

Kvantitet: 12 stk.

Bruttovægt pr. stk. emballage: 1,56 kg



* ¹ Philips Ultinon Pro6000 LED Boost Series er godkendt til vejtransport i de respektive lande, hvor der foreligger godkendelse, og kun til en række køretøjsmodeller og belysningsfunktioner. Du kan finde flere oplysninger om de juridiske krav, der gælder i dit land, og se vores nyeste kompatibilitetsliste på Philips.com/roadlegalLED. Du er ansvarlig for at overholde gældende lovkrav i dit land.

* ² I forhold til lovens mindstekrav. Gælder for H4, H7. Kan variere afhængigt af bilmodel og pærtype.

* ³ Philips Ultinon Pro6000 LED Boost Series er dækket af en 2 års garanti ved køb + 3 års gratis udvidet garanti ved registrering. Besøg philips.com/auto-warranty for at få mere at vide om vores garantipolitik. Philips' garanti dækker udelukkende fabrikationsfejl og ikke-kommerciel brug.