

# PHILIPS

## Éclairage moto

### Ultinon Pro6000 Boost

Type de lampe : H4

Lampe LED homologuée sur voie publique

Jusqu'à 450 % de luminosité en plus<sup>2</sup>

Large compatibilité

11342U60B3X1



## D'excellentes performances homologuées sur voie publique

### Ultra-compacte et ultra-performante

Découvrez la gamme Philips Ultinon Pro6000 Boost, le produit de référence en matière de lampes LED automobiles homologuées sur voie publique. Explorez la nouvelle génération d'éclairages LED retrofit et allez plus loin, de manière plus sûre et avec plus de luminosité !

#### Gamme de lampes LED certifiées

- Accrédité par des experts du secteur automobile

#### Convient à une plus large gamme de véhicules

- Compatible avec une large gamme de véhicules

#### 450 % de luminosité en plus<sup>2</sup>

- Désormais jusqu'à 450 % de luminosité en plus sur la route !<sup>2</sup>

#### Technologie exclusive Philips

- Un éclairage de haute qualité améliore la visibilité sur route
- Confort de conduite inégalé, quelle que soit la saison
- Durabilité et garantie étendues

#### Qualité Philips reconnue

- Faites confiance au savoir-faire de Philips

## Points forts

### Lampe LED homologuée sur voie publique

La gamme Philips Ultinon Pro6000 Boost a été approuvée pour une utilisation sur route dans différents pays de l'Union européenne<sup>1</sup> ; elle est donc conforme aux réglementations routières. Par conséquent, les lampes LED Philips Ultinon Pro6000 Boost peuvent remplacer en toute sécurité les lampes traditionnelles. Conduisez en toute confiance avec nos nouvelles lampes LED Philips Ultinon Pro6000 Boost.

### Compatibilité étendue

La gamme Philips Ultinon Pro6000 Boost fonctionne aussi bien pour les feux de route que pour les feux de croisement. Nous mettons régulièrement à jour notre liste de compatibilité des véhicules pour répondre à vos besoins. Pour savoir si la Philips Ultinon Pro6000 Boost est adaptée à votre véhicule, visitez notre site dédié à l'adresse [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED).

### Des performances lumineuses exceptionnelles

Profitez d'une luminosité inégalée sur la route avec l'éclairage nouvelle génération Philips Ultinon Pro6000 Boost. Grâce à une technologie LED avancée et à une conception optique perfectionnée, ces lampes offrent une architecture optique et une visibilité optimisées. Résultat : un gain de luminosité impressionnant de 450 %<sup>2</sup>, pour voir plus de choses, plus tôt et avec une clarté absolue. Passez à l'éclairage automobile LED ultime avec les lampes Philips Ultinon Pro6000 Boost H4-LED génération 3.

### Une lumière d'une qualité exceptionnelle

Les lampes Philips Ultinon Pro6000 Boost produisent un faisceau lumineux blanc éclatant obtenu grâce à une température de couleur exceptionnelle de 5 800 K. Leur spectre optimal améliore la visibilité des panneaux de signalisation routière, ce qui les rend plus facilement discernables par les conducteurs et conductrices. Les lampes Philips Ultinon Pro6000 Boost sont également équipées de notre technologie de pointe SafeBeam, produisant un faisceau lumineux qui n'éblouit pas les personnes en face. Profitez d'une meilleure visibilité grâce à l'éclairage exceptionnel de nos lampes Philips Ultinon Pro6000 Boost.

### Davantage de confort tout au long de l'année

La nouvelle génération de lampes Ultinon Pro6000 Boost H4-LED est équipée d'un nouveau système de dissipation de la chaleur qui fait remonter l'air de la base vers l'avant de la lampe. Le flux d'air chauffe le diffuseur de l'éclairage avant, ce qui permet de le dégivrer par temps froid sans intervention supplémentaire. Résultat : un confort de conduite inégalé, quelle que soit la saison.

### Durabilité étendue

Dotée d'une technologie de refroidissement avancée AirBoost, la gamme Philips Ultinon Pro6000 Boost est conçue de manière à améliorer la dissipation thermique, pour une lampe LED dont la durée de vie peut atteindre 3 000 heures. Sa qualité de fabrication exceptionnelle offre des performances régulières et fiables, ainsi qu'une durée de vie six fois plus

longue que celle de lampes halogènes comparables. Pour votre tranquillité d'esprit, la gamme Philips Ultinon Pro6000 Boost est accompagnée d'une garantie complète de 5 ans, soit une garantie standard de 2 ans complétée par une extension de 3 ans supplémentaires<sup>3</sup>. Profitez dès maintenant de tous les avantages d'un meilleur éclairage et de l'assurance de performances longue durée.

### Qualité Philips reconnue

Grâce à notre vaste expertise dans la fabrication de produits d'éclairage automobile haut de gamme privilégiant la sécurité et la fiabilité, nous excellons dans le maintien des normes de qualité les plus élevées. Notre offre de lampes LED Philips est conforme aux exigences strictes de compatibilité électromagnétique (IEM) avec les systèmes des véhicules et produit un éclairage stable, de qualité professionnelle. Vous pouvez compter sur l'expertise mondialement reconnue d'un spécialiste automobile.

### Accessoires Philips pour vous

Le circuit électrique de votre véhicule peut être perturbé par l'intégration d'une source lumineuse de faible puissance, comme c'est le cas à l'installation de lampes LED retrofit, ce qui entraîne l'activation de différents témoins d'avertissement. Les adaptateurs CANbus 3 en 1 Philips ont été développés pour résoudre les problèmes d'origine électrique tels que des alertes erronées sur le tableau de bord, la baisse de luminosité et le scintillement. Pour savoir si votre modèle de véhicule nécessite des adaptateurs CANbus Philips supplémentaires, consultez la page [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED)<sup>1</sup>.

## Caractéristiques

### Caractéristiques marketing

**Point fort du produit:** Installation directe,

Safebeam, Airboost

**Avantages attendus:** Homologation sur voie publique, luminosité améliorée, facile à installer

### Description du produit

**Usage:** Feux de route, Feux de croisement

**Base:** P43t-38

**Désignation:** LED H4 11342 U60B3 12 V X1

**Désignation des types de LED:** H4-LED

**Gamme:** Ultinon Pro6000 Boost

**Technologie:** LED, LED

**Type:** H4

**Sans polarité**

**Indice de protection contre la pénétration de**

**l'eau (IP):** IP55

**Température de fonctionnement:** -40 à +105 °C

**Homologation ECE R37:** non

**Homologation ECE R10 (CEM)**

**Homologation:** Homologation nationale

**Diamètre:** 27,3 mm

**Hauteur:** 83,6 mm

### Durée de vie

**Durée de vie:** 3 000 heures

### Caractéristiques lumineuses

**Lumens:** 1 650/1 000 lm

**Température de couleur:** 5 800 K

### Caractéristiques électriques

**Puissance consommée:** 18 W

**Tension:** 12 volt

### Informations de commande

**Code de commande:** 11342U60B3X1

**Code de commande:** 03512794

### Informations de l'emballage

**Emballage:** Boîte

**EAN1:** 8719018035127

**EAN3:** 8719018035134

**Type d'emballage:** X1

**Quantité dans la boîte:** 1

### Informations relatives au produit emballé

**Longueur:** 9 cm

**Largeur:** 5.6 cm

**Hauteur:** 13 cm

**Poids net par pièce [g]:** 91g

**Poids brut par pièce [g]:** 135,5 g

### Informations, emballage externe

**Longueur:** 11.8 cm

**Largeur:** 15 cm

**Hauteur:** 23.6 cm

**Quantité dans l'emballage externe:** 4 pièces

**Emballage:** Carton

**Poids brut par emballage externe:** 0,62 kg



\* <sup>1</sup> La gamme Philips Ultinon Pro6000 Boost LED est homologuée sur voie publique dans les pays concernés par l'homologation, et ce pour la gamme de modèles de véhicules et les fonctions d'éclairage répertoriées uniquement. Pour en savoir plus sur les exigences légales en vigueur dans votre pays et consulter la liste de compatibilité la plus récente, visitez la page [Philips.com/roadlegalLED](http://Philips.com/roadlegalLED). Il est de votre responsabilité de vous conformer aux exigences légales en vigueur dans votre pays.

\* <sup>2</sup> Par rapport aux exigences légales minimales. Concerne les modèles H4, H7. Sujet à variation selon le modèle de voiture et le type de lampe.

\* <sup>3</sup> La gamme de lampes LED Philips Ultinon Pro6000 Boost bénéficie d'une garantie de 2 ans, plus une extension de garantie de 3 ans offerte à l'enregistrement du produit. Visitez la page [philips.com/auto-warranty](http://philips.com/auto-warranty) pour en savoir plus sur notre politique de garantie. La garantie Philips couvre les défauts de fabrication et une utilisation non commerciale uniquement.