



Laikrodis-radijas

LCD ekranas su veidrodine apdaila

Dviejų žadintuvų sistema

FM/DAB+ skaitmeninis derinimas

Patogi USB-C jungtis



TAR4650

Atsibuskite savo pasirinktu laiku!

Lengva eiti miegoti, lengva keltis! Šis DAB+/FM laikrodis su radijo funkcija užtikrins, kad kiekvienas šeimos narys palaikytų režimą. Gausite didelį aiškų laikrodį, du žadintuvus su po truputį garsėjančia melodija ir patogią USB-C jungtį. DAB+ radijas suteikia galimybę rinktis ir didelį radijo stočių pasirinkimą.

FM/DAB+ radijo laikrodis. Paprasta naudoti visai šeimai

- Didelis veidrodinis ekranas ir dideli laikrodžio skaitmenys
- Lengvas ryškumo reguliavimas arba LCD ekrano pritemdymas naktį
- Dvigubo žadintuvo funkcija. Nustatykite du žadintuvus
- Pabuskite nuo pamažu garsėjančios žadintuvo melodijos arba radijo

Paprasta naudoti dieną ir naktį

- FM+ / DAB skaitmeninis derintuvas ir iki 20 išankstinių nustatymų
- Miego laikmatis ramiam miegui
- Lengvai skaitoma DAB+ radijo informacija LCD ekrane
- Paprastas valdymas mygtukais

Kompaktiškas ir patikimas

- Laikrodžio ir žadintuvų atsarginė baterija
- USB-C jungtis telefonui įkrauti
- Matmenys: (plotis x gylis x aukštis) 103x103x103,5 mm

Ypatybės

LCD ekranas su veidrodine apdaila



Aiškus, lengvai įskaitomas LCD ekranas pasižymi stilinga veidrodine apdaila, taip pat galimybe reguliuoti ryškumą pagal patalpos apšvietimą arba pritemdyti ekraną naktį. Dideli laikrodžio skaitmenys leidžia lengvai sužinoti, kiek valandų, arba perskaityti tokią informaciją kaip leidžiamos DAB+ radijo stoties dainos pavadinimas ir atlikėjas.

USB-C prievadas



Patogus USB-C prievadas leidžia naudoti radijo laikrodžio maitinimo šaltinį telefonui įkrauti naktį. Jei į vieną prie lovos esantį lizdą įjungsite lempą, o į kitą – laikrodį su radijo funkcija, jums nereikės ieškoti papildomų lizdų!

Dvigubas žadintuvas

Galite nustatyti du žadintuvus – tai puikiai tinka tai atvejais, kai tikėtina, kad po pirmojo žadintuvo toliau snausite, arba kai vaikai arba partneriai dalijasi kambariu, bet keliasi skirtingu laiku. Abu žadintuvus galima nustatyti naudoti žadintuvo melodiją arba radiją, kuris pradeda skambėti tyliai ir palaipsniui garsėja. Daugiau nebereikės pabusti su trenksmu!

FM/DAB+ ir iki 20 išankstinių nustatymų

Norite klausytis muzikos, žinių, poezijos ar sporto? Šis DAB+/FM radijo imtuvas suteikia plačiąsias stočių pasirinkimą ir krištolo skaidrumo signalą. Skaitmeninis derinimas leidžia itin lengvai rasti mėgstamas stotis, o kad galėtumėte greitai ir lengvai klausytis, galite jas išsaugoti kaip išankstinius nustatymus.

Išsijungimo laikmatis

Miego laikmatis padeda užmigti, kai fone groja radijas. Praėjus nustatytam laikui, radijas automatiškai išsijungia. Norėdami nustatyti miego laikmačio trukmę (arba jį išjungti), tiesiog paspauskite radijo laikrodžio viršuje esantį miego mygtuką.

Paprasti valdikliai



Šio radijo laikrodžio viršuje yra pagrindinių valdymo mygtukų. Tiesiog paspauskite atitinkamus mygtukus, kad nustatytumėte arba atidėtumėte žadintuvus, sureguliuotumėte ekrano ryškumą, atrastumėte radijo stotis arba pakeistumėte garsumą.

Atsarginė baterija

Šis žadintuvas su radijo funkcija turi atsarginės baterijos funkciją, kuri užtikrina laikrodžio ir žadintuvų veikimą sutrikus elektros energijos tiekimui. Į baterijų skyrių įdėkite dvi AAA tipo baterijas (į komplektą neįeina): jei naktį dingtų elektra, laikrodžio iš naujo nustatinėti nereikės.

Specifikacijos

Garsas

Išvesties galia (RMS): 700 mW
Garso sistema: Mono
Išvesties galia (MAKS.): 1,4 W
Bendras harmoninis iškraipymas: <10 %

Garsiakalbiai

Viso diapazono garsiakalbio skersmuo: 66 mm
Viso diapazono garsiakalbių skaičius: 1

Prijungimo galimybė

„Bluetooth“: Ne
Garso įvestis: Ne

Derintuvas / Imtuvas / Siųstuvas

Antena: Neatjungiamą antena
Automatinis skaitmeninis nustatymas
Imtuvo diapazonas: FM, DAB / DAB+
Iš anksto nustatytų stočių skaičius: 20
DAB: informacinis ekranas, meniu, išmanusis skenavimas
RDS: Taip.
FM dažnių diapazonas: 87,5–108 MHz

Maitinimas

Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: <1 W
Maitinimo tipas: DC įvestis
Pagalbinė baterija: AAA x 2 (nepridedama)
Išorinių įrenginių įkrovimas: USB-C
AC maitinimo įvestis: 100–240 V, 50 / 60 Hz
Eksploatavimo energijos sąnaudos: <1,5 W

Pakuotės matmenys

Aukštis: 12 cm
Pakuotės tipas: Dėžė
Išdėstymo tipas: Pastatytas
Plotis: 17.6 cm
Gylis: 12.1 cm
Pridedamų gaminių skaičius: 1
Bendras svoris: 0.728 kg
Grynasis svoris: 0.583 kg
Pakuotės svoris: 0.145 kg

Gaminio matmenys

Aukštis: 10.35 cm
Plotis: 10.3 cm
Gylis: 10.3 cm
Svoris: 0.375 kg

Priedai

Pridedami priedai: Trumpa instrukcija, Garantijos lapas, Maitinimo adapteris, USB laidas

Žadintuvas

Žadintuvo šaltinis: FM radijas, DAB radijas, Zirzeklis
Žadintuvų skaičius: 2
Išsijungimo laikmatis: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 min.
Snaudimo funkcija (žadintuvo kartojimas): Taip, 10 min.
Švelnus žadinimas

Įkrovimas

USB prietaisai: 5 V, 2 A („Type-C“)

Laikrodis

Ekranas: LCD
Tipas: Skaitmeninis
Laiko formatas: 12 val., 24 val.
Ryškumo valdymas („Dim“)

