

PHILIPS

Lyskilder til
motorcykler

Ultinon Pro6000 Boost

Pæretype: H7

LED-pære til lovlig brug på vejene

Op til +450 % lysstyrke²

Bred kompatibilitet med

vognparken

11972U60B2X1



Ultimativ ydeevne, der er godkendt til brug på offentlig vej

Ultrakompakt og højtydende

Oplev Philips Ultinon Pro6000 Boost-serien, standarden inden for LED-pærer til køretøjer, der er godkendt til brug på offentlig vej. Se den næste generation af eftermonteret LED-belysning, og køр længere, mere sikkert og med højere lysstyrke.

Certificeret LED-sortiment

- Anbefalet af bilekspertter

Passer til et større udvalg af køretøjer

- Kan bruges på en lang række køretøjer

Imponerende +450 % lysstyrke

- Op til 450 % mere lysstyrke på vejen!²

Ekklusiv Philips-teknologi

- Lys af høj kvalitet forbedrer udsynet på vejen
- Langtidsholdbarhed og garanti

Pålidelig Philips-kvalitet

- Stol på Philips' knowhow

Vigtigste nyheder

LED-pære til lovlig brug på vejene

Philips Ultinon Pro6000 Boost-serien"er godkendt til brug på offentlig vej i flere EU-lande¹, hvilket gør, at den lever op til færdselsreglerne. Derfor kan Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-pærer sikkert erstatte traditionelle pærer. Kør trygt med vores nye Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-pærer.

Stor alsidighed

Philips Ultinon Pro6000 Boost-serien fungerer til både fjern- og nærlysfunktioner. Vi gennemgår og opdaterer regelmæssigt vores liste over køretøjskompatibilitet for at opfylde dine behov. Besøg vores dedikerede websted på [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED) for at finde ud af, om Philips Ultinon Pro6000 Boost passer til dit køretøj.

Unik lysydelse

Oplev en lysstyrke på vejen som aldrig før med den nye Philips Ultinon Pro6000 Boost-generation. Disse pærer, der er drevet af avanceret LED-teknologi og et raffineret optisk design, har optimeret optisk arkitektur og synlighed på vejen. Resultatet er et imponerende boost i lysstyrken² på 450 %, så du kan se mere, tidligere og med fuld klarhed. Opgrader til det

ultimate inden for LED-belysning til køretøjer med Philips Ultinon Pro6000 Boost H7-LED gen2-pærer.

Eksklusiv lyskvalitet

Philips Ultinon Pro6000 Boost har en klar, hvid lysstråle, der opnås ved en unik farvetemperatur på 5800 Kelvin. Det optimale spektrum forbedrer synligheden af vejskilte, hvilket gør dem nemmere at skelne for bilister. Philips Ultinon Pro6000 Boost-pærer er også udstyret med vores banebrydende SafeBeam-teknologi, der producerer en blændfri lysstråle, der garanteret ikke blænder modkørende bilister. Med Philips Ultinon Pro6000 Boost-pærer får du klarere udsyn fra enestående belysning.

Lang holdbarhed

Philips Ultinon Pro6000 Boost Series har avanceret AirBoost-kølingsteknologi og er designet til forbedret varmeafledning, hvilket giver LED-pærer en levetid på op til 3000 timer. Dens unikke konstruktion giver en ensartet, pålidelig ydeevne, der varer seks gange længere end tilsvarende halogenpærer. For at give ro i sindet har Philips Ultinon Pro6000 Boost Series en fuld 5 års garanti, herunder en 2 års

standardgaranti og yderligere 3 års udvidet beskyttelse³. Nyd godt af alle fordelene ved forbedret lys og garantien for langvarig ydeevne.

Pålidelig Philips-kvalitet

Med vores omfattende ekspertise inden for konstruktion af førsteklasses belysningsprodukter til køretøjer med prioritering af sikkerhed og pålidelighed, udmærker vi os ved at opretholde høje kvalitetsstandarder. Vores udvalg af Philips LED-pærer opfylder de strenge krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMI) for køretøjssystemer og giver stabil belysning i professionel kvalitet. Stol på den verdenskendte ekspertise hos en specialist inden for køretøjer.

Philips-tilbehør til dig

Når du har brug for tilbehør, kan vi levere. Vores omfattende udvalg omfatter et bredt udvalg af godkendte Philips-adapterringe, der giver en perfekt mekanisk pasform. Derudover tilbyder vi 3-i-1 Philips CANbus-adaptere, der effektivt løser problemer som f.eks. advarsler på instrumentbrættet, lysdæmpning og flimren. Find ud af, om din køretøjsmodel kræver ekstra Philips-tilbehør på [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED)¹.

Ultinon Pro6000 Boost

Lyskilder til motorcykler

LUM11972U60B2X1/10

Specifikationer

Markedsføringsspecifikationer

Produktoplysning: Ultrakompakt, Safebeam, Airboost

Forventede fordele: Lovlig til kørsel på offentlig vej, forbedret lysstyrke, nem at montere

Produktbeskrivelse

Anvendelse: Fjernlys, nærlys

Base: PX26d

Betegnelse: LED H7 11972 U60B2 12 V X1

Betegnelse, LED-type: H7-LED

Sortiment: Ultinon Pro6000 Boost

Teknologi: LED, LED

Type: H7

Polaritetsfri

Kapslingsklassificering (IP): IP54

Driftstemperatur: -40 til +105 °C

ECE R37-homologering: nej

Godkendelse ECE R10 (EMC)

Godkendelse: National godkendelse

Diameter: 14 mm

Højde: 73 mm

Levetid

Levetid: 3000 timer

Lyskarakteristika

Lumen: 1550 lm

Farvetemperatur: 5800 K

Elektriske karakteristika

Effekt: 15 W

Spænding: 12 V

Oplysninger om bestilling

Ordreindtastning: 11972U60B2X1

Ordrekode: 03516594

Emballagedata

Emballage: Kasse

EAN1: 8719018035165

EAN3: 8719018035172

Emballagetype: X1

Mængde i æsken: 1

Medfølgende produktoplysninger

Længde: 9 cm

Bredde: 5.6 cm

Højde: 13 cm

Nettovægt pr. del: 40 g

Bruttovægt for individuelle pakker [g]: 84,5 g

Emballageoplysninger

Længde: 11.8 cm

Bredde: 15 cm

Højde: 23.6 cm

Antal i emballage: 4 stk.

Emballage: Emballage

Bruttovægt pr. stk. emballage: 0,45 kg



* ¹ Philips Ultinon Pro6000 LED Boost Series er godkendt til vejtransport i de respektive lande, hvor der foreligger godkendelse, og kun til en række køretøjsmodeller og belysningsfunktioner. Du kan finde flere oplysninger om de juridiske krav, der gælder i dit land, og se vores nyeste kompatibilitetsliste på Philips.com/roadlegalLED. Du er ansvarlig for at overholde gældende lovkrav i dit land.

* ² I forhold til lovens mindstekrav. Gælder for H4, H7. Kan variere afhængigt af bilmodel og pærtype.

* ³ Philips Ultinon Pro6000 LED Boost Series er dækket af en 2 års garanti ved køb + 3 års gratis udvidet garanti ved registrering. Besøg philips.com/auto-warranty for at få mere at vide om vores garantipolitik. Philips' garanti dækker udelukkende fabrikationsfejl og ikke-kommerciel brug.