

PHILIPS



Slušalice za TV

6000 series

Pouzdana digitalna veza

Udobno prijanjanje i doomet od 30 m

30 sati reprodukcije

Izmenjiva baterija



SHD6000BK

Kristalno jasan TV zvuk, samo za vas

Udobno se opustite sa bežičnim slušalicama koje se nose preko ušiju i namenjene su da vam pruže odličan TV zvuk. Dobijate stabilnu digitalnu vezu sa televizorom i do 30 sati reprodukcije. Savršene su za gledanje bez ometanja drugih.

Bežične sluš. za TV (preko ušiju). Napravljene za gledanje.

- Jednostavne za podešavanje. Jednostavne za korišćenje.
- Bazna jedinica se povezuje sa televizorom pomoću priloženih optičkih kablova
- Bez propuštenih trenutaka. Stabilna digitalna veza sa baznom jedinicom.
- Pouzdana digitalna veza od 2,4 GHz i doomet od 30 m

Podešene za odličan TV zvuk. Dizajnirane za udobnost.

- Odličan zvuk i udobno prijanjanje za duge sesije gledanja
- 30 sati reprodukcije. Zamenljiva, punjiva baterija.
- Veliki drajveri od 32 mm podešeni za oštar i jasan TV zvuk
- Lagana i podesiva dvoslojna traka za glavu

Sjajne za filmove, serije, sport i još toga!

- Praktična dugmad na slušalici za kontrolu jačine zvuka
- Brzo punjenje od 15 minuta donosi vam 4 sata reprodukcije
- Topao, prirodan zvuk. Philips zvučna slika.
- RCS sertifikovana reciklirana plastika. Odgovorno pakovanje.

Specifikacije

Zvuk

Akustični sistem: Zatvoren
Frekventni domet: 10–21.000 Hz
Prečnik zvučnika: 32 mm
Impedansa: 24 oma
Maksimalna ulazna snaga: 10 mW
Osetljivost: 96 dB (1 kHz, 179 mV)
Tip dražvera: Dinamično

Mogućnost priključivanja

Kablovski priključak: stereo priključak od 3,5 mm
Završetak konektora: hromirano
Maksimalni raspon: Do 30 m
Utičnica za slušalice: 3.5 mm

Spoljna kutija

Dužina: 32.50 cm
Broj korisničkih pakovanja: 3
Širina: 26.00 cm
Bruto težina: 2.447 kg
Visina: 32.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17523 2
Neto težina: 0.98 kg
Tarirana težina: 1.467 kg

Praktičnost

Automatski se isključuje
Kontrola jačine zvuka: Rotirajuće
Tip komandi: Dugme

Napajanje

Broj baterija: 1 kom.
Vreme reprodukcije muzike: 30 sati
Vreme punjenja: 3 sati
Kratko vreme punjenja: 15 mins for 4 hrs
Težina baterije (ukupno): 15.4 g
Kapacitet baterije (slušalice): 600 mAh
Tip baterije (slušalice): Litijum-polimerska

Dimenzije pakovanja

Visina: 30.5 cm
Način pakovanja: Karton
Tip postavljanja na policu: Viseći
Širina: 24 cm
Dubina: 9 cm
Broj proizvoda u kompletu: 1
EAN: 48 95229 17523 5
Bruto težina: 0.671 kg
Neto težina: 0.326 kg
Tarirana težina: 0.345 kg

Dimenzije proizvoda

Visina: 22.00 cm
Širina: 19.00 cm
Dubina: 8.50 cm
Težina: 0.153 kg

Dodaci

Ostalo: 1 izmenjiva baterija, Optički kabl od 3,5 mm
Vodič za brzi početak
Bazna stanica (predajnik)
Priloženi adapteri: AC/DC adapter

Dizajn

Boja: Crna
Stil nošenja: Traka za glavu
Materijal slušalice: Tkanina
Položaj na uhu: Nošenje preko ušiju
Vrste slušalice: Zatvoreni dizajn

Održivost

Plastični oklop: sadrži 6% recikliranog akrilonitril butadien stirena (ABS) sa RCS sertifik., dobijenog od otpada krajnjih potrošača (TE-0013249)

Važne karakt.

Lako se podešavaju i koriste

Ove bežične slušalice za TV su toliko jednostavne za podešavanje da ćete biti spremni za gledanje pre nego što se kokice iskockaju! Jednostavno povežite baznu jedinicu sa televizorom pomoću priloženog kabla od 3,5 mm ili optičkog kabla. Slušalice dolaze unapred uparene sa baznom jedinicom, a jačinu zvuka možete kontrolisati pomoću dugmadi na slušalici.

Digitalna veza od 2,4 GHz

Ove slušalice za TV koriste digitalnu vezu od 2,4 GHz za prijem signala sa bazne jedinice, tako da vas neće ometati smetnje ako drugi u blizini koriste pametne uređaje ili radio-aparate. Možete čak otići u kuhinju po užinu – domet od 30 m osigurava da ćete i dalje čuti šta se dešava.

Odličan zvuk, udobno prijanjanje

Veliki dražveri od 32 mm pružaju oštar zvuk koji vam omogućava da jasno čujete govor i zvučne efekte, dok su zvučne podloge bogate i pune. Smeštate se da gledate film ili planirate maratonsko gledanje serije? Dvoslojna traka za glavu ima unutrašnju traku koja se prilagodava kako bi savršeno pristajala vašoj glavi, a lagane školjke slušalice su meke i udobne.

30 sati reprodukcije

Potpuno napunjene, ove slušalice za TV će vam pružiti do 30 sati reprodukcije, a brzo punjenje od 15 minuta donosi vam dodatna 4 sata. Potpuno punjenje slušalice traje 3 sata preko USB-C priključka, a baterija se lako menja kada dođe do kraja radnog veka.

Philips zvučna slika

Dražveri u ovim TV slušalicama podešeni su prema Philips zvučnoj slici, koja vam donosi topao, prirodan zvuk sa dubokim basom i čistim visokim frekvencijama. Od filmova do serija, uživaćete u jasnom izgovorenom dijalogu i detaljnim zvučnim efektima, dok bogat bas doprinosi uzbuđenju akcionih sekvenci.

Reciklirani materijali

U ovim slušalicama korišćena je RCS sertifikovana reciklirana plastika dobijena od krajnjih potrošača, a naša ambalaža je bez plastike. Umeći su štampani na recikliranom papiru, a sama ambalaža je napravljena od FSC sertifikovanog recikliranog kartona.

