

PHILIPS



휴대용 라디오

CENTURY

클래식한 디자인, 현대적인 사운드

FM 디지털 튜닝

Bluetooth® 5.4

사용자가 교체할 수 있는 배터리



TAV2000FB

Janet

눈과 귀를 위한 노래! 이 휴대용 홈 라디오는 대담한 디자인과 풍부하고 따뜻한 사운드로 즐거움을 선사합니다. FM 라디오를 선명한 음질로 즐기고 재생 목록을 쉽게 스트리밍할 수 있습니다. 개인 청취를 위한 헤드폰 잭도 있습니다.

센추리 레인지, FM 휴대용 홈 라디오

- 추억의 디자인, 현대적인 사운드
- 2.5인치 전역 드라이버. 5W의 풍부하고 따뜻한 사운드
- 프리셋을 최대 20개 설정 가능한 FM 디지털 튜너
- 퀵 액세스 버튼에 2개의 프리셋을 설정할 수 있습니다.
- 안정적이고 장거리 연결이 가능한 Bluetooth® 5.4

Janet, 필립스 사운드 100년을 기념하다

- 클래식한 1950년대 둥근 폼 팩터
- 밝기를 조절할 수 있는 현대적이고 다채로운 디스플레이
- 선명한 수신을 위한 길이 조절 가능 안테나
- 유선 헤드폰용 3.5mm 오디오 출력

클래식한 디자인. 현대적인 기능과 성능

- 쉽게 교체할 수 있는 내장형 충전식 배터리
- 듀얼 알람 및 취침 타이머
- GRS 인증 재활용 플라스틱. 친환경 포장.

주요 제품

클래식한 디자인, 현대적인 사운드



클래식한 디자인의 따뜻한 사운드를 즐기세요. 이 휴대용 라디오는 1950년대 라디오의 둥근 디자인과 좋은 촉감의 볼륨 손잡이를 재현하였으며 2.5인치 전역 드라이버로 따뜻하면서도 놀랍도록 강력한 사운드를 제공합니다. 유산과 혁신이 완벽한 조화를 이룬 제품입니다.

최대 20개의 프리셋을 지원하는 FM 라디오



이 FM 라디오는 길이 조절 가능 안테나가 있어 음악, 뉴스, 드라마나 스포츠 등 무엇이든 선명한 음질로 수신 가능합니다. 디지털 튜닝을 통해 방송을 매우 쉽게 찾을 수 있으며 20개의 프리셋을 저장하고 라디오 전면에서 1과 2로 표시된 퀵 액세스 버튼에 즐겨 찾는 방송 두 개를 설정할 수 있습니다.

Bluetooth® 5.4



이 클래식한 디자인의 라디오는 단순한 라디오 이상의 기능을 수행합니다. Bluetooth® 5.4 연결을 통해 스마트 장치에서 라디오로 팟캐스트, 재생 목록 등을 스

트리밍할 수 있습니다. 다른 방에 있는 휴대폰의 재생 목록을 스트리밍하더라도 안정적으로 연결되어 고품질 사운드를 즐길 수 있습니다.

교체형 내장 배터리



쉽게 교체할 수 있는 내장형 충전식 리튬 이온 배터리가 있어 수명이 다 되었을 때도 몇 년 동안 Janet 라디오를 사용할 수 있습니다! 완전히 충전하면 약 15시간 동안 재생이 가능하며 USB-C로 배터리를 완전히 충전하는데 약 3.5시간이 걸립니다.

다채로운 TFT 디스플레이



선명한 TFT 디스플레이는 방송 아이콘을 풀 컬러로 표시하며, 청취 중인 방송의 텍스트 정보도 제공합니다. 디지털시계가 시간을 나타내고 방에 맞게 밝기를 조정하거나 밤에는 디스플레이를 어둡게 할 수 있습니다.

듀얼 알람 및 취침 타이머



라디오를 들으며 잠들기를 좋아한다면 취침 타이머를 사용하여 라디오 재생 시간을 조절하고 두 개의 알람을 설정할 수 있습니다. 알람은 알람음 또는 라디오를 사용하여 설정할 수 있으며 소리는 낮은 볼륨으로 시작하여 점차 커집니다.

오디오 출력

파트너가 TV를 보는 동안 좋아하는 라디오 쇼를 즐기고 싶으신가요? 3.5mm 오디오 출력 잭이 있어 유선 헤드폰을 라디오에 연결하여 나만을 위한 사운드를 들을 수 있습니다.

신뢰할 수 있는 디자인



저희는 공급망을 더욱 지속 가능하고 투명하게 만들기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 이 시계 라디오는 재활용 플라스틱으로 만들어졌으며, 포장에는 FSC 인증을 받은 재활용 판지와 콩기름 잉크가 사용됩니다.

사양

사운드

출력 파워(RMS): 5W
음향 시스템: 모노
볼륨 컨트롤: 회전식(디지털)
출력 파워(MAX): 10W
전체 고조파 왜곡: <10%

확성기

전역 드라이버 직경: 2.5"
전역 드라이버 수: 1

연결

Bluetooth: 예, SBC 및 AAC 스트리밍 지원
Bluetooth 버전: 5.4
Bluetooth 프로파일: A2DP, AVRCP
Bluetooth 범위: 25m(여유 공간)
3.5mm 헤드폰 잭
Audio 입력: 아니요

튜너/수신/전송

안테나: 연장관 튜브
자동 디지털 튜닝
튜너 밴드: FM
방송 프리셋: 20 FM
RDS: 네.

편의성

백라이트 색상: 블랙
디스플레이 유형: TFT 디스플레이

소비전력

배터리 용량: 3.65V, 2600mAh
배터리 유형: 리튬 이온 폴리머(교체 가능)
입력: 5V, 2A
대기 전력 소비량: <0.8W
배터리 작동 시간: 15 시간
전원 유형: DC 입력(USB-C 사용)
충전 시간: 3.5 시간

포장 크기

높이: 12.5 cm
포장 유형: 상자
선반 배치 유형: 스탠드형
폭: 21.5 cm
깊이: 11.5 cm
포함된 제품 수: 1
총 중량: 0.761 kg
순 중량: 0.618 kg
용기 중량: 0.143 kg

제품 규격

높이: 11.16 cm
폭: 19 cm
깊이: 9.15 cm
중량: 0.55 kg

액세서리

기본 제공 액세서리: USB 케이블, 퀵 스타트 가이드, 보증서

알람

알람 소스: FM 라디오, 버저
알람 개수: 2
취침 타이머: 15/30/60/90/120분
다시 알림(알람 반복): 10/ 20/ 30/ 40/ 50/ 60분
부드러운 자명종
주방 타이머
알람 주파수: 1회/매일/평일/주말

시계

디스플레이: TFT
유형: 디지털
시간 형식: 12H, 24H
밝기 제어(어둡게): 높음/보통/낮음

지속 가능성

플라스틱 헬: 92% GRS 인증 재활용 아크릴로니트릴
부타디엔 스티렌(ABS) TE-00132492 포함

