

PHILIPS



TV-hörlurar

Tillförlitlig digital anslutning

Bekväm passform och 30 m räckvidd

30 timmars speltid

Utbytbart batteri



SHD6000BK

Kristallklart TV-ljud, bara för dig

Koppla av bekvämt med de trådlösa over-ear-hörlurarna som är speciellt utformade för att ge dig fantastiskt TV-ljud. Du får en stabil digital anslutning till TV:n och upp till 30 timmars speltid. Perfekt för att titta utan att störa någon annan.

Trådlösa over-ear-TV-hörlurar. Perfekta för att titta på TV.

- Enkla att ställa in. Enkla att använda
- Inga missade ögonblick. Stabil digital anslutning till basenheten
- Basenheten ansluts till TV:n via de medföljande optiska kablarna
- Tillförlitlig digital 2,4 G-anslutning och 30 m räckvidd

Fininställda för fantastiskt TV-ljud. Utformade för komfort.

- Bra ljud och bekväm passform för när du tittar länge
- 30 timmars speltid. Utbytbart, uppladdningsbart batteri
- Stora högtalarelement på 32 mm som har fininställts för tydligt TV-ljud
- Lätt och justerbart dubbelt huvudband

Perfekt för filmer, serier, sport och mycket mer!

- Praktiska knappar på öronkåpan för volymkontroll
- En snabbbladdning på 15 minuter ger dig 4 timmars speltid
- Varmt och naturligt ljud. Philips ljudsignatur
- RCS-certifierad återvunnen plast. Miljövänlig förpackning

Specifikationer

Ljud

Akustiskt system: Stängd
Frekvensomfång: 10–21 000 Hz
Högtalardiameter: 32 mm
Impedans: 24 ohm
Maximal ineffekt: 10 mW
Känslighet: 96 dB (1 kHz, 179 mV)
Högtalar-typ: Dynamisk

Anslutningar

Kabelanslutning: 3,5 mm stereokontakt
Anslutningens legering: krompläterad
Maximal räckvidd: Upp till 30 m
Hörlursuttag: 3.5 mm

Yttre kartong

Längd: 32.50 cm
Antal konsumentförpackningar: 3
Bredd: 26.00 cm
Bruttovikt: 2.447 kg
Höjd: 32.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17523 2
Nettovikt: 0.98 kg
Taravikt: 1.467 kg

Bekvämlighet

Automatisk avstängning
Volymkontroll: Ratt
Typ av kontroller: Knapp

Effekt

Antal batterier: 1 st.
Uppspelningstid för musik: 30 timmar
Laddningstid: 3 timmar
Snabb uppladdning: 15 mins för 4 hrs
Batterivikt (total): 15.4 g
Batterikapacitet (hörlurar): 600 mAh
Batterityp (hörlurar): Litiumpolymer

Förpackningens mått

Höjd: 30.5 cm
Förpackningstyp: Kartong
Typ av hyllplacering: Hängande
Bredd: 24 cm
Djup: 9 cm
Antal produkter som medföljer: 1
EAN: 48 95229 17523 5
Bruttovikt: 0.671 kg
Nettovikt: 0.326 kg
Taravikt: 0.345 kg

Produktstorlek

Höjd: 22.00 cm
Bredd: 19.00 cm
Djup: 8.50 cm
Vikt: 0.153 kg

Tillbehör

Övrigt: 1 st. utbytbart batteri, 3,5 mm optisk kabel
Snabbstartguide
Dockningsstation (sändare)
Adaptrar som medföljer: AC/DC-adapter

Design

Färg: Svart
Bärstil: Hörlurar med huvudband
Material i öronkopplingen: Tyg
Öronpassform: Over-ear
Kåptyp: Sluten baksida

Hållbarhet

Ytterhölje av plast: innehåller 6 % RCS-certifierad återvunnen akrylnitrilbutadienstyren
TE-0013249

Funktioner

Enkel att installera och använda

De här trådlösa TV-hörlurarna är så enkla att ställa in att du kan börja titta innan popcornen är klara! Anslut bara basenheten till TV:n med den medföljande optiska kabeln eller 3,5 mm-kabeln. Hörlurarna har redan parkopplats med basenheten och du kan reglera volymen med knapparna på öronkudden.

Digital 2,4 G-anslutning

De här TV-hörlurarna använder en digital 2,4 G-anslutning för att ta emot signaler från basenheten, så du märker inte av några störningar om andra använder smarta enheter eller radioapparater i närheten. Du kan till och med gå in i köket för att fixa ett mellanmål – räckvidden på 30 m gör att du fortfarande hör vad som händer.

Bra ljud, bekväm passform

Stora högtalarelement på 32 mm levererar klart ljud som gör att du hör tal och ljudeffekter tydligt, samtidigt som ljudspåren är fylliga. Ska du se en film eller sträcktitta på en serie? Det dubbla huvudbandet har ett inre band som kan justeras för att passa ditt huvud perfekt, och de lätta öronkåporna är mjuka och bekväma.

30 timmars speltid

När de här TV-hörlurarna är fulladdade ger de dig upp till 30 timmars speltid, och en snabbaddning på 15 minuter ger dig 4 extra timmar. Det tar 3 timmar att ladda hörlurarna helt via USB-C, och batteriet är enkelt att byta ut när det är uttjänt.

Philips ljudsignatur

Högtalarelementen i de här TV-hörlurarna är inställda efter Philips ljudsignatur, vilket ger dig ett varmt, naturligt ljud med djup bas och klara höga frekvenser. Oavsett om du tittar på film eller serier hör du tydliga dialoger och detaljerade ljudeffekter, medan den fylliga basen bidrar till spänningen i actionscener.

Återvunna material

I de här hörlurarna används RCS-certifierad PCR-plast och vår förpackning är plastfri. Bilagorna är tryckta på återvunnet papper och själva förpackningen består av FSC-certifierad återvunnen kartong.

