

PHILIPS

Svjetla za motocikle

Ultinon Pro6000 Boost

Vrsta žarulje: H7

Zakonski dopuštena LED žarulja

Do +450 % svjetline²

Kompatibilnost s velikim brojem vozila

11972U60B2X1



Vrhunske zakonom dopuštene performanse Iznimno kompaktne i izvrsnih performansi

Otkrijte seriju Philips Ultinon Pro6000 Boost, standard među zakonom dopuštenim LED žaruljama za automobile. Istražite novu generaciju LED rasvjete za naknadnu ugradnju i vozite dalje, sigurnije i uz više svjetla!

Certificiran LED asortiman

- S certifikacijom stručnjaka iz automobilske industrije

Prikladne za širok raspon vozila

- Kompatibilnost sa širokim rasponom vozila

Nevjerojatnih +450 % svjetline

- Sada do 450 % više svjetline na cesti!²

Ekskluzivna Philips tehnologija

- Svjetlo visoke kvalitete poboljšava preglednost ceste
- Velika trajnost i jamstvo

Pouzdana kvaliteta tvrtke Philips

- Pouzdajte se u Philipsovu stručnost

Istaknute znač.

Zakonski dopuštena LED žarulja

Uporaba asortimana Philips Ultinon Pro6000 Boost odobrena je u više država Europske unije¹, dakle sukladna je propisima o cestovnom prometu. Zbog toga je klasične žarulje sigurno zamijeniti Philips Ultinon Pro6000 Boost LED žaruljama. Vozite pouzdano zahvaljujući novim Philips Ultinon Pro6000 Boost LED žaruljama.

Široka kompatibilnost

Asortiman Philips Ultinon Pro6000 Boost radi s dugim i kratkim svjetlima. Redovito provjeravamo i ažuriramo naš popis kompatibilnosti s vozilima kako bismo ispunili vaše potrebe. Kako biste saznali je li asortiman Philips Ultinon Pro6000 Boost prikladan za vaše vozilo, posjetite našu namjensku web-stranicu [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED).

Jedinstvene performanse svjetla

Doživite osvjetljenje ceste kao nikad prije uz novu generaciju žarulja Philips Ultinon Pro6000 Boost. Uz naprednu LED tehnologiju i usavršen optički dizajn, ove žarulje imaju optimiziranu optičku strukturu i vidljivost ceste. Rezultat: nevjerojatnih 450 % više svjetline² kako biste vidjeli više i uočavali ranije uz apsolutnu jasnoću.

Nadogradite na vrhunsku LED automobilsku rasvjetu uz žarulje Philips Ultinon Pro6000 Boost H7-LED 2. generacije.

Ekskluzivna kvaliteta svjetla

Philips Ultinon Pro6000 Boost ima sjajno bijelo svjetlo zahvaljujući jedinstvenoj temperaturi boje od 5800 K. Optimalni spektar poboljšava vidljivost prometnih znakova i vozačima olakšava njihovo uočavanje. Žarulje Philips Ultinon Pro6000 Boost opremljene su i najsuvremenijom tehnologijom Safebeam koja stvara snop svjetla bez odsjaja koji jamčeno neće zaslijepiti vozače iz suprotnog smjera. Uživajte u izvanrednoj rasvjeti i većoj vidljivosti uz naše Philips Ultinon Pro6000 Boost žarulje.

Velika trajnost

Zahvaljujući naprednoj tehnologiji hlađenja AirBoost, asortiman Philips Ultinon Pro6000 Boost dizajniran je za bolje raspršivanje topline, pa može trajati do 3000 sati. Njezina jedinstvena konstrukcija omogućuje dosljedne, pouzdane performanse šest puta duže od usporedivih halogenih žarulja. Kako biste bili bezbrižni, asortiman Philips Ultinon Pro6000 Boost ima potpuno 5-godišnje jamstvo, uključujući 2-godišnje standardno jamstvo i dodatne 3 godine

produžene zaštite³. Iskoristite sve prednosti poboljšanog svjetla i osiguranje dugotrajnih performansi.

Pouzdana kvaliteta tvrtke Philips

Zahvaljujući svojoj stručnosti u proizvodnji vrhunske automobilske rasvjete u kojoj na prvo mjesto stavljamo sigurnost i pouzdanost, održavamo standarde visoke kvalitete. Naš asortiman Philips LED žarulja ispunjava stroge zahtjeve elektromagnetske kompatibilnosti (EMI) sa sustavima vozila i pruža stabilnu, profesionalnu rasvjetu. Pouzdajte se u svjetski priznate stručnjake za automobilsku rasvjetu.

Philipsova dodatna oprema za vas

Imamo i dodatnu opremu za vas. Naš opsežni asortiman uključuje odobrene Philipsove adapterske prstenove za savršeno mehaničko pristajanje. Osim toga, nudimo Philips CANbus adaptere 3-u-1 koji učinkovito rješavaju probleme kao što su upozorenja na ploči s instrumentima, prigušivanje svjetala i treperenje. Saznajte treba li vaše vozilo dodatnu opremu tvrtke Philips na [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED)¹.

Specifikacije

Marketinške specifikacije

Najvažnija značajka proizvoda: Izuzetna kompaktnost, Safebeam, Airboost
Očekivane prednosti: Zakonski dopuštena, poboljšana svjetlina, jednostavno postavljanje

Opis proizvoda

Primjena: Duga svjetla, kratka svjetla
Baza: PX26d
Oznaka: LED H7 11972 U60B2 12V X1
Vrsta LED žarulja: H7-LED
Linija proizvoda: Ultinon Pro6000 Boost
Tehnologija: LED, LED
Vrsta: H7
Bez polariteta
Stupanj zaštite od prodiranja (IP): IP54
Radna temperatura: -40 do +105 °C
Homologacija ECE R37: ne
Homologacija ECE R10 (EMC)

Homologacija: Odobrenje na razini države

Promjer: 14 mm

Visina: 73 mm

Vijek trajanja

Životni vijek: 3000 sati

Karakteristike svjetla

Lumeni: 1550 lm

Temperatura boje: 5800 K

Električne karakteristike

Snaga: 15 W

Napon: 12 V

Informacije o naručivanju

Broj narudžbe: 11972U60B2X1

Šifra za naručivanje: 03516594

Podaci o pakiranju

Pakiranje: Kutija

EAN1: 8719018035165

EAN3: 8719018035172

Vrsta pakiranja: X1

Količina u pakiranju: 1

Informacije o pakiranom proizvodu

Duljina: 9 cm

Širina: 5.6 cm

Visina: 13 cm

Neto težina po komadu: 40 g

Bruto težina pojedinačnog pakiranja [g]: 84,5 g

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

Duljina: 11.8 cm

Širina: 15 cm

Visina: 23.6 cm

Količina u vanjskom pakiranju: 4 kom.

Pakiranje: Karton

Bruto težina po vanjskom pakiranju: 0,45 kg



* ¹ Asortiman Philips Ultinon Pro6000 LED Boost odobren je za cestovni promet u određenim zemljama u kojima postoji i primjenjuje se homologacija te samo za popisan raspon modela vozila i funkcija rasvjete. Za više informacija o zakonskim zahtjevima koji su na snazi u vašoj državi i za pregled najnovijih popisa kompatibilnosti posjetite Philips.com/roadlegalLED. Vi snosite odgovornost za poštovanje zakonskih propisa u svojoj zemlji.

* ² U usporedbi s minimalnim zakonskim zahtjevom. Odnosi se na H4, H7. Može se razlikovati ovisno o modelu automobila i vrsti žarulje.

* ³ Asortiman proizvoda Philips Ultinon Pro6000 LED Boost pokriven je 2-godišnjim jamstvom pri kupnji + 3 godine besplatnog produženog jamstva nakon registracije. Posjetite philips.com/auto-warranty kako biste saznali više o našim jamstvenim pravilima. Philipsovo jamstvo pokriva samo tvorničke pogreške i nekomercijalnu uporabu.