

PHILIPS

Svjetlo za uporabu
ispod poklopca motora

Xperion 3000

1200 lm u načinu rada Boost /

300 lm u načinu rada Eco

Trajanje baterije: 3 h (eko: 12 h)

Svestrane opcije pričvršćivanja

Sklopivo

LUMX30BONNX1



Kvalitetno svjetlo za izvršavanje zadataka

Svestrano, preklopivo LED svjetlo za uporabu ispod poklopca motora

Philips Xperion 3000 LED svjetlo za uporabu ispod poklopca motora ima snažan široki snop od 1200 lumena u svestranoj, prilagodljivoj veličini za uporabu ispod poklopca motora.

Jarko i ugodno svjetlo za rad

- Osvijetlite cijelo radno područje
- Uočite svaki detalj uz široki kut snopa od 110°

Svestrano za upotrebu bez ruku (hands-free)

- Pametna ručka za postavljanje svjetiljke za upotrebu bez ruku

Praktično i lako rukovanje

- Dugotrajna baterija
- Indikator statusa baterije

Izdržljiva svjetiljka za svakodnevnu upotrebu

- Robusno aluminijsko i najlonsko kućište
- Zaštićeno od vode i prašine

Istaknute znač.

Jarko i ugodno svjetlo za rad

LED svjetlo za uporabu ispod poklopca motora Philips Xperion 3000 pruža snažno, jarko svjetlo od 1200 lumena kako biste mogli uočiti i najmanje detalje i potreban rad obaviti brzo.

Široki kut snopa od 110°

LED svjetlo za uporabu ispod poklopca motora Philips Xperion 3000 ima široki kut snopa od 110°, što je idealno za osvijetljavanje čitavog radnog područja. Ovo široko, jarko svjetlo omogućuje vam da vidite svaki sitni detalj dok radite.

Raznovrsni načini pričvršćivanja

Pametna ručka našeg svjetla za uporabu ispod poklopca motora može se upotrebljavati kao potpora za samostalno stajanje svjetiljke, kuka za vješanje svjetiljke ili se može postaviti na bilo koju metalnu površinu zahvaljujući integriranim magnetima. Ova raznovrsnost omogućuje lako smještanje svjetiljke pod odgovarajućim kutom, tako da snop svjetlosti možete usmjeriti tamo gdje vam treba.

Spemna za akciju

LED svjetlo za uporabu ispod poklopca motora Philips Xperion 3000 pruža 3 sata neprekidnog rada u pojačanom načinu rada (1200 lm) i do 12

sati u načinu rada eko (300 lm). Puni se preko noći za manje od 4 sata, pa je spremno za uporabu idući dan.

Nemojte ostati u mraku

Pogledajte kad bateriju treba puniti. LED svjetlo za uporabu ispod poklopca motora tvrtke Philips ima indikator statusa baterije koji pokazuje koliko dugo svjetiljka može raditi prije potpunog pražnjenja baterije. Više nikad nećete ostati bez napajanja usred rada. Indikator također prikazuje preostalo vrijeme do potpunog punjenja baterije.

Dizajnirana za izdržljivost

Usklađeno s međunarodnim standardom otpornosti na udarce IK07, robusno aluminijsko i najlonsko kućište LED svjetla za uporabu ispod poklopca motora tvrtke Philips dizajnirano je tako da izdrži teške uvjete rada jer znamo da i najoprezniji radnici ponekad ispuste svoje alate.

Dizajnirana za izdržljivost

LED svjetlo za uporabu ispod poklopca motora tvrtke Philips usklađeno je s međunarodnom ocjenom otpornosti na prskanje i prašinu IP54. Izrađeno je prema strogim standardima proizvodnje u procesima s višestrukim brtvljenjem, pa je otporno na prskanje vode i zaštićeno od prašine.

Specifikacije

Marketinške specifikacije

Najvažnija značajka proizvoda: Svestrano pričvršćivanje

Očekivane prednosti: Kvalitetno svjetlo za izvršavanje zadataka

Opis proizvoda

Oznaka zaštite od udaraca (IK): IK07

Stupanj zaštite od prodiranja (IP): IP54

Magnet: Magnetska ručka

Materijali i završna obrada: Aluminij, najlon

Radna temperatura: -10 – 40 °C °C

Svjetlo s mogućnošću orijentacije: 225°

Linija proizvoda: Xperion 3000

Tehnologija: LED

Otpornost na: Mast, ulje, otapala u radionici

Kuka: 2 rotirajuće kuke

Opcije bez upotrebe ruku: Magnetna ručka, 2 kuke

Karakteristike svjetla

Temperatura boje: 6500 K

Intenzitet svjetla (pojačanje): 1200 lumena

Intenzitet svjetla (eko): 600/300 lumena

Kut svjetlosnog snopa: 110 °

Električne karakteristike

Kapacitet baterije: 5200 mAh

Vrijeme rada baterije (Boost): Do 3 sata

Vrijeme rada baterije (Eco): Do 12 sati

Vrsta baterije: Litijska baterija

Vrsta utikača: Utikač nije priložen

Vrsta kabela za punjenje: USB-C kabel

Vrijeme punjenja baterije: Do 4 sata

Izvor napajanja: Baterija

Snaga: 10 W

Napon: 3,7 V

Informacije o naručivanju

Broj narudžbe: 2517331

Šifra za naručivanje: X30BONNX1

Podaci o pakiranju

EAN1: 8719018025173

EAN3: 8719018025180

Informacije o pakiranom proizvodu

Duljina: 41,8 cm

Širina: 10,8 cm

Visina: 5,3 cm

Količina u paketu / MOQ: 6

Masa s baterijama: 0,8 Kg g

Duljina kabela: USB-C kabel od 100 cm

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

Duljina: 46,7 cm

Širina: 23,5 cm

Visina: 17,5 cm

Bruto težina po komadu: 0,8 kg g

