

PHILIPS

Superiorna svjetlina,
sigurnija vožnja

Ultinon Pro7000 SI

Vrsta žarulje: W21/5W

12/ 24 V, intenzivno žuto svjetlo

Napredni automobilski sustav

2+1-godišnje jamstvo

11066AU70X2



Uživajte u superiornoj svjetlini i sigurnijoj vožnji

Superiorna svjetlina, sigurnija vožnja

Za nenadmašno osvjetljenje i sigurniju vožnju odaberite signalne žarulje Philips Ultinon Pro7000 LED. Kad se upotrebljavaju izvana, njihove jarke boje i čisto žuto svjetlo trenutno poboljšavaju vidljivost i sigurnost vozača.

Superiorna vidljivost za sigurniju vožnju

- Signalizirajte planirano kretanje jarkijom vanjskom rasvjetom
- Trenutne sigurnosne informacije za druge vozače
- Ergonomski dizajn s uzorkom snopa od 360°

Najmodernija i elegantna signalizacija

- Unaprijedite svjetla i poboljšajte svoj stil

Dugotrajne performanse

- Poboljšan vijek trajanja do 5000 sati
- Aluminijsko rashladno tijelo za učinkovitije raspršivanje topline

Jednostavna „plug-and-play” zamjena

- Jednostavna ugradnja i kompatibilnost s većinom modela automobila
- Električna kompatibilnost s većinom automobila i kamiona
- Jednostavna ugradnja u vaš automobil

Istaknute znač.

Snažno osvjetljenje

Signaliziranje planiranog kretanja vašeg vozila ključno je za vašu sigurnost. Kako bi se izbjegli sudari, drugi vozači moraju znati što radite. Kad loši vremenski uvjeti smanje vidljivost, potreba za jarkom i uočljivom signalizacijom postaje još veća. Signalna svjetla Philips Ultinon Pro7000 LED pružaju intenzivno žuto svjetlo s 15 LED žarulja za pokazivače smjera i pozicijska svjetla. Pomažu drugim vozačima da vas bolje vode, što je ključno kako bi mogli reagirati ranije. Što vas ranije uoče, to će vaša vožnja biti sigurnija!

Tehnologija trenutnog uključivanja

U usporedbi s klasičnim žaruljama, LED žarulje Philips Ultinon Pro7000 trenutno se uključuju kako bi drugi vozači mogli brže reagirati, što vam pruža veću sigurnost.

Ujednačena distribucija svjetla

Za pokazivač smjera, svjetla za vožnju unatrag, stražnje svjetlo za maglu i stop svjetla žarulja Philips Ultinon Pro7000 LED pruža ujednačenu distribuciju svjetla. Kut od 360° osigurava projekciju svjetla ondje gdje je potrebno. Vidjet ćete više površine ceste, ali i drugi vozači će bolje vidjeti vas.

Elegantno LED svjetlo

Iako je glavni cilj vanjskih svjetala pomoći vam da vidite i budete viđeni, nema razloga da pritom ne izgledate dobro. Ako želite poboljšati svoj stil bez kupnje novijeg automobila, zamjena vanjske rasvjete Philips Ultinon Pro7000 LED svjetlima pametno je ulaganje.

Vijek trajanja do 5000 sati

Želite jarka i elegantna svjetla na automobilu, ali ne želite stalno mijenjati pokvarene žarulje. To je glavna slabost konvencionalnih žarulja – što je svjetlo snažnije, to mu je kraći vijek trajanja. Čak i pri većem intenzitetu svjetla, LED žarulje traju mnogo duže. LED žarulje Philips Ultinon Pro7000 napravljene su da traju. Zahvaljujući značajkama kao što su vrhunska LED tehnologija i napredni sustavi upravljanja topline, pružaju do 5000 sati rada i pokrivene su 3-godišnjim jamstvom*.

Izuzetno robusne žarulje izrađene od aluminija

Dok rade, LED žarulje stvaraju toplinu koja smanjuje njihovu svjetlinu i ukupan životni vijek. Philips Ultinon Pro7000 LED svjetla imaju aluminijsko rashladno tijelo koje raspršuje toplinu mnogo brže od konvencionalnog plastičnog postolja koje se upotrebljava s jeftinijim žaruljama loše kvalitete. To naše žarulje čini robusnijima i dugotrajnima.

Priprema, pozor, ugrađeno!

Uživajte u „plug-and-play“ uporabi: Philips Ultinon Pro7000 LED žarulje upotrebljavaju ista standardna grla kao klasične žarulje na automobilu, pa možete nadograditi rasvjetu bez ikakvih izmjena. Zamjena je brza i jednostavna.

Električna kompatibilnost s većinom automobila i kamiona

LED žarulje za naknadnu ugradnju i konvencionalne žarulje razlikuju se u snazi, sastavu i potrošnji energije. Zamjena konvencionalnih žarulja LED žaruljama može se pokazati problematičnom. Zahvaljujući ugrađenom konstantnom IC upravljačkom programu, žarulje Philips Ultinon Pro7000 rade u sustavima od 9 do 32 V i električno su kompatibilne s većinom automobila i kamiona. Canbus adapteri dostupni su kao dodatna oprema za rješavanje problema po potrebi. Prodajemo kompletno rješenje.

Dizajn bez polariteta

Uživajte u „plug-and-play“ uporabi: Philips Ultinon Pro7000 ima dizajn bez polariteta, tako da ne morate brinuti o polaritetu tijekom ugradnje. To će vam uštedjeti vrijeme i olakšati ugradnju.

Ultinon Pro7000 SI

Superiorna svjetlina, sigurnija vožnja

LUM11066AU70X2/10

Specifikacije

Marketinške specifikacije

Najvažnija značajka proizvoda: LED svjetla za automobile bez polariteta, snažna svjetlina, ujednačena distribucija svjetla
Očekivane prednosti: Jarkiji i elegantni signali

Opis proizvoda

Primjena: Prednji pokazivač smjera, prednja pozicijska svjetla, stražnji pokazivači smjera, stražnje pozicijsko svjetlo i stražnja svjetla
Baza: Univerzalno klinasto postolje
Oznaka: W21/5W LED žuta 11066 AU70 12/24V X2
Vrsta LED žarulja: LED-AMBER [≈W21/5W]
Homologacija ECE: NE
Linija proizvoda: Ultinon Pro7000
Tehnologija: LED
Vrsta: W21/5W
Napon: 12V + 24V V

Vijek trajanja

Vijek trajanja: 5000 h

Karakteristike svjetla

Lumeni: 250 lm / 95 lm (12 V) 305 lm / 150 lm (24 V)
Temperatura boje: ŽUTA

Električne karakteristike

Napon: 12/24 V
Snaga: 2,7 W / 0,9 W (12 V) 3,3 W / 1,5 W (24 V)

Informacije o naručivanju

Broj narudžbe: 11066AU70X2
Šifra za naručivanje: 02267730

Logistički podaci

Šifra za naručivanje: 11066AU70X2
EAN1: 8719018022677
EAN3: 8719018022684

Podaci o pakiranju

EAN1: 8719018022677
EAN3: 8719018022684
Vrsta pakiranja: X2

Informacije o pakiranom proizvodu

Duljina: 7,0 cm
Širina: 2,5 cm
Visina: 11,5 cm
Količina u paketu: 2 komada
MOQ (za profesionalce): 10 pakiranja
Bruto masa po komadu [g]: 40 g

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

Duljina: 19,5 cm
Širina: 15,5 cm
Visina: 8,5 cm
Bruto težina [kg]: 0,46 kg

