

PHILIPS

Svjetla za motocikle

Ultinon Pro6000 Boost

Vrsta žarulje: H4

Zakonski dopuštena LED žarulja

Do +450 % svjetline²

Kompatibilnost s velikim brojem vozila

11342U60B3X1



Vrhunske zakonom dopuštene performanse Iznimno kompaktne i izvrsnih performansi

Otkrijte seriju Philips Ultinon Pro6000 Boost, standard među zakonom dopuštenim LED žaruljama za automobile. Istražite novu generaciju LED rasvjete za naknadnu ugradnju i vozite dalje, sigurnije i uz više svjetla!

Certificiran LED asortiman

- S certifikacijom stručnjaka iz automobilske industrije

Prikladne za širok raspon vozila

- Kompatibilnost sa širokim rasponom vozila

Nevjerojatnih +450 % svjetline²

- Sada do 450 % više svjetline na cesti!²

Ekskluzivna Philips tehnologija

- Svjetlo visoke kvalitete poboljšava preglednost ceste
- Nenadmašna udobnost u vožnji, bez obzira na godišnje doba
- Velika trajnost i jamstvo

Pouzdana kvaliteta tvrtke Philips

- Pouzdajte se u Philipsovu stručnost

Istaknute znač.

Zakonski dopuštena LED žarulja

Uporaba asortimana Philips Ultinon Pro6000 Boost odobrena je u više država Europske unije¹, dakle sukladna je propisima o cestovnom prometu. Zbog toga je klasične žarulje sigurno zamijeniti Philips Ultinon Pro6000 Boost LED žaruljama. Vozite pouzdano zahvaljujući novim Philips Ultinon Pro6000 Boost LED žaruljama.

Široka kompatibilnost

Asortiman Philips Ultinon Pro6000 Boost radi s dugim i kratkim svjetlima. Redovito provjeravamo i ažuriramo naš popis kompatibilnosti s vozilima kako bismo ispunili vaše potrebe. Kako biste saznali je li asortiman Philips Ultinon Pro6000 Boost prikladan za vaše vozilo, posjetite našu namjensku web-stranicu [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED).

Jedinstvene performanse svjetla

Doživite osvjetljenje ceste kao nikad prije uz novu generaciju žarulja Philips Ultinon Pro6000 Boost. Uz naprednu LED tehnologiju i usavršen optički dizajn, ove žarulje imaju optimiziranu optičku strukturu i vidljivost ceste. Rezultat: nevjerojatnih 450 % više svjetline² kako biste vidjeli više i uočavali ranije uz apsolutnu jasnoću. Nadogradite na vrhunsku LED automobilsku rasvjetu uz žarulje Philips Ultinon Pro6000 Boost H4-LED 3. generacije.

Ekskluzivna kvaliteta svjetla

Philips Ultinon Pro6000 Boost ima sjajno bijelo svjetlo zahvaljujući jedinstvenoj temperaturi boje od 5800 K. Optimalni spektar poboljšava vidljivost prometnih znakova i vozačima olakšava njihovo uočavanje. Žarulje Philips Ultinon Pro6000 Boost opremljene su i najsuvremenijom tehnologijom SafeBeam koja stvara snop svjetla bez odsjaja koji zajamčeno neće zaslijepiti vozače iz suprotnog smjera. Uživajte u izvanrednoj rasvjeti i većoj vidljivosti uz naše Philips Ultinon Pro6000 Boost žarulje.

Bolja udobnost tijekom cijele godine

Nova generacija Ultinon Pro6000 Boost H4-LED žarulja ima novi sustav raspršivanja topline koji uvlači zrak iz postolja prema prednjem dijelu žarulje. Budući da taj protok zraka zagrijava difuzer prednjeg svjetla, ono se može odmrznuti tijekom oštiri zima bez dodatnih intervencija. Rezultat je nenadmašna udobnost u vožnji, bez obzira na godišnje doba.

Velika trajnost

Zahvaljujući naprednoj tehnologiji hlađenja AirBoost, asortiman Philips Ultinon Pro6000 Boost dizajniran je za bolje raspršivanje topline, pa može trajati do 3000 sati. Njezina jedinstvena konstrukcija omogućuje dosljedne, pouzdane performanse šest puta duže od usporedivih halogenih žarulja. Kako biste bili bezbrižni,

asortiman Philips Ultinon Pro6000 Boost ima potpuno 5-godišnje jamstvo, uključujući 2-godišnje standardno jamstvo i dodatne 3 godine produžene zaštite³. Iskoristite sve prednosti poboljšanog svjetla i osiguranje dugotrajnih performansi.

Pouzdana kvaliteta tvrtke Philips

Zahvaljujući svojoj stručnosti u proizvodnji vrhunske automobilske rasvjete u kojoj na prvo mjesto stavljamo sigurnost i pouzdanost, održavamo standarde visoke kvalitete. Naš asortiman Philips LED žarulja ispunjava stroge zahtjeve elektromagnetske kompatibilnosti (EMI) sa sustavima vozila i pruža stabilnu, profesionalnu rasvjetu. Pouzdajte se u svjetski priznate stručnjake za automobilsku rasvjetu.

Philipsova dodatna oprema za vas

Kad naknadno ugrađujete LED rasvjetu, to može utjecati na električnu vašeg vozila zbog integracije niskoenergetskog izvora svjetla, pa se mogu uključiti razne žaruljice upozorenja. Philips 3 u 1 CANbus adapteri razvijeni su tako da uklone električne probleme kao što su upozorenja na kontrolnoj ploči, prigušivanje svjetala i treperenje. Kako biste saznali treba li vaše vozilo dodatne Philips CANbus adaptere, posjetite [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED)¹.

Specifikacije

Marketinške specifikacije

Najvažnija značajka proizvoda: Direct-fit, Safebeam, Airboost
Očekivane prednosti: Zakonski dopuštena, poboljšana svjetlina, jednostavno postavljanje

Opis proizvoda

Primjena: Duga svjetla, kratka svjetla
Baza: P43t-38
Oznaka: LED H4 11342 U60B3 12V X1
Vrsta LED žarulja: H4-LED
Linija proizvoda: Ultinon Pro6000 Boost
Tehnologija: LED, LED
Vrsta: H4
Bez polariteta
Stupanj zaštite od prodiranja (IP): IP55
Radna temperatura: -40 do +105 °C
Homologacija ECE R37: ne
Homologacija ECE R10 (EMC)

Homologacija: Odobrenje na razini države

Promjer: 27,3 mm
Visina: 83,6 mm

Vijek trajanja

Životni vijek: 3000 sati

Karakteristike svjetla

Lumeni: 1650/1000 lm
Temperatura boje: 5800 K

Električne karakteristike

Snaga: 18 W
Napon: 12 V

Informacije o naručivanju

Broj narudžbe: 11342U60B3X1
Šifra za naručivanje: 03512794

Podaci o pakiranju

Pakiranje: Kutija
EAN1: 8719018035127
EAN3: 8719018035134
Vrsta pakiranja: X1
Količina u pakiranju: 1

Informacije o pakiranom proizvodu

Duljina: 9 cm
Širina: 5.6 cm
Visina: 13 cm
Neto masa po komadu [g]: 91 g
Bruto masa po komadu [g]: 135,5 g

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

Duljina: 11.8 cm
Širina: 15 cm
Visina: 23.6 cm
Količina u vanjskom pakiranju: 4 kom.
Pakiranje: Karton
Bruto težina po vanjskom pakiranju: 0,62 kg



* ¹ Asortiman Philips Ultinon Pro6000 LED Boost odobren je za cestovni promet u određenim zemljama u kojima postoji i primjenjuje se homologacija te samo za popisan raspon modela vozila i funkcija rasvjete. Za više informacija o zakonskim zahtjevima koji su na snazi u vašoj državi i za pregled najnovijih popisa kompatibilnosti posjetite [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED). Vi snosite odgovornost za poštovanje zakonskih propisa u svojoj zemlji.

* ² U usporedbi s minimalnim zakonskim zahtjevom. Odnosi se na H4, H7. Može se razlikovati ovisno o modelu automobila i vrsti žarulje.

* ³ Asortiman proizvoda Philips Ultinon Pro6000 LED Boost pokriven je 2-godišnjim jamstvom pri kupnji + 3 godine besplatnog produženog jamstva nakon registracije. Posjetite philips.com/auto-warranty kako biste saznali više o našim jamstvenim pravilima. Philipsovo jamstvo pokriva samo tvorničke pogreške i nekomercijalnu uporabu.