

PHILIPS



Televizora ausiņas

6000 series

Drošs digitālais savienojums

Ērta valkāšana un 30 m diapazons

30 stundu atskaņošanas laiks

Nomaināma baterija



SHD6000BK

Kristāldzidra televizora skaņa tikai jums

Iekārtojieties ērtāk un atpūties ar mūsu bezvada pāri ausīm liekamajām ausiņām, kas ir īpaši izstrādātas, lai nodrošinātu jums izcilu televizora satura skaņu. Jūs iegūsiat stabilu digitālo savienojumu ar televizoru un līdz 30 h atskaņošanas laiku. Lielisks risinājums, kā skatīties televizoru, netraucējot citus.

Ausis nosedzošās TV bezvada ausiņas. Radītas, lai skatītos.

- Viegli iestatīt. Viegli lietot
- Bāzes staciju var savienot ar televizoru, izmantojot komplektā iekļautos optiskos kabeļus
- Neko nepalaidīsiet garām. Stabils digitālais savienojums ar bāzes staciju
- Drošs digitāls 2,4 G savienojums un 30 m diapazons

Pielāgotas lieliskai televizora skaņai. Konstruētas ērtībām.

- Lieliska skaņa un ērta valkāšana ilgam skatīšanās laikam
- 30 stundu atskaņošanas laiks. Nomaināma, uzlādējama baterija
- Lielie 32 mm dziņi pielāgoti dzidrai un skaidrai televizora skaņai
- Viegla un pielāgojama divkārtu galvas stīpa

Izcili piemērotas filmām, izrādēm, sportam un citiem raidījumiem!

- Ērtas skaņas regulēšanas pogas uz ausu uzlikas
- Ātrā 15 minūšu uzlāde nodrošinās 4 atskaņošanas stundas
- Silta, dabiska skaņa. Philips skanējums
- RCS sertificēta atkārtoti pārstrādāta plastmasa. Atbildīgi ražots iepakojums

Specifikācijas

Skaņa

Akustiskā sistēma: Slēgta
Frekvenču diapazons: 10–21 000 Hz
Skajruņa diametrs: 32 mm
Pilnā pretestība: 24 omi
Maksimālā ieejas jauda: 10 mW
Jutība: 96 dB (1 kHz, 179 mV)
Skajruņa tips: Dinamisks

Savienojamība

Vada savienojums: 3,5 mm stereo spraudnis
Savienotāja apdare: hromēts
Maksimālā sniedzamība: Līdz pat 30 m
Austiņu ligzda: 3.5 mm

Ārējā kartona kaste

Garums: 32.50 cm
Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
Platums: 26.00 cm
Bruto svars: 2.447 kg
Augstums: 32.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17523 2
Neto svars: 0.98 kg
Taras svars: 1.467 kg

Lietošanas komforts

Automātiska izslēgšanās
Skajuma vadība: Pagriežams
Vadības ierīču veids: Poga

Strāvas padeve

Bateriju skaits: 1 gab.
Mūzikas atskaņošanas laiks: 30 stundas
Uzlādēšanas laiks: 3 stundas
Ātrās uzlādes laiks: 15 mins for 4 hrs
Akumulatoru svars (kopā): 15.4 g
Akumulatora jauda (austiņas): 600 mAh
Akumulatora tips (austiņas): Litija polimēru

Iesaiņojuma izmēri

Augstums: 30.5 cm
Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
Plauktā novietošanas veids: Iekarināma
Platums: 24 cm
Dziļums: 9 cm
Iekļauto produktu skaits: 1
EAN: 48 95229 17523 5
Bruto svars: 0.671 kg
Neto svars: 0.326 kg
Taras svars: 0.345 kg

Produkta izmēri

Augstums: 22.00 cm
Platums: 19.00 cm
Dziļums: 8.50 cm
Svars: 0.153 kg

Piederumi

Citi: 1 gab. nomaināma baterija, 3,5 mm optiskais kabelis
Īsa lietošanas pamācība
Dokstacija (raidītājs)
Iekļauti adapteri: AC/DC adapteris

Dizains

Krāsa: Melna
Lietošanas stils: Austiņas ar galvas stipu
Auss savienojuma materiāls: Audums
Valkāšanas veids: Ar galvas stipu
Ausu uzlikas: Slēgta konstrukcija

Noturība

Plastmasas korpuss: satur 6% RCS sertificētu pārstrādātu akrilnitrila butadiēnstirolu TE-0013249

Izceltie produkti

Vienkārša salikšana un lietošana

Šīs televizora bezvada austiņas ir tik viegli iestatīt, ka tās varēs sākt lietot vēl pirms būs gatavs popkorns. Izmantojot komplektā iekļauto 3,5 mm vadu vai optisko kabeli, vienkārši pievienojiet bāzes staciju televizoram. Austiņas jau ir savienotas pāri ar bāzes staciju, un jūs varēsiet regulēt skaļumu ar ausu uzlikas pogām.

Digitāls 2,4 G savienojums

Šīs televizora austiņas izmanto digitālu 2,4 G savienojumu, lai uztvertu signālus no bāzes stacijas, tāpēc skatīšanās neapturēs traucējumi no citām viedierīcēm vai tuvumā esošiem radioaparātiem. Varat pat aiziet uz virtuvi, lai pagatavotu uzskodu — 30 m diapazons nodrošinās, ka joprojām dzirdēsīt visu, kas notiek uz ekrāna.

Lieliska skaņa, ērta valkāšana

Lielī 32 mm dziņi nodrošinās dzidru skaņu, lai jūs varētu skaidri dzirdēt runu un skaņas efektus, savukārt skaņu celiņi skanēs bagātīgi un pilnīgi. Iekārtosities ērti, lai skatītos filmu vai garus seriālus? Divkārtu galvas stipai ir iekšējā stipa, kas nevainojami pielāgojas jūsu galvas formai, bet vieglās ausu uzlikas ir mīkstas un ērtas.

30 stundu atskaņošanas laiks

Pilnīgi uzlādētas šīs televizora austiņas nodrošinās atskaņošanu līdz 30 stundām, un ātra 15 minūšu ilga uzlāde pievienos 4 papildu stundas. Austiņu pilnīga uzlāde ar USB-C vadu ilgst 3 stundas, un baterijas darbmuža beigās to var viegli nomainīt.

Philips skanējums

Šo televizora austiņu dziņi ir pielāgoti Philips skanējumam, kas sniegs siltu, dabisku skaņu, ko papildina dziļi basi un skaidras augstās frekvences. Kā filmās, tā izrādēs izbaudīsīt skaidri runātus dialogus un niansētus skaņu efektus, toties bagātīgie basi palielinās darbības notikumu aizraujošo atmosfēru.

Otrreizēji pārstrādātie materiāli

Šīs austiņas izgatavotas, izmantojot RCS sertificētu pārstrādātu plastmasu, un iepakojums vispār nesatur plastmasu. Apraksti ir drukāti uz pārstrādāta papīra, un iepakojums ir izgatavots no FSC sertificēta, pārstrādāta kartona.

