

PHILIPS



Наушники для ТВ

6000 series

Стабильное цифровое
подключение

Комфортная посадка и радиус
действия 30 м

30 ч воспроизведения

Сменный элемент питания



SHD6000BK

Чистое звучание телевизора — специально для вас

Расслабьтесь и почувствуйте комфорт с этими беспроводными полноразмерными наушниками для телевизора. Отличное звучание, стабильное подключение к ТВ и до 30 часов воспроизведения — идеально для просмотра любимого контента, когда не хочется никому мешать.

Беспроводные комфортные полноразмерные наушники для телевизора.

- Простота настройки, простота использования
- База подключается к ТВ комплектными оптическими кабелями
- Не упустите ни единого момента. Стабильное цифровое подключение через базу
- Надежное цифровое подключение 2,4 ГГц и радиус действия 30 м

Идеальный звук с телевизора. Создано для комфорта.

- Отличный звук и комфортная посадка для длительного просмотра.
- 30 часов воспроизведения. Сменный аккумулятор
- Большие 32-мм излучатели для чистого звучания телеконтента
- Легкое и регулируемое двойное оголовье

Прекрасно для фильмов, сериалов, трансляций спорта и не только!

- Удобные кнопки на чашке наушника для регулировки громкости
- Быстрой 15-минутной зарядки хватит еще на 4 часа воспроизведения
- Теплый и органичный звук. Фирменное звучание Philips
- Переработанный пластик сертификации RCS. Экологичная упаковка

Характеристики

Звук

Акустическая система: Закрытая
 Частотный диапазон: 10 – 21 000 Гц
 Диаметр излучателя: 32 мм
 Сопротивление: 24 Ом
 Максимальная входная мощность: 10 мВт
 Чувствительность: 96 дБ (1 кГц, 179 мВ)
 Тип излучателя: Динамический

Подключения

Подключение кабеля: Стерефонический штекер 3,5 мм
 Покрытие разъема: Хромированный
 Наибольший радиус действия: До 30 м
 Гнездо наушников: 3.5 миллиметра

Внешняя упаковка

Длина: 32.50 см
 Количество потребительских упаковок: 3
 ширина: 26.00 см
 Вес брутто: 2.447 кг
 Высота: 32.50 см
 GTIN: 1 48 95229 17523 2
 Вес нетто: 0.98 кг
 Вес упаковок: 1.467 кг

Комфорт

Автовыключение
 Регулировка громкости: Поворотный
 Тип управления: Кнопка

Питание

Количество аккумуляторов: 1 шт.
 Время воспроизведения музыки: 30 часов
 Время зарядки: 3 часов
 Быстрая зарядка: 15 mins for 4 hrs
 Вес аккумулятора (общий): 15.4 г
 Емкость аккумулятора (наушники): 600 mAh
 Тип аккумулятора (наушники): Литий-полимерный

Размеры упаковки

Высота: 30.5 см
 Тип упаковки: Картон
 Тип размещения на полке: Подвес
 ширина: 24 см
 Глубина: 9 см
 Количество изделий в упаковке: 1
 EAN: 48 95229 17523 5
 Вес брутто: 0.671 кг
 Вес нетто: 0.326 кг
 Вес упаковки: 0.345 кг

Габариты изделия

Высота: 22.00 см
 ширина: 19.00 см
 Глубина: 8.50 см
 Вес: 0.153 кг

Аксессуары

Прочее: 1 сменный элемент питания,
 Оптический кабель 3,5 мм
 Краткое руководство
 Док-станция (передатчик)
 Адаптеры в комплекте: Адаптер переменного и постоянного тока

Дизайн

Цвет: Черный
 Стиль ношения: Наушники с оголовьем
 Заполняющий уши материал: Ткань
 Плотная посадка: Полноразмерные
 Тип чашки: Закрытого типа

Забота об окружающей среде

Пластиковый корпус: содержит 6 % сертифицированного RCS переработанного б/у АБС-пластика
 (акрилонитрилбутадиенстирол) TE-0013249

Основные

особенности

Простота установки и использования

Эти беспроводные наушники для телевизора очень просты в настройке, и вы будете готовы к просмотру всего за пару минут! Просто подключите базу к телевизору с помощью комплектного кабеля 3,5 мм или оптического кабеля. Наушники уже сопряжены с базой, а громкостью можно управлять с помощью кнопок на чашке наушников.

Цифровое подключение 2,4 ГГц

Эти наушники для телевизора используют соединение 2,4 ГГц для приема сигнала с базы, чтобы вы не ощущали помехи в случаях, когда другие используют поблизости мобильные или радиоустройства. Можете даже сходить на кухню за закусками — радиуса действия 30 м хватит для стабильного приема сигнала.

Отличный звук, комфортная посадка

Большие 32-мм излучатели обеспечат звучание, полное деталей в передаче голоса и спецэффектов без компрессии звукового сопровождения. Смотрите фильм или сразу несколько серий любимого сериала? Двухслойное оголовье с внутренним регулятором обеспечит идеальную посадку, а легкие чашки наушников не давят на уши.

30 ч воспроизведения

Полного заряда этих наушников для телевизора хватит на 30 часов воспроизведения, а быстрой 15-минутной зарядки хватит на 4 часа прослушивания. Полная зарядка наушников через USB-C занимает 3 часа, а аккумулятор можно легко заменить, когда он отслужит свое.

Уникальное качество звучания Philips

Излучатели в этих наушниках для телевизора настроены на фирменный звук Philips — ламповое и органичное звучание с глубокими басами и чистыми высокими частотами. От фильмов до сериалов — вас ждет чистое звучание диалогов и полные детали спецэффекты, а насыщенные басы прекрасно дополняют более динамичные моменты и эпизоды.

Повторно используемые материалы

В этих наушниках используется бывший в употреблении переработанный пластик сертификации RCS, а упаковка вообще не содержит пластика. Вставки напечатаны на переработанной бумаге, а упаковка изготовлена из переработанного картона по стандарту FSC.

