

PHILIPS



Auscultadores para
TV

6000 series

Ligação digital fiável

Ajuste confortável e alcance de
30 m

30 horas de tempo de reprodução

Bateria substituível



SHD6000BK

Som do televisor cristalino, só para si

Descontraia confortavelmente com os auscultadores over-ear sem fios concebidos para lhe proporcionar um ótimo som de televisor. Obtém uma ligação digital estável ao seu televisor e até 30 horas de reprodução. Perfeito para ver o que quiser sem incomodar ninguém.

Auscultadores over-ear sem fios para TV. Concebidos para ver.

- Fácil de configurar. Fácil de utilizar
- A unidade de base liga-se ao televisor através dos cabos óticos incluídos
- Sem momentos perdidos. Ligação digital estável à unidade de base
- Ligação digital fiável de 2,4 G e alcance de 30 m

Sintonizado para um excelente som de TV. Concebido para conforto.

- Som excelente e ajuste confortável para sessões de visualização longas
- 30 horas de tempo reprodução. Bateria recarregável e substituível
- Diafragmas grandes de 32 mm ajustados para um som nítido e cristalino do televisor
- Aro para a cabeça de dupla camada leve e ajustável

Excelente para filmes, programas, desporto e muito mais!

- Botões práticos nos auscultadores para controlo do volume
- Um carregamento rápido de 15 minutos confere-lhe 4 horas de tempo de reprodução adicional
- Som quente e natural. Marca de som Philips.
- Plástico reciclado com certificação RCS. Embalagens ecológicas

Especificações

Som

Sistema acústico: Fechado
Limites frequência: 10-21 000 Hz
Diâmetro da coluna: 32 mm
Impedância: 24 ohm
Entrada máxima de corrente: 10 mW
Sensibilidade: 96 dB (1 kHz, 179 mV)
Tipo de diafragma: Dinâmica

Conectividade

Ligação de Cabo: ficha estéreo de 3,5 mm
Acabamento do conector: banhado a cromo
Alcance máximo: Até 30 m
Tomada dos auscultadores: 3.5 mm

Embalagem exterior

Comprimento: 32.50 cm
Número de embalagens para o consumidor: 3
Largura: 26.00 cm
Peso bruto: 2.447 kg
Comprimento: 32.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17523 2
Peso líquido: 0.98 kg
Tara: 1.467 kg

Conveniência

Desativação automática
Controlo do volume: Rotativo
Tipo de controlos: Botão

Alimentação elétrica

Número de pilhas: 1 un.
Tempo de reprodução de música: 30 hora(s)
Tempo de carga: 3 hora(s)
Carregamento rápido: 15 mins for 4 hrs
Peso da bateria (total): 15.4 g
Capacidade da bateria (auscultadores): 600 mAh
Tipo de bateria (auscultadores): Polímero de lítio

Dimensões da embalagem

Comprimento: 30.5 cm
Tipo de embalagem: Caixa
Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
Largura: 24 cm
Profundidade: 9 cm
Número de produtos incluídos: 1
EAN: 48 95229 17523 5
Peso bruto: 0.671 kg
Peso líquido: 0.326 kg
Tara: 0.345 kg

Dimensões do produto

Comprimento: 22.00 cm
Largura: 19.00 cm
Profundidade: 8.50 cm
Peso: 0.153 kg

Acessórios

Outros: 1 bateria substituível, Cabo ótico de 3,5 mm
Guia de início rápido
Estação de base (transmissor)
Adaptadores incluídos: Transformador CA/CC

Design

Cor: Preto
Estilo de utilização: Aro para a cabeça
Material do acoplamento auditivo: Tecido
Ajusta à orelha: Over-ear
Tipo de proteção: Fechado

Sustentabilidade

Revestimento de plástico: contém 6% de acrilonitrilo butadieno estireno reciclado pós-consumo com certificação RCS TE-0013249

Destaques

Configuração e utilização fáceis

Estes auscultadores sem fios para televisor são tão fáceis de configurar, que podem estar preparados para serem utilizados antes de as pipocas estarem prontas! Basta ligar a unidade de base ao seu televisor utilizando o cabo de 3,5 mm ou o cabo ótico incluído. Os auscultadores são fornecidos pré-emparelhados com a unidade de base e pode controlar o volume através dos botões nos mesmos.

Ligação digital de 2,4 G

Estes auscultadores para televisor utilizam uma ligação digital de 2,4 G para receber sinais da unidade de base, para que não seja interrompido por interferências se outras pessoas estiverem a utilizar dispositivos inteligentes ou rádios nas proximidades. Pode até entrar na cozinha para fazer um lanche, o alcance de 30 m garante que continuará a ouvir o que está a acontecer.

Som excelente, ajuste confortável

Os diafragmas grandes de 32 mm fornecem um som nítido que lhe permite ouvir os efeitos de voz e som com clareza, enquanto as bandas sonoras são ricas e completas. Está a preparar-se para ver um filme ou uma maratona de séries? O aro para a cabeça de dupla camada dispõe de uma banda interior que se ajusta perfeitamente à sua cabeça e de auscultadores leves, macios e confortáveis.

30 horas de tempo de reprodução

Totalmente carregados, estes auscultadores para televisor proporcionam-lhe até 30 horas de tempo de reprodução e um carregamento rápido de 15 minutos confere-lhe 4 horas adicionais. O carregamento completo dos auscultadores demora 3 horas através de USB-C e a bateria é fácil de substituir quando chega ao fim da sua vida útil.

A marca de som Philips

Os diafragmas destes auscultadores para televisor estão ajustados com a marca de som Philips, que proporciona um som quente e natural com graves profundos e altas frequências cristalinas. Desde filmes a séries, desfrutará de diálogos claros e efeitos sonoros detalhados, enquanto os graves ricos aumentam a emoção das sequências de ação.

Materiais reciclados

Os auscultadores utilizam plásticos reciclados pós-consumo com certificação RCS e a nossa embalagem não contém plástico. Os folhetos são impressos em papel reciclado e a própria embalagem é feita de cartão reciclado com certificação FSC.

