

PHILIPS



TV-fejhallgató

6000 series

Megbízható digitális kapcsolat
Kényelmes illeszkedés és 30 m-es
hatótávolság
30 órányi lejátszási idő
Cserélhető elem



SHD6000BK

Kristálytisztá TV-hang, csak Önnek

Lazítson kényelmesen a vezeték nélküli, fület körülölelő fejhallgatóval, amely kifejezetten a TV-készülék nagyszerű hangzásának biztosítására készült. Folyamatos digitális kapcsolat a TV-vel és akár 30 órányi lejátszási idő áll rendelkezésre. Tökéletes választás, ha úgy szeretne tévézni, hogy közben ne zavarjon másokat.

Vez. nélk., fület körülölelő TV-fejhallgató. Tévészésre tervezve.

- Egyszerű beállítás. Egyszerű használat
- Nincs kihagyott pillanat. Stabil digitális kapcsolat az alapegységgel
- Az alapegység a mellékelt optikai kábelekkel csatlakoztatható a TV-készülékhez
- Megbízható digitális 2,4 G kapcsolat és 30 m-es hatótávolság

Nagyszerű TV-hangzásra hangolva. Kényelemre tervezve.

- Nagyszerű hangzás és kényelmes illeszkedés a hosszú tévézésekhez
- 30 órányi lejátszási idő. Cserélhető, újratölthető akkumulátor
- Nagy, 32 mm-es meghajtók a tiszta TV-hangzásra hangolva
- Könnyű és állítható kétrétegű fejpánt

Kiváló filmekhez, műsorokhoz, sportközvetítésekhez és sok másához!

- Kényelmes gombok a fülpárnán a hangerő szabályozásához
- Egy gyors, 15 perces töltés 4 órányi lejátszási időt biztosít
- Meleg, természetes hang. Philips hangzás
- RCS-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított műanyag. Környezetbarát csomagolás

Műszaki adatok

Hang

Akusztikus rendszer: Zárt
Frekvenciasáv: 10–21 000 Hz
Hangszóró átmérője: 32 mm
Impedancia: 24 ohm
Maximális terhelhetőség: 10 mW
Érzékenység: 96 dB (1 kHz, 179 mV)
Meghajtó típusa: Dinamikus

Csatlakoztathatóság

Kábelcsatlakozás: 3,5 mm-es sztereó csatlakozó
Csatlakozó kivitele: krómbevonatú
Maximális hatótávolság: akár 30 m
Fejhallgató-csatlakozó: 3,5 mm

Külső kartondoboz

Hosszúság: 32.50 cm
Fogyasztói csomagolások száma: 3
Szélesség: 26.00 cm
Bruttó tömeg: 2.447 kg
Magasság: 32.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17523 2
Nettó tömeg: 0.98 kg
Táratömeg: 1.467 kg

Kényelem

Automatikus kikapcsolás
Hangerőszabályzás: Forgó
Kezelőszervek típusa: Gomb

Tápellátás

Elemek száma: 1 db
Zenelejátszási idő: 30 óra
Töltési idő: 3 óra
Rövid töltési idő: 15 mins for 4 hrs
Akkumulátor tömege (összesen): 15.4 g
Akkumulátor kapacitása (hallgató): 600 mAh
Akkumulátor típusa (hallgató): Lítium-polimer

Méret csomagolással együtt

Magasság: 30.5 cm
Csomagolás típusa: Karton
Polcra helyezési mód: Függesztés
Szélesség: 24 cm
Mélység: 9 cm
Tartozékok száma: 1
EAN: 48 95229 17523 5
Bruttó tömeg: 0.671 kg
Nettó tömeg: 0.326 kg
Táratömeg: 0.345 kg

Termék méretei

Magasság: 22.00 cm
Szélesség: 19.00 cm
Mélység: 8.50 cm
Tömeg: 0.153 kg

Tartozékok

Egyéb: 1 db cserélhető elem, 3,5 mm-es optikai kábel
Gyors üzembe helyezési útmutató
Dokkolóállomás tömege (adókészülék)
Mellékelt adapterek: Váltóáram/egyenáram adapter

Kialakítás

Szín: Fekete
Hordhatóság: Fejpánt
Fülhöz csatolás anyaga: Textil
Fülhöz illeszkedő: Fülre illeszkedő
Fülpárna típusa: Hátral zárt

Fenntarthatóság

Műanyag borítás: 6% RCS-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított akrilnitril-butadién-sztirol tartalmaz, TE-0013249

Fénypontok

Egyszerű beállítás és használat

Ez a vezeték nélküli TV-fejhallgató olyan egyszerűen beállítható, hogy a pattogatott kukorica még el sem készült, az már készen áll a használatra! Egyszerűen csatlakoztassa az alapegységet a mellékelt 3,5 mm-es kábellel vagy optikai kábellel a TV-hez. A fejhallgató előre párosítva van az alapegységgel, a hangerőt pedig a fülpárnán lévő gombokkal szabályozhatja.

Digitális 2,4 G kapcsolat

Ez a TV-fejhallgató digitális 2,4 G kapcsolatot használ az alapegységéből érkező jelek fogadásához, így nem zavarja meg az interferencia, ha mások okoseszközt vagy rádiót használnak a közelben. Akár a konyhába is kimehet, hogy készítsen egy kis harapnivalót – a 30 méteres hatótávolságnak köszönhetően még mindig hallhatja, mi történik.

Nagyszerű hangzás, kényelmes illeszkedés

A nagy, 32 mm-es meghajtók kristálytisza hangzást biztosítanak, így tisztán hallhatja a beszédet és a hanghatásokat, és élvezheti a gazdag és telt hangzású zenét. Filmet néz vagy zsinórban egy sorozatot? A kétrétegű fejpánt belső pántja tökéletesen illeszkedik a fejhez, a könnyű fülpárnák pedig puhák és kényelmesek.

30 órányi lejátszási idő

A teljesen feltöltött TV-fejhallgató akár 30 órányi lejátszási időt biztosít, a gyors, 15 perces töltés pedig további 4 órát nyújt. A fejhallgató teljes feltöltése 3 órát vesz igénybe USB-C-n keresztül; az akkumulátor könnyen cserélhető, amikor eléri élettartama végét.

Philips hangzásvilág

A TV-fejhallgató meghajtói a Philips hangzásvilágára vannak kialakítva, ami meleg, természetes hangzást biztosít mély basszusokkal és tiszta magas frekvenciákkal. A filmekről a műsorokig tiszta párbeszédet és részletgazdag hangeffektusokat élvezhet, a gazdag basszus pedig fokozza az akciójelenetek izgalmát.

Újrahasznosított anyagok

A fejhallgató RCS-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított műanyagokat tartalmaz, a csomagolásunk pedig műanyagmentes. A mellékleteket újrahasznosított papírra nyomtatják, maga a csomagolás pedig FSC-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított kartonból készül.

