

PHILIPS



TV-hodetelefoner

6000 series

Pålitelig digital tilkobling

Komfortabel passform og 30 m rekkevidde

30 timers avspillingstid

Utbyttbart batteri



SHD6000BK

Krystallklar TV-lyd, kun for deg

Koble av med komfort med de trådløse over-øret-hodetelefonene som er dedikerte til å gi deg flott TV-lyd. Du får en stabil digital tilkobling til TV-en din, og opptil 30 timers avspillingstid. Perfekt for å se på TV uten å forstyrre andre.

Trådløse over-øret-TV-hodetelefoner. Bygger for å se.

- Enkle å konfigurere. Enkle å bruke
- Baseenheten kobler til TV-en via medfølgende optiske kabler
- Ikke gå glipp av noe. Stabil digital tilkobling til baseenheten
- Pålitelig digital 2,4 G-tilkobling og 30 m-rekkevidde

Stemt for flott TV-lyd. Designet for komfort.

- Flott lyd og komfortabel passform for lange økter
- 30 timers avspillingstid. Utbyttbart, oppladbart batteri
- Store 32 mm-driverer stemt for skarp og klar TV-lyd
- Lett og justerbar hodebånd med dobbelt lag

Fantastisk for filmer, serier, sport og mer!

- Kjekke knapper på ørekoppen for volumstyring
- En rask 15-minutters lading gir deg 4 timer avspillingstid
- Varm, naturlig lyd. Philips' lydsignatur
- RCS-sertifisert resirkulert plast. Ansvarlig innpakning

Spesifikasjoner

Lyd

Akustisk system: Lukket
Frekvensområde: 10–21 000 Hz
Høytalerdiameter: 32 mm
Impedans: 24 ohm
Maksimal inngangseffekt: 10 mW
Følsomhet: 96 dB (1 kHz, 179 mV)
Drivertype: Dynamisk

Tilkoblingsmuligheter

Kabeltilkobling: 3,5 mm stereoplugg
Kontaktoverflate: krombelagt
Maksimal rekkevidde: Opp til 30 m
Hodesettkontakt: 3.5 millimeter

Ytre eske

Lengde: 32.50 cm
Antall kundepakker: 3
Bredde: 26.00 cm
Bruttovekt: 2.447 kg
Høyde: 32.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17523 2
Nettovekt: 0.98 kg
Taravekt: 1.467 kg

Anvendelighet

Automatisk nettavslag
Volumkontroll: Roterende
Type kontroller: Knapp

Drift

Antall batterier: 1 del
Avspillingstid for musikk: 30 time(r)
Ladetid: 3 time(r)
Kort ladetid: 15 mins for 4 hrs
Batterivekt (samlet): 15.4 g
Batterikapasitet (hodetelefoner): 600 mAh
Batteritype (hodetelefoner): Litium-polymer

Mål, emballasje

Høyde: 30.5 cm
Emballasjetype: Kartong
Type hylleplassering: Henging
Bredde: 24 cm
Dybde: 9 cm
Antallet produkter som følger med: 1
EAN: 48 95229 17523 5
Bruttovekt: 0.671 kg
Nettovekt: 0.326 kg
Taravekt: 0.345 kg

Produktmål

Høyde: 22.00 cm
Bredde: 19.00 cm
Dybde: 8.50 cm
Vekt: 0.153 kg

Tilbehør

Andre: 1 utbyttbart batteri, 3,5 mm optisk kabel
Hurtigstartveiledning
Dokkingstasjon (sender)
Medfølgende adaptere: AC/DC-adapter

Formgivning

Farge: Svart
Bruksmåte: Hodebånd
Materialet i ørekoblingen: Tekstil
Øretilpasning: Over øret
Ørekløkketype: Lukket bakside

Bærekraftighet

Plastskall: inneholder 6 % RCS-sertifisert resirkulert, brukt akrylnitril-butadien-styren TE-0013249

Høydepunkter

Enkel å sette opp og bruke

Disse trådløse TV-hodetelefonene er så enkle å sette opp, at du kan være klar til å se filmen før popkornet er poppet! Bare koble til baseenheten til TV-en din med den medfølgende 3,5 mm-kabelen eller optiske kabelen. Hodetelefonene kommer allerede parett med baseenheten, og du kan styre volumet via knappene på ørekoppen.

Digital 2,4 G-tilkobling

Disse TV-hodetelefonene bruker en digital digital 2,4 G-tilkobling for å motta signaler fra baseenheten, så du blir ikke forstyrret hvis andre bruker smartenheter eller radioer i nærheten. Du kan til og med gå på kjøkkenet og lage deg noe mat – 30 m-rekkevidden lar deg fortsatt høre hva som skjer.

Flott lyd, komfortabel passform

Store 32 mm-driverne gir skarp lyd som lar deg høre tale og lydeffekter klart og tydelig, mens lydspor er rike og fulle. Skal du kose deg med en film, eller binge-se en serie? Hodebåndet med dobbelt lag har et indre bånd som kan justeres for å passe hodet ditt perfekt, og de lette ørekoppene er myke og komfortable.

30 timers avspillingstid

Når TV-hodetelefonene er fulladet, gir de deg opptil 30 timers avspillingstid, og en rask 15-minutters lading gir deg 4 ekstra timer. Fulloplading tar 3 timer via USB-C, og batteriet er lett å bytte ut når det trengs.

Lydsignaturen til Philips

Driverne i disse TV-hodetelefonene er stemt etter Philips' lydsignatur, som gir deg varm, naturlig lyd med dyp bass og klare høyfrekvenser. Filmer til serier, du kan nyte dialog og detaljerte lydeffekter, mens den rike bassen gjør action-scener enda mer spennende.

Resirkulerte materialer

Vi bruker resirkulert plast fra forbrukere i disse hodetelefonene, og emballasjen er plastfri. Produktvedleggene er trykket på resirkulert papir med soyabasert blekk, og selve emballasjen er laget av FSC-sertifisert resirkulert papp.

