

PHILIPS



Slušalice za televizor

6000 series

Pouzdana digitalna veza

Udobno pristajanje i doseg od 30 m

30 sati reprodukcije

Zamjenjiva baterija



SHD6000BK

Kristalno čist TV zvuk samo za vas

Udobno se opustite uz bežične slušalice koje se nose preko ušiju, namijenjene za pružanje odličnog TV zvuka. Dobit ćete stabilnu digitalnu vezu s televizorom i do 30 sati reprodukcije. Savršene su za gledanje bez ometanja drugih.

Bežične slušalice za televizor. Napravljene za gledanje.

- Jednostavno postavljanje. Jednostavna uporaba
- Baza se povezuje s televizorom putem priloženih optičkih kabela
- Nema propuštenih trenutaka. Stabilna digitalna veza s bazom
- Pouzdana digitalna 2,4 G veza i doseg od 30 m

Prilagođeno za izvrstan zvuk televizora. Dizajnirano za udobnost.

- Odličan zvuk i udobno pristajanje za duga gledanja
- 30 sati reprodukcije. Zamjenjiva, punjiva-baterija
- Velike pogonske jedinice od 32 mm prilagođene za oštar i čist zvuk televizora
- Lagana i podesiva dvoslojna traka za glavu

Odlično za filmove, serije, sport i još mnogo toga!

- Praktični gumb na školjci za upravljanje glasnoćom
- Brzo punjenje od 15 minuta omogućuje 4 sata reprodukcije
- Topao, prirodan zvuk. Zvučni potpis tvrtke Philips
- Reciklirana plastika s RCS certifikatom. Odgovorna ambalaža

Specifikacije

Zvuk

Akustični sustav: Zatvorene
Frekvencijski opseg: 10 – 21 000 Hz
Promjer zvučnika: 32 mm
Impedancija: 24 ohma
Maksimalna ulazna snaga: 10 mW
Osjetljivost: 96 dB (1 kHz, 179 mV)
Vrsta pogonske jedinice: Dinamično

Mogućnost povezivanja

Kabelski priključak: Stereopriključak od 3,5 mm
Obrada priključaka: kromirano
Maksimalni domet: Do 30 m
Priključnica za slušalice: 3.5 mm

Vanjska kartonska kutija

Duljina: 32.50 cm
Broj pakiranja: 3
Širina: 26.00 cm
Bruto masa: 2.447 kg
Visina: 32.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17523 2
Neto masa: 0.98 kg
Tara: 1.467 kg

Praktičnost

Automatsko isključivanje
Kontrola glasnoće: Zakretni
Vrsta kontrola: Gumb

Snaga

Broj baterija: 1 komad
Vrijeme reprodukcije glazbe: 30 sat(i)
Vrijeme punjenja: 3 sat(i)
Brzo punjenje: 15 mins for 4 hrs
Masa baterije (ukupno): 15.4 g
Kapacitet baterije (slušalice): 600 mAh
Vrsta baterije (slušalice): Litij-polimer

Dimenzije pakiranja

Visina: 30.5 cm
Vrsta pakiranja: Karton
Vrsta smještanja na policu: Vješanje
Širina: 24 cm
Dubina: 9 cm
Broj proizvoda u kompletu: 1
EAN: 48 95229 17523 5
Bruto masa: 0.671 kg
Neto masa: 0.326 kg
Tara: 0.345 kg

Dimenzije proizvoda

Visina: 22.00 cm
Širina: 19.00 cm
Dubina: 8.50 cm
Masa: 0.153 kg

Dodatna oprema

Drugo: 1 zamjenjiva baterija, Optički kabel s priključkom od 3,5 mm
Kratke upute za uporabu
Priključna stanica (odašiljač)
Priloženi adapteri: AC/DC adapter

Dizajn

Boja: Crna
Način nošenja: Vrpca za glavu
Materijal slušalice: Tkanina
Dizajn koji pristaje uhu: Slušalice koje se stavljaju preko ušiju
Slušalice sa školjkama: Zatvoreni dizajn

Održivost

Plastični omotač: sadrži 6 % recikliranog iskorištenog akrilonitril butadien stirena s RCS certifikatom TE-0013249

Istaknute znač.

Jednostavan za postavljanje i korištenje

Ove bežične slušalice za televizor lako se postavljaju, tako da ste spremni za gledanje prije nego što puknu kockice! Jednostavno povežite bazu s televizorom putem priloženog kabela od 3,5 mm ili optičkog kabela. Slušalice su unaprijed uparene s bazom, a glasnoćom možete upravljati s pomoću gumba na školjki.

Digitalna 2,4 G veza

Ove slušalice za televizor upotrebljavaju digitalnu 2,4 G vezu za primanje signala iz baze, tako da vas neće prekidati smetnje obližnjih pametnih uređaja ili radija. Možete skoknuti do kuhinje po grickalice jer ćete zahvaljujući dosegu od 30 m i dalje čuti što se događa.

Odličan zvuk, udobno pristajanje

Velike pogonske jedinice od 32 mm omogućuju oštar zvuk i jasno slušanje govora i zvučnih efekata, a filmska glazba bogata je i puna. Planirate gledanje filma ili serije? Dvoslojna traka za glavu ima unutarnju traku koja se može podesiti prema vašoj glavi, a lagane školjke meke su i udobne.

30 sati reprodukcije

Potpuno napunjene, ove slušalice za televizor omogućuju vam do 30 sati reprodukcije, a brzo punjenje od 15 minuta omogućuje vam još 4 sata. Za potpuno punjenje slušalice potrebna su 3 sata putem USB-C kabela, a baterija se lako mijenja kad dosegne kraj svog vijeka.

Zvučni potpis tvrtke Philips

Pogonske jedinice u ovim slušalicama za televizor prilagođene su zvučnom potpisu tvrtke Philips i donose vam topao, prirodan zvuk s dubokim basovima i jasnim visokim frekvencijama. Od filmova do serija, uživat ćete u jasnim dijalozima i detaljnim zvučnim efektima, a bogati basovi činit će akcijske scene još uzbudljivijima.

Reciklirani materijali

U ovim slušalicama upotrijebljena je plastika dobivena recikliranjem iskorištenih proizvoda s RCS certifikatom, a naša ambalaža ne sadrži plastiku. Unutarnji materijali tiskani su na recikliranom papiru, a za samu ambalažu upotrijebljen je reciklirani karton s FSC certifikatom.

