

PHILIPS

Žárovka do automobilového
světloometu

Ultinon Pro6000 Boost

Typ žárovky: H4

Žárovka LED schválená pro
silniční použití

Až o 450 % vyšší jas²

Široká kompatibilita s vozovým
parkem

11342U60B3X2



Maximální výkon schválený pro silniční použití

Ultrakompaktní a vysoce výkonné

Objevte řadu Philips Ultinon Pro6000 Boost – standard v oblasti automobilových žárovek LED schválených pro silniční použití. Objevte novou generaci dodatečně montovaného osvětlení LED a posuňte své řídičské zážitky na vyšší úroveň – bezpečněji a jasněji!

Certifikovaná řada žárovek LED

- Akreditováno experty z automobilového průmyslu

Vhodné pro širší škálu vozidel

- Kompatibilní se širokým spektrem modelů vozidel

O neuvěřitelných 450 % vyšší jas

- Nyní až o 450 % jasnější světlo na silnici!²

Exkluzivní technologie Philips

- Vysoce kvalitní světlo zlepšuje výhled na vozovku
- Bezkonkurenční jízdní komfort bez ohledu na roční období
- Dlouhá životnost a záruka

Spolehlivá kvalita Philips

- Důvěřujte know-how společnosti Philips

Přednosti

Žárovka LED schválená pro silniční použití

Řada Philips Ultinon Pro6000 Boost byla schválena pro silniční použití v několika zemích Evropské unie¹, takže vyhovuje předpisům pro silniční provoz. Díky tomu mohou žárovky Philips Ultinon Pro6000 Boost LED bezpečně nahradit tradiční žárovky v široké škále vozidel, od osobních automobilů po motocykly, obytné vozy, dodávky a lehké nákladní automobily. Jezděte bez obav s našimi novými žárovkami Philips Ultinon Pro6000 Boost LED.

Široká kompatibilita

Žárovky řady Philips Ultinon Pro6000 Boost fungují jako žárovky do potkávacích i dálkových světel. Byly testovány a schváleny pro použití v řadě vozidel včetně aut, motocyklů, obytných vozů, dodávek a nákladních automobilů. Náš seznam kompatibilních vozidel pravidelně kontrolujeme a aktualizujeme, abychom zajistili, že vyhovíme vašim potřebám. Chcete-li zjistit, zda jsou žárovky Philips Ultinon Pro6000 Boost vhodné pro vaše vozidlo, navštivte naše stránky na adrese [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED).

Jedinečný světelný výkon

Zažijte na silnici jas jako nikdy předtím s novou generací žárovek Philips Ultinon Pro6000 Boost. Díky pokročilé technologii LED a vylepšenému optickému designu poskytují tyto žárovky optimalizovanou optickou architekturu a viditelnost na silnici. Výsledkem je ohromující 450% zvýšení jasu² – takže vidíte více, dříve

a absolutně ostře. Upgradujte na špičkové automobilové osvětlení LED s žárovkami Philips Ultinon Pro6000 Boost H4-LED 3. generace.

Exkluzivní kvalita světla

Žárovka Philips Ultinon Pro6000 Boost se vyznačuje zářivě bílým světelným paprskem, dosaženým díky jedinečné barevné teplotě 5 800 kelvinů. Toto optimální spektrum zlepšuje viditelnost dopravních značek, takže jsou pro řidiče lépe rozeznatelné. Žárovky Philips Ultinon Pro6000 Boost jsou také vybaveny naší špičkovou technologií SafeBeam, která vytváří neoslňující světelný paprsek, jenž zaručeně neoslní protijedoucí řidiče. S našimi žárovkami Philips Ultinon Pro6000 Boost si užijete jasnější výhled díky výjimečnému osvětlení.

Lepší celoroční komfort

Nová generace žárovek Ultinon Pro6000 Boost H4-LED je vybavena inovativním systémem rozptylu tepla, který nasává vzduch od patice a odvádí ho k přední části žárovky. Tento proud vzduchu ohřívá difuzor světlometu, takže během tuhé zimy dochází k jeho odmrazení automaticky – bez nutnosti dalšího zásahu. Výsledkem je výjimečný jízdní komfort za každého ročního období.

Dlouhá životnost

Žárovky Philips Ultinon Pro6000 Boost jsou vybaveny pokročilou technologií chlazení AirBoost, která zlepšuje odvod tepla a zajišťuje životnost žárovek LED až 3 000 hodin. Jedinečná konstrukce nabízí konzistentní a spolehlivý

výkon, který navíc v porovnání s halogenovými žárovkami vydrží šestkrát déle. Abyste mohli být klidní, nabízí řada Philips Ultinon Pro6000 Boost plnou záruku na 5 let, a to v podobě 2 let běžné záruky a 3 let dodatečné ochrany³. Využijte nyní všech výhod lepšího osvětlení a jistoty dlouhotrvajícího výkonu.

Spolehlivá kvalita Philips

Díky našim rozsáhlým zkušenostem s výrobou prémiových produktů automobilového osvětlení, které upřednostňují bezpečnost a spolehlivost, vynikáme v udržování standardů vysoké kvality. Naše řada žárovek LED Philips splňuje přísné požadavky elektromagnetické kompatibility (EMI) se systémy vozidel a nabízí stabilní osvětlení profesionální kvality. Spolehněte se na světově uznávané odborné znalosti specialisty na automobilový průmysl.

Příslušenství Philips přímo pro vás

Při dodatečné montáži osvětlení LED může dojít k narušení elektrické soustavy vozidla v důsledku integrace světelného zdroje s nízkou spotřebou energie, což se projeví rozsvícením různých výstražných kontrollek. Adaptéry CANbus 3 v 1 společnosti Philips byly vyvinuty, aby vyřešily elektrické problémy, jako jsou varování na přístrojové desce, stmívání světel a blikání. Chcete-li zjistit, zda váš model vozidla vyžaduje adaptér Philips CANbus, navštivte webovou stránku [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED)¹.

Ultinon Pro6000 Boost

Žárovka do automobilového světlometu

LUM11342U60B3X2/10

Specifikace

Marketingové specifikace

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Přímá

instalace, Safebeam, Airboost

Očekávané výhody: Schváleno pro silniční použití, vyšší jas, snadná montáž

Popis výrobku

Aplikace: Dálková světla, potkávácí světla

Základna: P43t-38

Označení: LED H4 11342 U60B3 12V X2

Označení typu LED: H4-LED

Životnost: 3 000 hodin

Provozní teplota: -40 do +105 °C

Řada: Ultinon Pro6000 Boost

Technologie: LED, LED

Typ: H4

Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP55

Homologace ECE R37: ne

Homologace ECE R10

Libovolná polarita

Homologace: Státní homologace

Průměr: 27,3 mm

Výška: 83,6 mm

Charakteristika světla

Světelný výstup: 1650/1000 lm

Teplota barev: 5800 K

Elektrické vlastnosti

Příkon: 18 W

Napětí: 12 V

Informace pro objednávání

Zadání obj.: 11342U60B3X2

Objednací kód: 03514131

Údaje na obalu

Obal: Krabice

EAN1: 8719018035141

EAN3: 8719018035158

Typ balení: X2

Informace na obalu výrobku

Délka: 11.1 cm

Šířka: 5 cm

Výška: 13.5 cm

Čistá hmotnost na kus: 91 g

Množství v balení: 2 ks

Čistá hmotnost jednoho balení: 182g

Hrubá hmotnost: 241g

Informace na vnějším balení

Délka: 16.7 cm

Šířka: 15 cm

Výška: 23.6 cm

Obal: Karton

Množství: 12 ks

Hrubá hmotnost vnějšího balení: 1,56 kg



* ¹ Řada žárovek Philips Ultinon Pro6000 LED Boost byla schválena pro silniční provoz v zemích, kde existuje povolení, a pouze pro uvedené modely vozidel a funkce osvětlení. Více informací o právních požadavcích, které se týkají vaší země, a nejnovější seznam kompatibility naleznete na adrese Philips.com/roadlegalLED. Je vaší odpovědností splňovat všechny zákonné požadavky platné ve vaší zemi.

* ² V porovnání s minimálním zákonným požadavkem. Platí pro žárovky H4 a H7. Může se lišit v závislosti na modelu automobilu a typu žárovky.

* ³ Na řadu Philips Ultinon Pro6000 LED Boost se vztahuje dvouletá záruka při nákupu + 3 roky prodloužené záruky zdarma po registraci. Další informace o našich záručních podmínkách zjistíte na webu philips.com/auto-warranty. Záruka společnosti Philips se vztahuje pouze na výrobní vady a nekomerční použití.