

PHILIPS

Крушка за предни
фарове на автомобил

Ultinon Pro6000 Boost

Тип крушка: H1

LED лампа, одобрена за пътната
мрежа

Усъвършенствана съвместимост
с автопарка

Превъзходна яркост

11258U60B2X2



Съвършена LED крушка, одобрена за пътната мрежа

Свръхкомпактен дизайн с висока производителност

Открийте серията Philips Ultinon Pro6000 Boost – новият еталон в автомобилните LED крушки, одобрени за пътната мрежа. Разгледайте следващото поколение модернизирано LED осветление и влезте в нова ера, където производителността и качеството на светлината достигат нови висоти.

Сертифицирана LED гама

- Одобрена от автомобилни експерти в Европа

Разширена интеграция на автомобилния парк

- Подходящи за безпрецедентна гама превозни средства
- Компактен дизайн, подходящ за места, където другите не могат да го правят

Производителност от следващо поколение

- По-ярко осветяване на пътя
- Технологии за безопасно шофиране
- Дългосрочна издръжливост и гаранция

Надеждно качество от Philips

- Отговаря на строгите автомобилни стандарти

Акcesoари на Philips за вас

- Специфични за превозните средства решения

Акценти

Сертифицирана LED гама

Гамата Philips Ultinon Pro6000 Boost е одобрена за използване по пътищата в няколко държави от Европейския съюз¹, което гарантира пълно съответствие с правилата за движение по пътищата. В резултат на това тези LED крушки могат безопасно да заменят традиционните крушки за широка гама от превозни средства – от автомобили и двуколесни превозни средства до кемпери, микробуси и камиони. Шофирайте уверено с нашите нови LED крушки Philips Ultinon Pro6000 Boost, които са законни и одобрени за движение по обществените пътища.

Подобрена съвместимост

Следващото поколение крушки Philips Ultinon Pro6000 Boost H1-LED пасва на повече превозни средства от всякога, предоставяйки първокласно осветление на по-широк кръг водачи. С поддръжката на допълнителни типове фарове и над 60 допълнителни модела автомобили тази H1-LED крушка осигурява изключително осветление в безпрецедентно разнообразие от автомобили. Испитайте разликата от превъзходната LED технология с по-ярка и ясна светлина, която подобрява видимостта и увереността ви при шофиране. Разгледайте пълния ни списък на съвместимост на [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED), за да откриете перфектния LED заместител на вашите халогенни крушки!

По-лесен монтаж

Следващото поколение H1-LED крушки Philips Ultinon Pro6000 Boost се отличава с компактни размери, които позволяват монтиране дори в най-тесните корпуси на фаровете. Техните елегантни, минималистични корпус прави смяната на крушки лесна както за функциите

за дълги, така и за къси светлини¹, като предлага на водачите по-голяма гъвкавост и функционалност. Забравете за сложните предизвикателства, свързани с LED преоборудването – иновативният дизайн на тази крушка осигурява безпроблемно надграждане без специални инструменти или модификации.

Подобрена яркост

Насладете се на максимална видимост с пониска консумация на енергия. Новото поколение H1-LED крушки Philips Ultinon Pro6000 Boost осигурява впечатляваща 1550 лумена ефективна светлинна мощност в компактен дизайн за изключителна производителност на пътя. Неговата оптимизирана форма на лъча ви помага да забелязвате опасностите по-рано и да шофирате с изключителна яснота и увереност дори по най-тъмните пътища.

Технологии за безопасно шофиране

Сериата Philips Ultinon Pro6000 Boost осигурява оптимален светлинен спектър и цетовата температура от 5800 K, като подобрява контраста на пътните знаци и опасностите дори при висока скорост. Усъвършенстваната технология Safebeam създава точно определена линия на прекъсване и контролирана схема на светлинния сноп, която увеличава видимостта, без да заслепява насрещното движение. Тази комбинация осигурява максимална осветеност с безопасно и комфортно осветление при всяко шофиране.

Дългосрочна издръжливост

Шофирайте по-дълго със спокойствие. Създадена да издържа до 3000 часа, крушката Philips Ultinon Pro6000 Boost H1-LED gen2

издържа шест пъти по-дълго от стандартните халогенни крушки на пазара. Технологиията за активно охлаждане осигурява стабилна яркост и предотвратява прегряването за дълготрайна надеждност. За да сте напълно спокойни, всяка крушка се предлага с 5-годишна гаранция (2 години стандартна + 3 години удължена защита²).

Експертно инженерство

С нашия богат опит в изграждането на първокласни продукти за автомобилно осветление, при които безопасността и надеждността са приоритет, ние се отличаваме в поддържането на висококачествени стандарти. Нашата гама Philips LED крушки отговаря на строгите изисквания за електромагнитна съвместимост (EMI) със системите на автомобила и предлага стабилно, професионално качество на осветлението. Доверете се на световноизвестния експертен опит в областта на автомобилната индустрия.

Акcesoари на Philips за вас

Всеки модел превозно средство е уникален и въпреки че повечето не се нуждаят от допълнителни акcesoари, когато се преоборудват с LED светлини, някои правят. Следващото поколение LED гама Philips Ultinon Pro6000 Boost включва специфични за превозните средства типове пръстени и нашия ексклузивен CANbus адаптер Philips 3 в 1 за най-добро осветление. Проверете нашия списък за онлайн съвместимост на [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED)¹, за да определите дали вашето превозно средство се нуждае от акcesoар на Philips.

Ultinon Pro6000 Boost

Крушка за предни фарове на автомобил

LUM11258U60B2X2/10

Спецификации

Маркетингови характеристики

Акцент за продукта: Ултракомпактни, система за управление на топлината AirBoost, технология SafeBeam

Очаквани ползи: Одобрени за пътната мрежа, превъзходна яркост, лесни за монтиране

Описание на продукта

Приложение: Дълги светлини, къси светлини

Цокъл: P14.5s

Цветна температура: 5800 K

Обозначение: LED H1 11258 U60B2 12V 15W X2

Обозначение на тип светодиод: H1-LED

Живот: 3000 часа

Работна температура: -40 до +105°C

Серия: Ultinon Pro6000 Boost

Технология: LED, LED

Тип: H1

Клас защита от проникване (IP): IP54

Хомологация ECE R37: не

Хомологация ECE R10

Без полярност

Хомологация: Национално одобрение¹

Съответствие с Директивата за ограничение на опасните вещества

Съответствие с Директивата за ИУПС на ЕС
Устойчивост на вибрации и удари (IEC 60810)

Ефективност на светлината: До +140%

Диаметър: 11,0

Дължина – мм: 75,0

Характеристики на светлината

Лумена: 1550 lm

Електрически характеристики

Мощност: 15 W

Напрежение: 12 V

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 11258U60B2X2

Код за поръчка: 3081894

Логистични данни

Количество в кутията: 2 бр.

Данни за опаковката

Опаковка: Комплектна кутия

EAN1: 8719018030818

EAN3: 8719018030825

Информация за опакован продукт

Дължина: 11,1 см

Ширина: 5 см

Височина: 13,5 см

Нетно тегло на бройка [г]: 27 г

Нетно тегло на опаковка: 34 г

Бруто тегло: 92 г

Информация за външната опаковка

Дължина: 23.6 см

Ширина: 11.6 см

Височина: 15.4 см

Опаковка: Картон

Количество: 8 бр. (4 комплекта)

Брутно тегло на външната опаковка: 0,425 кг



* ¹ Гамата Philips Ultinon Pro6000 LED Boost е одобрена за движение по пътищата в съответните държави, в които има одобрение, и само за изброените модели превозни средства и функции на осветлението. За повече информация относно законовите изисквания, които се прилагат във вашата държава, и за да се запознаете с последния ни списък за съвместимост, посетете Philips.com/roadlegalLED. Вие носите отговорност за спазването на законовите изисквания, приложими във вашата държава.

* ² Гамата Philips Ultinon Pro6000 LED Boost е с 2-годишна гаранция при покупка + 3 години безплатна удължена гаранция при регистрация. Гаранцията на Philips покрива само производствени дефекти и употреба с нетърговска цел.