

PHILIPS

Автомобільна лампа
для передніх фар

Ultinon Pro6000 Boost

Тип лампи: H1

Світлодіодні лампи, дозволені
для використання на дорозі

Розширена сумісність з
автопарком

Чудова яскравість

11258U60B2X2



Найкраща світлодіодна лампа, дозволена для використання на дорозі

Надзвичайно компактна конструкція з високою продуктивністю

Відкрийте для себе серію Philips Ultinon Pro6000 Boost — новий еталон серед автомобільних світлодіодних ламп, дозволених для використання на дорогах загального користування. Ознайомтеся з новим поколінням світлодіодного освітлення для модернізації та увійдіть у нову еру, де продуктивність і якість світла досягають нових висот.

Сертифікована світлодіодна лінійка

- Схвалено автомобільними експертами в Європі

Розширена інтеграція для автопарків

- Підходить безпрецедентному ряду автомобілів
- Компактний дизайн, який підходить там, де іншим не під силу

Продуктивність нового покоління

- Яскравіше освітлення дороги
- Технології безпечного водіння
- Довговічність і гарантія

Надійна якість Philips

- Відповідність суворим автомобільним стандартам

Аксесуари Philips для вас

- Рішення для певних автомобілів

Основні особливості

Сертифікована світлодіодна лінійка

Лінійку Philips Ultinon Pro6000 Boost була схвалено для використання на дорогах у декількох країнах Європейського Союзу¹, що гарантує повну відповідність правилам дорожнього руху. Як результат, ці світлодіодні лампи можуть безпечно замінити традиційні лампи в широкому ряді транспортних засобів — від автомобілів і двоколісних транспортних засобів до автобудинків, фургонів і легких вантажівок. Їдьте впевнено з нашими новими світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro6000 Boost, які відповідають вимогам дорожнього руху й затверджені для використання на дорогах загального користування.

Покращена сумісність

Світлодіодна лампа Philips Ultinon Pro6000 Boost H1 нового покоління підходить для більшої кількості транспортних засобів, ніж будь-коли раніше, забезпечуючи преміум-освітлення для ширшого кола водіїв. Завдяки підтримці додаткових типів фар і понад 60 додаткових моделей транспортних засобів, ця світлодіодна лампа H1 забезпечує виняткове освітлення для безпрецедентного різноманіття автомобілів. Відчуйте різницю завдяки передовій технології LED з яскравішим і чіткішим світлом, яке покращує видимість і впевненість у керуванні автомобілем. Ознайомтеся з повним переліком сумісних моделей на сайті [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED), щоб знайти ідеальну заміну галогенним лампам!

Простіше встановлення

Лампа Philips Ultinon Pro6000 Boost H1 нового покоління має компактні розміри, що дозволяє встановлювати її навіть у найвузчі

корпуси фар. Її витончений мінімалістський корпус спрощує заміну ламп як для дальнього, так і для ближнього світла¹, забезпечуючи водіям більшу універсальність і функціональність. Забудьте про складні проблеми з модернізацією світлодіодів — інноваційна конструкція цієї лампи забезпечує безпроблемне оновлення без спеціальних інструментів або модифікацій.

Покращена яскравість

Насолоджуйтесь максимальною видимістю при меншому споживанні енергії. Нове покоління світлодіодних ламп Philips Ultinon Pro6000 Boost H1 забезпечує вражаючу ефективну світловіддачу 1550 люменів у компактному корпусі для виняткової продуктивності на дорозі. Оптимізована форма світлового пучка допомагає раніше помічати небезпеку й керувати автомобілем із винятковою видимістю та впевненістю навіть на найтемніших дорогах.

Технології безпечного водіння

Серія Philips Ultinon Pro6000 Boost забезпечує оптимальний спектр світла та колірну температуру 5800 K, покращуючи контрастність дорожніх знаків і безпеку навіть на високих швидкостях. Передова технологія Safebeam створює чітко визначену лінію розмежування та контрольований світловий пучок, що забезпечує максимальну видимість без засліплення зустрічного транспорту. Таке поєднання гарантує максимальне освітлення й безпечне, комфортне світло під час кожної поїздки.

Довговічність

Їдьте довше без турбот. Світлодіодна лампа Philips Ultinon Pro6000 Boost H1 2-го покоління, створена для роботи до

3000 годин, прослужить у шість разів довше, ніж стандартні галогенні лампи, представлені на ринку. Технологія активного охолодження забезпечує стабільну яскравість і запобігає перегріванню, гарантуючи довготривалу надійність. Для повного спокою кожна лампа має 5-річну гарантію (2 роки стандартної + 3 роки розширеної гарантії²).

Експертна розробка

Маючи великий досвід у створенні автомобільних освітлювальних пристроїв преміум-класу, які ставлять на перше місце безпеку й надійність, ми вирізняємося дотриманням високих стандартів якості. Наша лінійка світлодіодних ламп Philips відповідає суворим вимогам щодо електромагнітної сумісності (ЕМС) з автомобільними системами й забезпечує стабільне освітлення професійної якості. Покладіться на всесвітньо відомий досвід автомобільного фахівця.

Акcesуари Philips для вас

Кожна модель автомобіля є унікальною, і хоча більшість із них не потребують додаткових акcesуарів при переобладнанні на світлодіодні фари, деякі все ж їх потребують. Лінійка світлодіодних фар Philips Ultinon Pro6000 Boost нового покоління включає кільцеві адаптери для конкретних моделей автомобілів і наш ексклюзивний адаптер Philips CANbus 3-в-1 для найкращого освітлення. Перегляньте наш список сумісних моделей онлайн на сайті [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED)¹, щоб визначити, чи потрібні для вашого автомобіля акcesуари Philips.

Ultinon Pro6000 Boost

Автомобільна лампа для передніх фар

LUM11258U60B2X2/10

Специфікації

Маркетингові особливості

Особливість виробу: Ультракомпактність, система керування теплом AirBoost, технологія SafeBeam
Очікувані переваги: Дозволено використовувати на дорозі, чудова яскравість, легке встановлення

Опис виробу

Застосування: Дальнє світло, ближнє світло
Цоколь: P14.5s
Колірна температура: 5800 K
Позначення: LED H1 11258 U60B2 12 V 15 Вт X2
Позначення типу світлодіодів: H1-LED
Термін експлуатації: 3 000 годин
Робоча температура: Від -40 °C до +105 °C
Лінійка: Ultinon Pro6000 Boost
Технологія: LED, LED
Тип: H1
Клас захисту від пилу та вологи (IP): IP54
Сертифікація ECE R37: Ні
Сертифікація ECE R10
Без полюсів

Відповідність стандартам: Схвалення на державному рівні¹
Відповідність вимогам ROHS
Відповідність вимогам EU ELV
Стійкість до вібрацій та ударів (IEC 60810)
Ефективність освітлення: До +140%
Діаметр: 11,0
Довжина – мм: 75,0

Характеристики світла

Люмен: 1550 лм

Електричні характеристики

Потужність (Вт): 15 Вт
Напруга: 12 В

Інформація для замовлень

Код артикулу: 11258U60B2X2
Код замовлення: 3081894

Дані логістики

Кількість в упаковці: 2 шт.

Дані упаковки

Упаковка: Коробка з набором
EAN1: 8719018030818
EAN3: 8719018030825

Інформація про упаковку

Довжина: 11,1 см
Ширина: 5 см
Висота: 13,5 см
Вага нетто однієї одиниці [г]: 27 г
Вага нетто однієї упаковки: 34 г
Вага брутто: 92 г

Інформація про упаковку

Довжина: 23.6 см
Ширина: 11.6 см
Висота: 15.4 см
Упаковка: Картон
Кількість: 8 шт. (4 комплекти)
Вага брутто однієї упаковки: 0 425 кг



* ¹ Лінійка світлодіодних ламп Philips Ultinon Pro6000 Boost затверджена для використання на дорозі у певних країнах, де існує відповідне схвалення, і тільки для переліку моделей автомобілів і функцій освітлення, що зазначені в переліку. Для отримання додаткової інформації про законодавчі вимоги, що діють у вашій країні, та для ознайомлення з нашим останнім переліком сумісності, відвідайте вебсайт Philips.com/roadlegalLED. Ви несете відповідальність за дотримання законодавчих вимог, що діють у вашій країні.

* ² На лінійку світлодіодних ламп Philips Ultinon Pro6000 Boost надається 2-річна гарантія з моменту придбання + 3 роки безкоштовної розширеної гарантії після реєстрації. Гарантія Philips поширюється лише на виробничі дефекти й некомерційне використання.