

PHILIPS

Lâmpada para faróis
de automóveis

Ultinon Pro6000 Boost

Tipo de lâmpada: H7

Lâmpada LED homologada para
circulação rodoviária

Até mais de 450% de brilho²

Ampla compatibilidade com
frotas

11972U60B2X2



O melhor desempenho homologado

Ultracompacta e altamente eficaz

Descubra a série Philips Ultinon Pro6000 Boost, a referência em lâmpadas LED homologadas para circulação rodoviária. Explore a próxima geração de iluminação LED retrofit e leve a sua condução mais longe, com mais segurança e mais brilho!

Gama LED certificada

- Acreditadas por especialistas em automóveis

Adaptam-se a uma maior diversidade de veículos

- Compatível com uma vasta gama de veículos

Impressionantes mais de 450% de brilho

- Agora até 450% mais brilhante na estrada!²

Tecnologia exclusiva da Philips

- A luz de alta qualidade melhora a visão em estrada
- Durabilidade e garantia a longo prazo

Qualidade fiável da Philips

- Confie nos conhecimentos da Philips

Destaques

Lâmpada LED homologada para circulação rodoviária

A gama Philips Ultinon Pro6000 Boost foi aprovada para utilização rodoviária em vários países da União Europeia¹, tornando-a compatível com os regulamentos de trânsito rodoviário. Como resultado, as lâmpadas LED Philips Ultinon Pro6000 Boost podem substituir as lâmpadas tradicionais de forma segura numa vasta gama de veículos, desde automóveis a veículos de duas rodas, autocaravanas, carrinhas e camiões ligeiros. Conduza com confiança com as nossas novas lâmpadas LED Philips Ultinon Pro6000 Boost.

Ampla compatibilidade

A gama Philips Ultinon Pro6000 Boost é compatível com as funções de máximos e médios. Foi testada e aprovada para uma vasta gama de veículos, incluindo automóveis, motociclos, autocaravanas, carrinhas e camiões. Revemos e atualizamos regularmente a nossa lista de veículos compatíveis para garantir que satisfazemos as suas necessidades. Para descobrir se a Philips Ultinon Pro6000 Boost é compatível com o seu veículo, visite o nosso site dedicado: [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED)

Desempenho de luz único

Desfrute de brilho na estrada como nunca antes com a nova geração Philips Ultinon Pro6000 Boost. Equipadas com tecnologia LED avançada e um design ótico aperfeiçoado, estas lâmpadas proporcionam uma arquitetura ótica otimizada e

visibilidade na estrada. O resultado é um aumento impressionante de 450% no brilho², para que veja mais, mais cedo e com clareza total. Atualize para a mais recente tecnologia em iluminação LED com as lâmpadas Philips Ultinon Pro6000 Boost H7-LED de 2.ª geração.

Qualidade de luz exclusiva

A gama Philips Ultinon Pro6000 Boost dispõe de um feixe de luz branca brilhante conseguido através de uma temperatura de cor única de 5800 kelvins. O seu espectro ideal melhora a visibilidade dos sinais de trânsito, tornando-os mais facilmente perceptíveis para os condutores. As lâmpadas Philips Ultinon Pro6000 Boost também estão equipadas com a nossa tecnologia de ponta SafeBeam, produzindo um feixe de luz sem reflexos que não encandeia os condutores que circulam em sentido contrário.

Com as lâmpadas Philips Ultinon Pro6000 Boost, desfrute de uma visão mais nítida com uma iluminação excecional.

Durabilidade a longo prazo

Com tecnologia avançada de arrefecimento AirBoost, a Philips Ultinon Pro6000 Boost foi concebida para melhorar a dissipação de calor, proporcionando uma vida útil da lâmpada LED de até 3000 horas. A sua construção única oferece um desempenho consistente e fiável, com uma duração seis vezes superior à das lâmpadas de halogéneo comparáveis. Para maior tranquilidade, a gama Philips Ultinon Pro6000 Boost tem uma garantia total de 5 anos,

incluindo uma garantia padrão de 2 anos e 3 anos adicionais de proteção prolongada³. Beneficie agora de todas as vantagens de uma luz melhorada e da garantia de um desempenho duradouro.

Qualidade fiável da Philips

Com a nossa vasta experiência na construção de produtos de iluminação automóvel de alta qualidade que dão prioridade à segurança e à fiabilidade, destacamo-nos na manutenção de padrões de alta qualidade. A nossa gama de lâmpadas LED da Philips cumpre os rigorosos requisitos de compatibilidade eletromagnética (EMI) com sistemas de veículos e oferece uma iluminação estável e de qualidade profissional. Confie na experiência mundialmente reconhecida de um especialista em automóveis.

Acessórios Philips para si

Temos todos os acessórios de que necessita. A nossa vasta coleção inclui uma ampla gama de anéis adaptadores Philips aprovados para uma adaptação mecânica perfeita. Além disso, disponibilizamos adaptadores CANbus 3 em 1 da Philips que resolvem eficazmente problemas, como avisos no painel de instrumentos, regulação da intensidade da luz e intermitências na luz. Descubra se o seu modelo de veículo requer acessórios Philips adicionais em [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED)¹.

Ultinon Pro6000 Boost

Lâmpada para faróis de automóveis

LUM11972U60B2X2/10

Especificações

Especificações de marketing

Destaque do produto: Ultracompacta, Safebeam, Airboost

Vantagens esperadas: Homologada para circulação rodoviária, luminosidade melhorada, fácil de instalar

Descrição do produto

Aplicação: Máximos, Médios

Encaixe: PX26d

Designação: LED H7 11972 U60B2 12 V X2

Designação, Tipo de LED: H7-LED

Duração: 3000 horas

Temperatura de funcionamento: -40 a +105 °C

Alcance: Ultinon Pro6000 Boost

Tecnologia: LED, LED

Tipo: H7

Classificação do Índice de Proteção (IP): IP54

Homologação ECE R37: não

Homologação ECE R10

Sem polaridade

Homologação: Aprovação nacional

Diâmetro: 14 mm

Altura: 73 mm

Caraterísticas da luz

Lúmenes: 1550 lm

Temperatura da cor: 5800 K

Caraterísticas elétricas

Potência: 15 W

Voltagem: 12 V

Informações sobre encomendas

Apresentação de encomendas: 11972U60B2X2

Código de encomenda: 03518931

Dados da embalagem

Embalagem: Caixa

EAN1: 8719018035189

EAN3: 8719018035196

Tipo de embalagem: X2

Informação do produto embalado

Comprimento: 11.1 cm

Largura: 5 cm

Altura: 13.5 cm

Peso líquido por peça: 40 g

Quantidade na embalagem: 2pcs

Peso líquido por embalagem: 80 g

Peso bruto: 118 g

Informações da embalagem exterior

Comprimento: 16.7 cm

Largura: 15 cm

Altura: 23.6 cm

Embalagem: Caixa

Quantidade: 12pcs

Peso bruto por embalagem exterior: 1,10 Kg



* ¹ A gama Philips Ultinon Pro6000 LED Boost está aprovada para o tráfego rodoviário nos respetivos países onde existe aprovação e apenas para a gama de modelos de veículos e funções de iluminação indicadas. Para obter mais informações sobre os requisitos legais aplicáveis no seu país e consultar a nossa lista de compatibilidade mais recente, visite Philips.com/roadlegalLED. O utilizador é responsável pelo cumprimento dos requisitos legais aplicáveis no seu país.

* ² Em comparação com o requisito legal mínimo. Aplicável a H4, H7. Pode variar consoante o modelo do automóvel e o tipo de lâmpada.

* ³ A gama Philips Ultinon Pro6000 LED Boost está coberta por uma garantia de 2 anos no momento da compra e uma garantia alargada gratuita de 3 anos no momento do registo. Aceda a philips.com/auto-warranty para saber mais sobre a nossa política de garantia. A garantia da Philips abrange apenas defeitos de fabrico e utilização não comercial.