

PHILIPS

Lampadine per moto

Ultinon Pro6000 Boost

Tipo di lampadina: H7

Lampadina LED a norma stradale

Fino a 450% di luminosità in più²

Ampia compatibilità con le flotte

11972U60B2X1



Prestazioni a norma stradale

Ultra compatta ed estremamente efficiente

Scopri la serie Philips Ultinon Pro6000 Boost, il punto di riferimento per le lampadine LED a norma stradale. Scopri la nuova generazione di luci LED retrofit, per una maggiore visibilità e una guida più sicura.

Gamma LED certificata

- Accreditata da esperti del settore automobilistico

Adatto a una gamma più ampia di veicoli

- Compatibile con un'ampia gamma di veicoli

Eccezionale luminosità, fino al 450% in più

- Fino al 450% di luminosità in più su strada!²

Esclusiva tecnologia Philips

- La luce di alta qualità migliora la visibilità su strada
- Durata e garanzia a lungo termine

Qualità e affidabilità Philips

- Fidati del know-how Philips

In evidenza

Lampadina LED a norma stradale

La gamma Philips Ultinon Pro6000 Boost è stata approvata per l'uso su strada in diversi paesi dell'Unione europea¹, rendendola così conforme alle normative stradali. Di conseguenza, le lampade LED Philips Ultinon Pro6000 Boost possono sostituire in modo sicuro le lampade tradizionali. Guida in sicurezza con le nostre nuove lampade LED Philips Ultinon Pro6000 Boost.

Ampia compatibilità

La gamma Philips Ultinon Pro6000 Boost funziona sia con gli abbaglianti che con gli anabbaglianti. Rivediamo e aggiorniamo regolarmente il nostro elenco di compatibilità dei veicoli per soddisfare le tue esigenze. Per stabilire se Philips Ultinon Pro6000 Boost è adatta al tuo veicolo, visita il nostro sito dedicato all'indirizzo [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED).

Prestazioni di illuminazione uniche

Prova una luminosità su strada senza precedenti con la nuova generazione di Philips Ultinon Pro6000 Boost. Grazie alla tecnologia LED avanzata e al design ottico perfezionato, queste lampadine offrono un'architettura ottica ottimizzata e una visibilità stradale eccellente. Il risultato è un incredibile aumento della luminosità del 450%², che consente di vedere con chiarezza e di reagire con tempestività. Il

massimo dell'innovazione nell'illuminazione LED per auto con le lampadine Philips Ultinon Pro6000 Boost H7-LED gen2.

Qualità esclusiva della luce

Philips Ultinon Pro6000 Boost offre un fascio di luce bianca brillante grazie a un'esclusiva temperatura di colore di 5800 Kelvin. Il suo spettro luminoso ottimale migliora la visibilità della segnaletica stradale, rendendole più facilmente distinguibili per i conducenti. Le lampadine Philips Ultinon Pro6000 Boost sono inoltre dotate della nostra innovativa tecnologia SafeBeam, che produce un fascio di luce senza riflessi, garantito per non abbagliare i conducenti che sopraggiungono. Con le lampadine Philips Ultinon Pro6000 Boost, potrai godere di una visione più chiara grazie a un'illuminazione eccezionale.

Durata a lungo termine

Grazie all'avanzata tecnologia di raffreddamento AirBoost, la gamma Philips Ultinon Pro6000 Boost è progettata per migliorare la dissipazione del calore, offrendo una durata delle lampadine LED fino a 3.000 ore. La sua struttura esclusiva offre prestazioni costanti e affidabili, con una durata sei volte superiore rispetto alle lampadine alogene tradizionali. Per la massima tranquillità, la gamma Philips Ultinon Pro6000 Boost offre una garanzia completa di 5 anni, inclusa una garanzia standard di 2 anni, nonché 3 anni di

protezione aggiuntiva³ per il controllo avanzato. Sfrutta ora tutti i vantaggi della luce migliorata e prestazioni durature.

Qualità e affidabilità Philips

Grazie alla nostra vasta esperienza nella realizzazione di prodotti di illuminazione per auto di alta qualità che danno priorità alla sicurezza e all'affidabilità, siamo eccellenti nel mantenimento di standard di alta qualità. La nostra gamma di lampadine LED Philips soddisfa i rigidi requisiti di compatibilità elettromagnetica (EMI) con i sistemi dell'auto e assicura un'illuminazione stabile e di qualità professionale. Affidati alla rinomata esperienza di uno specialista del settore automobilistico.

Accessori Philips per te

Quando hai bisogno di qualche accessorio, abbiamo tutto quello che ti serve. La nostra ampia collezione include un'ampia gamma di anelli adattatori approvati da Philips per un perfetto montaggio meccanico. Inoltre, offriamo adattatori Philips CANbus 3 in 1 che risolvono efficacemente problemi quali avvisi sul cruscotto, attenuazione della luce e sfarfallio. Scopri se il tuo modello di veicolo richiede accessori Philips aggiuntivi sul sito Web [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED)¹.

Ultinon Pro6000 Boost

Lampadine per moto

LUM11972U60B2X1/10

Specifiche

Specifiche di marketing

Panoramica del prodotto: Ultra-compatto,

SafeBeam, AirBoost

Vantaggi previsti: A norma stradale, luminosità migliorata, facile da montare

Descrizione del prodotto

Applicazione: Abbaglianti, anabbaglianti

Base: PX26d

Nome: LED H7 11972 U60B2 12V X1

Denominazione tipo LED: H7-LED

Gamma: Ultinon Pro6000 Boost

Tecnologia: LED, LED

Tipo: H7

Senza polarità

Protezione ingresso (IP): IP54

Temperatura di funzionamento: Da -40 °C a +105 °C

Omologazione ECE R37: no

Omologazione ECE R10 (EMC)

Omologazione: Approvazione nazionale

Diametro: 14 mm

Altezza: 73 mm

Durata

Durata: 3000 ore

Caratteristiche luce

Lumen: 1550 lm

Temperatura di colore: 5800 K

Caratteristiche elettriche

Potenza effettiva (W): 15 W

Voltaggio: 12 V

Informazioni per effettuare un ordine

Codice: 11972U60B2X1

Codice per l'ordine: 03516594

Dati confezione

Imballo: Confezione

EAN1: 8719018035165

EAN3: 8719018035172

Tipo di confezione: x1

Quantità nella confezione: 1

Informazioni prodotto confezionato

Lunghezza: 9 cm

Larghezza: 5.6 cm

Altezza: 13 cm

Peso netto al pezzo: 40 g

Peso lordo della confezione singola [g]: 84,5 g

Informazioni sull'imballaggio esterno

Lunghezza: 11.8 cm

Larghezza: 15 cm

Altezza: 23.6 cm

Quantità nell'imballaggio esterno: 4pcs

Imballo: Cartone

Peso lordo per imballaggio esterno: 0,45 kg



* 1 La gamma Philips Ultinon Pro6000 LED Standard è omologata per il traffico stradale in quei Paesi in cui vige l'omologazione e solo per la gamma di modelli di veicoli e funzioni di illuminazione elencati. Per ulteriori informazioni sui requisiti legali applicabili nel proprio Paese e per consultare il nostro elenco di compatibilità più recente, visitare il sito Web Philips.com/roadlegalLED. L'utente è responsabile del rispetto dei requisiti di legge vigenti nel proprio Paese.

* 2 In base ai requisiti minimi di legge. Si applica a H4, H7. Può variare a seconda del modello dell'auto e del tipo di lampadina.

* 3 La gamma LED Philips Ultinon Pro6000 Boost è coperta da una garanzia di 2 anni sull'acquisto + 3 anni di garanzia estesa gratuita al momento della registrazione. Visita il sito Web philips.com/auto-warranty per ulteriori informazioni sulla politica di garanzia. La garanzia Philips copre solo i difetti di produzione e l'uso non commerciale.