

PHILIPS

Lampadine per fari
anteriori

Ultinon Pro6000 Boost

Tipo di lampadina: H4

Lampadina LED a norma stradale

Fino a 450% di luminosità in più²

Ampia compatibilità con le flotte

11342U60B3X2



Prestazioni a norma stradale

Ultra compatta ed estremamente efficiente

Scopri la serie Philips Ultinon Pro6000 Boost, il punto di riferimento per le lampadine LED a norma stradale. Scopri la nuova generazione di luci LED retrofit, per una maggiore visibilità e una guida più sicura.

Gamma LED certificata

- Accreditata da esperti del settore automobilistico

Adatto a una gamma più ampia di veicoli

- Compatibile con un'ampia gamma di veicoli

Eccezionale luminosità, fino al 450% in più

- Fino al 450% di luminosità in più su strada!²

Esclusiva tecnologia Philips

- La luce di alta qualità migliora la visibilità su strada
- Comfort unico alla guida, in qualsiasi stagione
- Durata e garanzia a lungo termine

Qualità e affidabilità Philips

- Fidati del know-how Philips

In evidenza

Lampadina LED a norma stradale

La gamma Philips Ultinon Pro6000 Boost è stata approvata per l'uso su strada in diversi paesi dell'Unione europea¹, rendendola così conforme alle normative stradali. Di conseguenza, le lampade LED Philips Ultinon Pro6000 Boost possono sostituire in modo sicuro le lampadine tradizionali in un'ampia gamma di veicoli, dalle auto alle due ruote, dai camper e dai furgoni ai camion. Guida in sicurezza con le nostre nuove lampadine LED Philips Ultinon Pro6000 Boost.

Ampia compatibilità

La gamma Philips Ultinon Pro6000 Boost funziona sia con gli abbaglianti che con gli anabbaglianti. È stata testata e approvata per un'ampia gamma di veicoli, tra cui automobili, motociclette, camper, furgoni e camion. Rivediamo e aggiorniamo regolarmente il nostro elenco di compatibilità dei veicoli per soddisfare le tue esigenze. Per stabilire se Philips Ultinon Pro6000 Boost è adatta al tuo veicolo, visita il nostro sito dedicato all'indirizzo [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED).

Prestazioni di illuminazione uniche

Prova una luminosità su strada senza precedenti con la nuova generazione di Philips Ultinon Pro6000 Boost. Grazie alla tecnologia LED avanzata e al design ottico perfezionato, queste lampadine offrono un'architettura ottica ottimizzata e una visibilità stradale eccellente. Il risultato è un incredibile aumento della luminosità del 450%², che consente di vedere con chiarezza e di reagire con tempestività. Il

massimo dell'innovazione nell'illuminazione LED per auto con le lampadine Philips Ultinon Pro6000 Boost H4-LED gen3.

Qualità esclusiva della luce

Philips Ultinon Pro6000 Boost offre un fascio di luce bianca brillante grazie a un'esclusiva temperatura di colore di 5800 Kelvin. Il suo spettro luminoso ottimale migliora la visibilità della segnaletica stradale, rendendole più facilmente distinguibili per i conducenti. Le lampadine Philips Ultinon Pro6000 Boost sono inoltre dotate della nostra innovativa tecnologia SafeBeam, che produce un fascio di luce senza riflessi, garantito per non abbagliare i conducenti che sorraggiungono. Con le nostre lampadine Philips Ultinon Pro6000 Boost, potrai godere di una visione più chiara grazie a un'illuminazione eccezionale.

Comfort eccezionale tutto l'anno

La nuova generazione di lampadine Ultinon Pro6000 Boost H4-LED è dotata di un nuovo sistema di dispersione del calore, in grado di convogliare l'aria dalla base alla parte anteriore del dispositivo. Poiché il flusso d'aria riscalda il diffusore del faro, questo può essere sbrinato durante gli inverni più rigidi senza ulteriori interventi. Ciò garantisce il massimo comfort alla guida, in qualsiasi stagione.

Durata a lungo termine

Grazie all'avanzata tecnologia di raffreddamento AirBoost, la gamma Philips Ultinon Pro6000 Boost è progettata per migliorare la dissipazione del calore, offrendo una durata delle lampadine LED fino a 3.000 ore. La sua struttura esclusiva

offre prestazioni costanti e affidabili, con una durata sei volte superiore rispetto alle lampadine alogene tradizionali. Per la massima tranquillità, la gamma Philips Ultinon Pro6000 Boost offre una garanzia completa di 5 anni, inclusa una garanzia standard di 2 anni, nonché 3 anni di protezione aggiuntiva³ per il controllo avanzato. Sfrutta ora tutti i vantaggi della luce migliorata e prestazioni durature.

Qualità e affidabilità Philips

Grazie alla nostra vasta esperienza nella realizzazione di prodotti di illuminazione per auto di alta qualità che danno priorità alla sicurezza e all'affidabilità, siamo eccellenti nel mantenimento di standard di alta qualità. La nostra gamma di lampadine LED Philips soddisfa i rigidi requisiti di compatibilità elettromagnetica (EMI) con i sistemi dell'auto e assicura un'illuminazione stabile e di qualità professionale. Affidati alla rinomata esperienza di uno specialista del settore automobilistico.

Accessori Philips per te

Con il montaggio retrofit dell'illuminazione LED, l'impianto elettrico del veicolo rischia di essere interrotto dall'integrazione di una fonte luminosa a bassa potenza, con conseguente accensione di varie spie. Gli adattatori CANbus 3 in 1 Philips sono stati sviluppati per risolvere problemi elettrici quali avvisi sul cruscotto, attenuazione luminosa e sfarfallio. Per scoprire se il modello di veicolo richiede adattatori Philips CANbus aggiuntivi, visita il sito Web [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED)¹.

Ultinon Pro6000 Boost

Lampadine per fari anteriori

LUM11342U60B3X2/10

Specifiche

Specifiche di marketing

Panoramica del prodotto: Montaggio diretto, SafeBeam, AirBoost
Benefici attesi: A norma stradale, luminosità migliorata, facile da montare

Descrizione del prodotto

Applicazione: Abbaglianti, anabbaglianti
Base: P43t-38
Nome: LED H4 11342 U60B3 12V X2
Denominazione tipo LED: H4-LED
Durata: 3000 ore
Temperatura di funzionamento: Da -40 °C a +105 °C
Gamma: Ultinon Pro6000 Boost
Tecnologia: LED, LED
Tipo: H4
Protezione ingresso (IP): IP55
Omologazione ECE R37: no
Omologazione ECE R10
Senza polarità

Omologazione: Approvazione nazionale

Diametro: 27,3 mm

Altezza: 83,6 mm

Caratteristiche luce

Emissione luminosa: 1650/1000 lm

Temperatura di colore: 5800 K

Caratteristiche elettriche

Potenza effettiva (W): 18 W

Voltaggio: 12 V

Informazioni per effettuare un ordine

Codice: 11342U60B3X2

Codice per l'ordine: 03514131

Dati confezione

Imballo: Confezione

EAN1: 8719018035141

EAN3: 8719018035158

Tipo di confezione: x2

Informazioni prodotto confezionato

Lunghezza: 11.1 cm

Larghezza: 5 cm

Altezza: 13.5 cm

Peso netto al pezzo: 91 g

Quantità confezione: 2 pz

Peso netto per confezione: 182 g

Peso lordo: 241 g

Informazioni sull'imballaggio esterno

Lunghezza: 16.7 cm

Larghezza: 15 cm

Altezza: 23.6 cm

Imballo: Cartone

Quantità: 12pcs

Peso lordo per imballaggio esterno: 1,56 kg



* ¹ La gamma Philips Ultinon Pro6000 LED Standard è omologata per il traffico stradale in quei Paesi in cui vige l'omologazione e solo per la gamma di modelli di veicoli e funzioni di illuminazione elencati. Per ulteriori informazioni sui requisiti legali applicabili nel proprio Paese e per consultare il nostro elenco di compatibilità più recente, visitare il sito Web.Philips.com/roadlegalLED. L'utente è responsabile del rispetto dei requisiti di legge vigenti nel proprio Paese.

* ² In base ai requisiti minimi di legge. Si applica a H4, H7. Può variare a seconda del modello dell'auto e del tipo di lampadina.

* ³ La gamma LED Philips Ultinon Pro6000 Boost è coperta da una garanzia di 2 anni sull'acquisto + 3 anni di garanzia estesa gratuita al momento della registrazione. Visita il sito Web.philips.com/auto-warranty per ulteriori informazioni sulla politica di garanzia. La garanzia Philips copre solo i difetti di produzione e l'uso non commerciale.