

PHILIPS

Autokoplamp

Ultinon Pro6000 Boost

Type lamp: H7

Wettelijk goedgekeurde LED-lamp voor op de weg

Tot +450% helderheid²

Compatibel met breed machinepark

11972U60B2X2



Ultieme, wettelijk goedgekeurde prestaties voor op de weg

Ultracompact en hoogwaardig

Ontdek de Philips Ultinon Pro6000 Boost-serie, de maatstaf voor wettelijk goedgekeurde LED-lamp voor op de weg. Ontdek de nieuwe generatie LED-retrofitverlichting en rijd verder, veiliger en met meer licht!

Gecertificeerde LED-serie

- Geaccrediteerd door experts uit de automobiellindustrie

Geschikt voor een breder scala aan voertuigen

- Compatibel met een breed scala voertuigen

Verbluffende helderheid van +450%

- Nu tot 450% helderder op de weg!²

Exclusieve Philips-technologie

- Hoogwaardig licht verbetert het zicht op de weg
- Lange levensduur en garantie

Betrouwbare kwaliteit van Philips

- Vertrouw op de kennis van Philips

Kenmerken

Wettelijk goedgekeurde LED-lamp voor op de weg

De Philips Ultinon Pro6000 Boost-serie is goedgekeurd voor gebruik op de weg in verschillende landen van de Europese Unie¹, waardoor deze serie voldoet aan de verkeersregels. Hierdoor kunnen Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-lampen traditionele lampen veilig vervangen in een breed scala aan voertuigen, van auto's tot tweewielers, campers, bestelwagens en lichte vrachtwagens. Rij vol vertrouwen met onze nieuwe Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-lampen.

Brede compatibiliteit

De Philips Ultinon Pro6000-serie is geschikt voor zowel grootlicht als dimlicht. De lamp is getest en goedgekeurd voor een breed scala aan voertuigen, waaronder auto's, motorfietsen, campers, bestelwagens en vrachtwagens. We controleren en updaten onze lijst met compatibele voertuigen regelmatig om aan uw behoeften te voldoen. Ga naar onze speciale website op [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED) om te kijken of de Philips Ultinon Pro6000 geschikt is voor uw voertuig.

Unieke lichtprestatie

Ervaar een ongekennde helderheid op de weg met de nieuwe Philips Ultinon Pro6000 Boost-generatie. Deze lampen zijn voorzien van geavanceerde LED-technologie en een verfijnd optisch ontwerp en bieden een geoptimaliseerde

optische architectuur en zicht op de weg. Het resultaat is een verbluffende toename van 450% in helderheid², zodat u meer, sneller en met absolute helderheid ziet. Upgrade naar de ultieme LED-autoverlichting met de Philips Ultinon Pro6000 Boost H7-LED gen2-lampen.

Exclusieve lichtkwaliteit

De Philips Ultinon Pro6000 Boost biedt een schitterende, witte lichtstraal dankzij een unieke kleurtemperatuur van 5800 Kelvin. Het optimale spectrum verbetert de zichtbaarheid van verkeersborden, waardoor ze gemakkelijker te onderscheiden zijn voor bestuurders. Philips Ultinon Pro6000 Boost-lampen zijn ook uitgerust met onze geavanceerde Safebeam-technologie, die een lichtbundel zonder schittering produceert die tegemoetkomend verkeer gegarandeerd niet verblindt. Met de Philips Ultinon Pro6000 Boost-lampen geniet u van helderder zicht van uitzonderlijke verlichting.

Lange levensduur

De Philips Ultinon Pro6000 Boost-serie is uitgerust met geavanceerde AirBoost-koeltechnologie en is ontworpen om de warmteafvoer te verbeteren, met een levensduur van de LED-lamp van maximaal 3.000 uur. De unieke constructie zorgt voor consistente, betrouwbare prestaties en gaat zes keer langer mee dan vergelijkbare halogeenlampen. Voor uw gemoedsrust heeft de Philips Ultinon Pro6000

Boost-serie een volledige garantie van 5 jaar, inclusief 2 jaar standaardgarantie en 3 jaar extra bescherming³. Profiteer nu van alle voordelen van verbeterd licht en de zekerheid van langdurige prestaties.

Betrouwbare kwaliteit van Philips

Met onze uitgebreide expertise in het bouwen van hoogwaardige autoverlichtingsproducten die prioriteit geven aan veiligheid en betrouwbaarheid, blinken we uit in het handhaven van hoge kwaliteitsnormen. Ons assortiment LED-lampen van Philips voldoet aan de strenge eisen voor elektromagnetische compatibiliteit (EMI) bij voertuigsystemen en biedt stabiele verlichting van professionele kwaliteit. Vertrouw op de wereldberoemde expertise van een autospecialist.

Philips-accessoires voor u

Als u accessoires nodig hebt, hebben wij de oplossing voor u. Onze uitgebreide collectie omvat een ruim assortiment goedgekeurde Philips-adapterringen voor een perfecte mechanische pasvorm. Daarnaast bieden we 3-in-1 Philips CANbus-adapters aan waarmee u problemen zoals waarschuwingen op het dashboard, dimmen van de verlichting en flikkeren effectief kunt oplossen. Ga naar [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED)¹ om te kijken of uw voertuigmodel extra Philips-accessoires nodig heeft.

Specificaties

Marketingspecificaties

Productkenmerk: Ultracompact, SafeBeam, Airboost

Verwachte voordelen: Goedgekeurd voor op de weg, verbeterde helderheid, eenvoudig aan te brengen

Productbeschrijving

Toepassing: Grootlicht, dimlicht

Voet: PX26d

Aanduiding: LED H7 11972 U60B2 12 V 2W X2

Type LED-aanduiding: H7-LED

Levensduur: 3000 uur

Gebruikstemperatuur: -40 tot +105 °C

Collectie: Ultinon Pro6000 Boost

Technologie: LED, LED

Type: H7

Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP54

Homologatie ECE R37: nee

Homologatie ECE R10

Zonder polariteit

Bekrachtiging: Nationale goedkeuring

Diameter: 14 mm

Hoogte: 73 mm

Lichtkenmerken

Lumen: 1550 lm

Kleurtemperatuur: 5800 K

Elektrische kenmerken

Wattage: 15 W

Voltage: 12 volt

Bestelinformatie

Bestelnummer: 11972U60B2X2

Bestelcode: 03518931

Gegevens van de verpakking

Verpakking: Doos

EAN1: 8719018035189

EAN3: 8719018035196

Verpakkingstype: x2

Verpakkingsinformatie

Lengte: 11.1 cm

Breedte: 5 cm

Hoogte: 13.5 cm

Nettogewicht per stuk: 40 g

Verpakkingshoeveelheid: 2 stuks

Nettogewicht per verpakking: 80 g

Brutogewicht: 118 g

Verpakkingsinformatie

Lengte: 16.7 cm

Breedte: 15 cm

Hoogte: 23.6 cm

Verpakking: Karton

Hoeveelheid: 12 stuks

Brutogewicht per verpakking: 1,10 kg



* De Philips Ultinon Pro6000 LED Boost-serie is goedgekeurd voor wegverkeer in de respectieve landen waar goedkeuring bestaat en alleen voor de vermelde voertuigmodellen en verlichtingsfuncties. Ga naar Philips.com/roadlegalLED voor meer informatie over de wettelijke vereisten die in uw land van toepassing zijn en voor onze meest recente compatibiliteitslijst. U bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke vereisten die in uw land van toepassing zijn.

* ² Vergeleken met minimale wettelijke vereisten. Van toepassing op H4, H7. Kan variëren afhankelijk van het automodel en het type lamp.

* ³ Voor de Philips Ultinon Pro6000 LED-serie geldt een garantie van 2 jaar bij aankoop + 3 jaar gratis verlengde garantie na registratie. Ga naar philips.com/auto-warranty voor meer informatie over ons garantiebeleid. De Philips-garantie dekt alleen fabricagefouten en niet-commercieel gebruik.