

# PHILIPS

## Motorverlichting

### Ultinon Pro6000 Boost

Type lamp: H4

Wettelijk goedgekeurde LED-lamp voor op de weg

Tot +450% helderheid<sup>2</sup>

Compatibel met breed machinepark

11342U60B3X1



## Ultieme, wettelijk goedgekeurde prestaties voor op de weg

### Ultracompact en hoogwaardig

Ontdek de Philips Ultinon Pro6000 Boost-serie, de maatstaf voor wettelijk goedgekeurde LED-lamp voor op de weg. Ontdek de nieuwe generatie LED-retrofitverlichting en rijd verder, veiliger en met meer licht!

#### Gecertificeerde LED-serie

- Geaccrediteerd door experts uit de automobiellindustrie

#### Geschikt voor een breder scala aan voertuigen

- Compatibel met een breed scala voertuigen

#### Verbluffende helderheid van +450%<sup>2</sup>

- Nu tot 450% helderder op de weg!<sup>2</sup>

#### Exclusieve Philips-technologie

- Hoogwaardig licht verbetert het zicht op de weg
- Ongeëvenaard rijcomfort, ongeacht het seizoen
- Lange levensduur en garantie

#### Betrouwbare kwaliteit van Philips

- Vertrouw op de kennis van Philips

## Kenmerken

### Wettelijk goedgekeurde LED-lamp voor op de weg

De Philips Ultinon Pro6000 Boost-serie is goedgekeurd voor gebruik op de weg in verschillende landen van de Europese Unie<sup>1</sup>, waardoor deze serie voldoet aan de verkeersregels. Hierdoor kunnen Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-lampen traditionele lampen veilig vervangen. Rij vol vertrouwen met onze nieuwe Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-lampen.

### Brede compatibiliteit

De Philips Ultinon Pro6000 Boost-serie is geschikt voor zowel grootlicht als dimlicht. We controleren en updaten regelmatig onze lijst met compatibele voertuigen om aan uw behoeften te voldoen. Ga naar onze speciale website op [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED) om te bepalen of de Philips Ultinon Pro6000 Boost geschikt is voor uw voertuig.

### Unieke lichtprestatie

Ervaar een ongekennde helderheid op de weg met de nieuwe Philips Ultinon Pro6000 Boost-generatie. Deze lampen zijn voorzien van geavanceerde LED-technologie en een verfijnd optisch ontwerp en bieden een geoptimaliseerde optische architectuur en zicht op de weg. Het resultaat is een verbluffende toename van 450% in helderheid<sup>2</sup>, zodat u meer, sneller en met absolute helderheid ziet. Upgrade naar de ultieme LED-autoverlichting met de Philips Ultinon Pro6000 Boost H4-LED gen3-lampen.

### Exclusieve lichtkwaliteit

De Philips Ultinon Pro6000 Boost biedt een schitterende, witte lichtstraal dankzij een unieke kleurtemperatuur van 5800 Kelvin. Het optimale spectrum verbetert de zichtbaarheid van verkeersborden, waardoor ze gemakkelijker te onderscheiden zijn voor bestuurders. Philips Ultinon Pro6000 Boost-lampen zijn ook uitgerust met onze geavanceerde SafeBeam-technologie, die een lichtbundel zonder schittering produceert die tegemoetkomend verkeer gegarandeerd niet verblindt. Met de Philips Ultinon Pro6000 Boost-lampen geniet u van helderder zicht van uitzonderlijke verlichting.

### Het hele jaar door beter comfort

De nieuwe generatie Ultinon Pro6000 Boost H4-LED-lampen is voorzien van een nieuw warmteverspreidingssysteem dat lucht van de basis naar de voorkant van de lamp zuigt. Omdat deze luchtstroom de koplampdiffuser verwarmt, kan de koplamp bij zware winters worden ontdooid zonder verdere tussenkomst. Het resultaat is ongeëvenaard rijcomfort, ongeacht het seizoen.

### Lange levensduur

De Philips Ultinon Pro6000 Boost-serie is uitgerust met geavanceerde AirBoost-koeltechnologie en is ontworpen om de warmteafvoer te verbeteren, met een levensduur van de LED-lamp van maximaal 3.000 uur. De unieke constructie zorgt voor consistente, betrouwbare prestaties en gaat zes keer langer mee dan vergelijkbare halogeenlampen. Voor uw gemoedsrust heeft de Philips Ultinon Pro6000

Boost-serie een volledige garantie van 5 jaar, inclusief 2 jaar standaardgarantie en 3 jaar extra bescherming<sup>3</sup>. Profiteer nu van alle voordelen van verbeterd licht en de zekerheid van langdurige prestaties.

### Betrouwbare kwaliteit van Philips

Met onze uitgebreide expertise in het bouwen van hoogwaardige autoverlichtingsproducten die prioriteit geven aan veiligheid en betrouwbaarheid, blinken we uit in het handhaven van hoge kwaliteitsnormen. Ons assortiment LED-lampen van Philips voldoet aan de strenge eisen voor elektromagnetische compatibiliteit (EMI) bij voertuigsystemen en biedt stabiele verlichting van professionele kwaliteit. Vertrouw op de wereldberoemde expertise van een autospecialist.

### Philips-accessoires voor u

Bij het achteraf aanbrengen van LED-verlichting kan de elektrische installatie van uw voertuig worden verstoord door de integratie van een lichtbron met een laag vermogen, waardoor verschillende waarschuwinglampjes gaan branden. Philips 3-in-1 CANbus-adapters zijn ontwikkeld om elektrische problemen zoals dashboardwaarschuwingen, dimmen van de verlichting en flikkeren op te lossen. Ga naar [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED)<sup>1</sup> als u wilt weten of uw voertuigmodel extra Philips CANbus-adapters nodig heeft.

## Specificaties

### Marketingspecificaties

**Productkenmerk:** Directe montage, Safebeam, Airboost

**Verwachte voordelen:** Goedgekeurd voor op de weg, verbeterde helderheid, eenvoudig aan te brengen

### Productbeschrijving

**Toepassing:** Grootlicht, dimlicht

**Voet:** P43t-38

**Aanduiding:** LED H4 11342 U60B3 12 V X1

**Type LED-aanduiding:** H4-LED

**Collectie:** Ultinon Pro6000 Boost

**Technologie:** LED, LED

**Type:** H4

**Zonder polariteit**

**Waarde bescherming tegen binnendringing (IP):**

IP55

**Gebruikstemperatuur:** -40 tot +105 °C

**Homologatie ECE R37:** nee

**Homologatie ECE R10 (EMC)**

**Bekrachtiging:** Nationale goedkeuring

**Diameter:** 27,3 mm

**Hoogte:** 83,6 mm

### Levensduur

**Levensduur:** 3000 uur

### Lichtkenmerken

**Lumen:** 1650/1000 lm

**Kleurtemperatuur:** 5800 K

### Elektrische kenmerken

**Wattage:** 18 W

**Voltage:** 12 volt

### Bestelinformatie

**Bestelnummer:** 11342U60B3X1

**Bestelcode:** 03512794

### Gegevens van de verpakking

**Verpakking:** Doos

**EAN1:** 8719018035127

**EAN3:** 8719018035134

**Verpakkingstype:** X1

**Aantal in doos:** 1

### Verpakkingsinformatie

**Lengte:** 9 cm

**Breedte:** 5.6 cm

**Hoogte:** 13 cm

**Nettogewicht per stuk [g]:** 91 g

**Brutogewicht per stuk [g]:** 135,5 g

### Verpakkingsinformatie

**Lengte:** 11.8 cm

**Breedte:** 15 cm

**Hoogte:** 23.6 cm

**Hoeveelheid in verpakking:** 4 stuks

**Verpakking:** Karton

**Brutogewicht per verpakking:** 0,62 kg



\* De Philips Ultinon Pro6000 LED Boost-serie is goedgekeurd voor wegverkeer in de respectieve landen waar goedkeuring bestaat en alleen voor de vermelde voertuigmodellen en verlichtingsfuncties. Ga naar [Philips.com/roadlegalLED](http://Philips.com/roadlegalLED) voor meer informatie over de wettelijke vereisten die in uw land van toepassing zijn en voor onze meest recente compatibiliteitslijst. U bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke vereisten die in uw land van toepassing zijn.

\* <sup>2</sup> Vergeleken met minimale wettelijke vereisten. Van toepassing op H4, H7. Kan variëren afhankelijk van het automodel en het type lamp.

\* <sup>3</sup> Voor de Philips Ultinon Pro6000 LED-serie geldt een garantie van 2 jaar bij aankoop + 3 jaar gratis verlengde garantie na registratie. Ga naar [philips.com/auto-warranty](http://philips.com/auto-warranty) voor meer informatie over ons garantiebeleid. De Philips-garantie dekt alleen fabricagefouten en niet-commercieel gebruik.