

PHILIPS

Крушка за предни
фарове на автомобил

Ultinon Pro6000 Boost

Тип крушка: H4

LED лампа, одобрена за пътната
мрежа

До +450% яркост²

Широка съвместимост с
автопарка

11342U60B3X2



Производителност от Ultimate, одобрена за пътната мрежа

Висока компактност и висока производителност

Открийте серията Philips Ultinon Pro6000 Boost – еталонът в областта на автомобилните LED крушки, одобрени за пътната мрежа. Разгледайте следващото поколение LED осветление за модернизация и си осигурете по-безопасно и по-ярко шофиране!

Сертифицирана LED гама

- Акредитирани от автомобилни експерти

Подходящи за по-широка гама от превозни средства

- Съвместими с широка гама превозни средства

Зашеметяваща +450% яркост

- Сега до 450% повече яркост на пътя!²

Ексклузивна технология на Philips

- Висококачествената светлина подобрява видимостта на пътя
- Ненадминат комфорт при шофиране, независимо от сезона
- Дългосрочна издръжливост и гаранция

Надеждно качество от Philips

- Доверете се на познанията на Philips

Акценти

LED лампа, одобрена за пътната мрежа

Гамата Philips Ultinon Pro6000 Boost е одобрена за използване по пътищата в няколко държави от Европейския съюз¹, което я прави съвместима с правилата за движение по пътищата. В резултат на това LED крушките Philips Ultinon Pro6000 Boost могат безопасно да заменят традиционните крушки за широка гама от превозни средства – от автомобили до двуколесни превозни средства, кемпери, микробуси и камиони. Шофирайте уверено с нашите нови LED крушки Philips Ultinon Pro6000 Boost.

Широка съвместимост

Гамата Philips Ultinon Pro6000 Boost работи както за дълги, така и за къси светлини. Тя е тествана и одобрена за широка гама превозни средства, включително автомобили, мотоциклети, кемпери, микробуси и камиони. Редовно преглеждаме и актуализираме нашия списък на съвместимост с превозни средства, за да отговорим на вашите нужди. За да разберете дали Philips Ultinon Pro6000 Boost е подходяща за вашето превозно средство, посетете специалния ни сайт на адрес [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED).

Уникална ефективност на светлината

Насладете се на яркостта по време на път както никога досега с новото поколение Philips Ultinon Pro6000 Boost. Задвижвани от усъвършенствана LED технология и подобрен оптичен дизайн, тези крушки осигуряват оптимизирана оптична архитектура и видимост на пътя. Резултатът е зашеметяващото 450% увеличение на яркостта² – така че да виждате повече, по-рано и с абсолютна яснота. Надградете до

най-доброто LED автомобилно осветление с крушките Philips Ultinon Pro6000 Boost H4-LED gen3.

Изключително качество на светлината

Philips Ultinon Pro6000 Boost разполага с брилянтен бял светлинен лъч, постигнат чрез уникална цветна температура от 5800 Келвина. Оптималният му спектър подобрява видимостта на пътните знаци, което ги прави по-лесно различими за водачите. Крушките Philips Ultinon Pro6000 Boost също са оборудвани с нашата най-съвременна технология SafeBeam, произвеждаща лъч светлина без отблясъци, и гарантирано не заслепява на срещните водачи. С нашите крушки Philips Ultinon Pro6000 Boost се наслаждавайте на по-ясна видимост благодарение на изключително осветление.

По-добър комфорт през цялата година

Новото поколение крушки Ultinon Pro6000 Boost H4-LED разполага с нова система за разсейване на топлината, която изтегля въздух от основата до предната част на крушката. Тъй като този въздушен поток затопля дифузера на фара, фарът може да бъде размразен през суровите зими без допълнителна намеса. Резултатът е ненадминат комфорт при шофиране, независимо от сезона.

Дългосрочна издръжливост

Благодарение на усъвършенстваната технология за охлаждане AirBoost, гамата Philips Ultinon Pro6000 Boost е проектирана да подобри разсейването на топлината, осигурявайки живот на LED крушката до 3000 часа. Уникалната ѝ конструкция предлага постоянна, надеждна производителност, продължаваща шест пъти по-дълго от

халогенни крушки от същия клас. За да ви осигури спокойствие, гамата Philips Ultinon Pro6000 Boost има пълна 5-годишна гаранция, включително 2-годишна стандартна гаранция и допълнителни 3 години удължена защита³. Възползвайте се сега от всички предимства на подобрената светлина и осигуряването на дълготрайна производителност.

Надеждно качество от Philips

С нашия богат опит в изграждането на първокласни продукти за автомобилно осветление, при които безопасността и надеждността са приоритет, ние се отличаваме в поддържането на висококачествени стандарти. Нашата гама Philips LED крушки отговаря на строгите изисквания за електромагнитна съвместимост (EMI) със системите на автомобила и предлага стабилно, професионално качество на осветлението. Доверете се на световноизвестния експертен опит в областта на автомобилната индустрия.

Акcesoари на Philips за вас

При преоборудването на LED осветлението електрическата система на вашето превозно средство може да бъде прекъсната от включването на източник на светлина с ниска мощност, което води до задействането на различни предупредителни светлини. Philips CANbus адаптерите 3 в 1 са разработени за решаване на електрически проблеми, като например предупреждения на таблото, затъмняване на светлините и трептене. За да разберете дали вашият модел превозно средство се нуждае от допълнителни Philips CANbus адаптери, посетете [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED)¹.

Ultinon Pro6000 Boost

Крушка за предни фарове на автомобил

LUM11342U60B3X2/10

Спецификации

Маркетингови характеристики

Акцент за продукта: Директно прилягане, SafeBeam, AirBoost

Очаквани ползи: Одобрени за пътната мрежа, подобрена яркост, лесно монтиране

Описание на продукта

Приложение: Дълги светлини, къси светлини

Цокъл: P43t-38

Обозначение: LED H4 11342 U60B3 12V X2

Обозначение на тип светодиод: H4-LED

Живот: 3000 часа

Работна температура: -40 до +105°C

Серия: Ultinon Pro6000 Boost

Технология: LED, LED

Тип: H4

Клас защита от проникване (IP): IP55

Хомологация ECE R37: не

Хомологация ECE R10

Без полярност

Хомологация: Национално одобрение

Диаметър: 27,3 мм

Височина: 83,6 мм

Характеристики на светлината

Светлоотдаване: 1650/1000 lm

Цветна температура: 5800 K

Електрически характеристики

Мощност: 18 W

Напрежение: 12 V

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 11342U60B3X2

Код за поръчка: 03514131

Данни за опаковката

Опаковка: Кутия

EAN1: 8719018035141

EAN3: 8719018035158

Тип опаковка: X2

Информация за опакован продукт

Дължина: 11.1 см

Ширина: 5 см

Височина: 13.5 см

Нето тегло на бройка: 91 гр

Количество артикули в опаковка: 2 бр.

Нетно тегло на опаковка: 182 г

Бруто тегло: 241 г

Информация за външната опаковка

Дължина: 16.7 см

Ширина: 15 см

Височина: 23.6 см

Опаковка: Картон

Количество: 12 бр.

Брутно тегло на външната опаковка: 1,56 кг



* ¹ Гамата Philips Ultinon Pro6000 LED Boost е одобрена за движение по пътищата в съответните държави, в които има одобрение, и само за изброените модели превозни средства и функции на осветлението. За повече информация относно законовите изисквания, които се прилагат във вашата държава, и за да се запознаете с последния ни списък за съвместимост, посетете Philips.com/roadlegalLED. Вие носите отговорност за спазването на законовите изисквания, приложими във вашата държава.

* ² В сравнение с минималното правно изискване. Отнася се за H4, H7. Може да варира в зависимост от модела на автомобила и типа на крушката.

* ³ Гамата Philips Ultinon Pro6000 LED Boost е с 2-годишна гаранция при покупка + 3 години безплатна удължена гаранция при регистрация. Посетете philips.com/auto-warranty, за да научите повече за нашата гаранционна политика. Гаранцията на Philips покрива само производствени дефекти и употреба с нетърговска цел.