

PHILIPS

Żarówka
samochodowa

Ultinon Pro6000 Boost

Rodzaj źródła światła: H4

Żarówka LED z homologacją
drogową

Nawet o 450% większa jasność²

Duża kompatybilność z flotą

11342U60B3X2



Najlepsze żarówki z homologacją drogową

Bardzo małe wymiary i wysoka wydajność

Odkryj serię Philips Ultinon Pro6000 Boost, lidera wśród samochodowych żarówek LED dopuszczonych do ruchu drogowego. Poznaj nową generację modernizacyjnego oświetlenia LED i spraw, aby Twoja jazda była jeszcze przyjemniejsza, bezpieczniejsza i jaśniejsza!

Certyfikowana seria produktów LED

- Akredytowana przez ekspertów motoryzacyjnych

Pasują do szerszej gamy pojazdów

- Kompatybilna z szeroką gamą pojazdów

Oszalamiająca jasność +450%

- Teraz nawet o 450% jaśniejsze oświetlenie drogi!²

Wyjątkowa technologia Philips

- Wysoka jakość oświetlenia poprawia widoczność na drodze
- Niezrównany komfort jazdy niezależnie od pory roku
- Trwałość i gwarancja

Niezawodna jakość Philips

- Zaufaj wiedzy Philips

Zalety

Żarówka LED z homologacją drogową

Seria Philips Ultinon Pro6000 Boost została zatwierdzona do użytku drogowego w kilku krajach Unii Europejskiej¹, dzięki czemu jest zgodna z przepisami ruchu drogowego. W rezultacie żarówki LED Philips Ultinon Pro6000 Boost mogą bezpiecznie zastąpić tradycyjne żarówki w szerokiej gamie pojazdów, od samochodów osobowych po pojazdy dwukołowe, kampery, furgonetki i ciężarówki. Jedź bezpiecznie dzięki naszym nowym żarówkom LED Philips Ultinon Pro6000 Boost.

Szeroka zgodność

Seria Philips Ultinon Pro6000 Boost działa zarówno w trybie światła drogowych, jak i mijania. Została przetestowana i zatwierdzona do stosowania w szerokiej gamie pojazdów, w tym samochodach osobowych, motocyklach, kamperach, furgonetkach i ciężarówkach. Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy listę zgodności z pojazdami, aby spełnić potrzeby naszych klientów. Aby sprawdzić, czy seria Philips Ultinon Pro6000 Boost będzie pasować do posiadanego pojazdu, odwiedź naszą specjalną stronę internetową [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED).

Wyjątkowe parametry świetlne

Ciesz się niespotykaną dotąd jasnością na drodze dzięki nowej generacji żarówek Philips Ultinon Pro6000 Boost. Dzięki zaawansowanej technologii LED i udoskonalonej konstrukcji optycznej żarówki te zapewniają zoptymalizowaną architekturę optyczną i widoczność na drodze. Efektem jest oszałamiający wzrost jasności o 450%², dzięki czemu widzisz więcej, szybciej i z całkowitą klarownością. Przejdź na najwyższą jakość

oświetlenia samochodowego LED dzięki żarówkom Philips Ultinon Pro6000 Boost H4-LED gen3.

Wyjątkowa jakość światła

Żarówka Philips Ultinon Pro6000 Boost emituje doskonały strumień białego światła uzyskiwany dzięki wyjątkowej temperaturze barwowej wynoszącej 5800 kelwinów. Optymalne spektrum światła zwiększa widoczność znaków drogowych, co ułatwia kierowcom ich rozpoznawanie. Żarówki Philips Ultinon Pro6000 Boost są też wyposażone w najnowocześniejszą technologię SafeBeam, która zapewnia wiązkę światła bez odbłasków, dzięki czemu eliminuje oślepianie nadjeżdżających kierowców. Po zastosowaniu żarówek Philips Ultinon Pro6000 Boost zyskujesz lepszą widoczność dzięki wyjątkowemu oświetleniu.

Większy komfort przez cały rok

Nowa generacja żarówek Ultinon Pro6000 Boost H4-LED ma nowy system rozpraszania ciepła, który zasysa powietrze z podstawy do przedniej części żarówki. Ponieważ ten przepływ powietrza ogrzewa klosz reflektora, reflektor może być odmrażany podczas mroźnych zim bez dodatkowej ingerencji. W rezultacie uzyskuje się niezrównany komfort jazdy niezależnie od pory roku.

Trwałość na długi czas

Dzięki zaawansowanej technologii chłodzenia AirBoost seria Philips Ultinon Pro6000 Boost cechuje się lepszym odprowadzaniem ciepła, co zapewnia jej żywotność sięgającą 3000 godzin. Jej unikalna konstrukcja zapewnia stałą, niezawodną jakość działania przez okres sześciokrotnie dłuższy niż w przypadku

porównywalnych żarówek halogenowych. Aby zapewnić użytkownikom spokój ducha, żarówki z serii Philips Ultinon Pro6000 Boost są objęte pełną 5-letnią gwarancją, w tym 2-letnią standardową gwarancją i 3-letnią przedłużoną ochroną³. Skorzystaj już teraz ze wszystkich zalet lepszego oświetlenia i zyskaj dodatkowo pewność jego długotrwałego działania.

Niezawodna jakość Philips

Dzięki naszej rozległej wiedzy w zakresie tworzenia wysokiej jakości produktów oświetleniowych do branży motoryzacyjnej, w których przypadku priorytet kładziemy na bezpieczeństwo i niezawodność, wyróżniamy się pod względem utrzymywania najwyższych standardów. Asortyment żarówek LED Philips spełnia surowe wymagania dotyczące zgodności elektromagnetycznej (EMI) z systemami pojazdów i zapewnia stabilne oświetlenie o profesjonalnej jakości. Zaufaj światowej sławy doświadczeniu ekspertów ds. motoryzacji.

Akcesoria Philips dla Ciebie

Zastosowanie oświetlenia LED w miejsce tradycyjnych żarówek może zakłócić działanie układu elektrycznego pojazdu z powodu umieszczenia w nim źródła światła o niskim poborze mocy i spowodować zapalenie się różnych kontrolek ostrzegawczych. Adaptery CANbus 3 w 1 firmy Philips zostały opracowane w celu rozwiązywania problemów elektrycznych, takich jak ostrzeżenia na desce rozdzielczej oraz zmniejszenie jasności i migotanie światła. Aby się dowiedzieć, czy dany model pojazdu wymaga dodatkowych adapterów Philips CANbus, odwiedź stronę [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED)¹.

Dane techniczne

Informacje marketingowe

Najważniejsza cecha produktu: Bezpośredni montaż, Safebeam, Airboost

Spodziewane zalety: Dopuszczone do ruchu drogowego, poprawiona jasność, łatwe w montażu

Opis produktu

Zastosowanie: Światła drogowe, światła mijania

Podstawa: P43t-38

Oznaczenie: LED H4 11342 U60B3 12 V X2

Oznaczenie typu źródła światła LED: H4-LED

Okres eksploatacji: 3000 godzin

Temperatura eksploatacji: Od -40°C do +105°C

Seria: Ultinon Pro6000 Boost

Technologia: LED, LED

Typ: H4

Stopień ochrony przed penetracją (IP): IP55

Homologacja ECE R37: nie

Homologacja ECE R10

Bez konieczności dopasowywania biegunowości

Homologacja: Zatwierdzenie krajowe

Średnica: 27,3 mm

Wysokość: 83,6 mm

Właściwości światła

Moc strumienia świetlnego: 1650/1000 lm

Temperatura barwowa: 5800 K

Charakterystyka elektryczna

Moc: 18 W

Napięcie: 12 V

Informacje dotyczące zamówień

Numer zamówieniowy: 11342U60B3X2

Kod zamówienia: 03514131

Dane opakowania

Pakowanie: Pudełko

EAN1: 8719018035141

EAN3: 8719018035158

Rodzaj opakowania: X2

Informacje o zapakowanym produkcie

Długość: 11.1 cm

Szerokość: 5 cm

Wysokość: 13.5 cm

Waga netto na sztukę: 91 g

Ilość w opakowaniu: 2pcs

Waga netto na opakowanie: 182 g

Waga brutto: 241 g

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Długość: 16.7 cm

Szerokość: 15 cm

Wysokość: 23.6 cm

Pakowanie: Karton

Ilość: 12pcs

Waga brutto na opakowanie zewnętrzne: 1,56 kg



* ¹ Seria Philips Ultinon Pro6000 LED Boost jest dopuszczona do ruchu drogowego w krajach, w których istnieje odpowiednia homologacja, oraz wyłącznie dla wymienionych modeli pojazdów i funkcji oświetlenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat wymogów prawnych obowiązujących w Twoim kraju oraz zapoznać się z naszą najnowszą listą kompatybilności, odwiedź stronę Philips.com/roadlegalLED. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wymogów prawnych obowiązujących w jego kraju.

* ² W porównaniu z minimalnymi wymogami prawnymi. Dotyczy żarówek H4, H7. Może się różnić w zależności od modelu samochodu i typu żarówki.

* ³ Seria Philips Ultinon Pro6000 LED jest objęta 2-letnią gwarancją przy zakupie oraz przedłużoną, bezpłatną 3-letnią gwarancją po rejestracji. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce gwarancyjnej, odwiedź stronę philips.com/auto-warranty. Gwarancja firmy Philips obejmuje wyłącznie wady produkcyjne i niekomercyjne zastosowania.