

PHILIPS



IPL Tüy alma cihazı

Lumea IPL 7000 Series

5 manuel yoğunluk ayarı

1 aparat: vücut

Lumea IPL Uygulaması

Kablolu kullanım



BRI920/00

Mükemmel sonuçlar, üstün değer

12 ay boyunca tüylerden arınmış, pürüzsüz cildinizin keyfini çıkarın*

Lumea IPL 7000 Serimiz ile tüysüz ve pürüzsüz bir cilde sahip olun. Özel aparatlar ile vücudun her bölgesine nazik ve etkili bir şekilde uygulayabilirsiniz.

Uzun süreli pürüzsüz bir cilt için nazik ve etkili uygulama

- Yalnızca 2 haftada bir uygulamayla hızlı sonuçlar
- Nazik ve etkili uygulama
- Ekstra uzun kablo ile uygulama sırasında daha fazla esneklik

Yüz ve vücut için eksiksiz çözüm

- 1 vücut aparatı
- Satin Compact kalem düzeltici ile birlikte gelir
- Çeşitli cilt tonları ve tüy renkleri için uygundur

Kişiselleştirilmiş IPL tüy alma uygulaması

- Cilt Tonu Sensörü ve 5 yoğunluk ayarı
- Philips Lumea IPL uygulamasıyla rutin işlerinizi optimize edin

Lumea IPL 7000 Series

IPL Tüy alma cihazı

BRI920/00

Özellikler

Hızlı sonuçlar için ayda 2 uygulama



Yalnızca 2 haftada bir 4 uygulamadan oluşan ilk aşamaya başlayın. Bu uygulama sayısı, diğer markaların uygulama sayısının yarısı kadardır. Ardından sonuçları korumak için aylık rötuşlar yapın.

Cilt Tonu Sensörü



Rahat bir deneyim için 5 yoğunluk ayarı arasından seçim yapın. Cilt Tonu Sensörü, cildinizin IPL uygulaması için çok koyu olan bölgelerine uygulama yapmanızı engeller.

Ekstra uzun kablo



Kolay erişim ve gelişmiş manevra kabiliyeti sağlayan ekstra uzun kablo sayesinde kullanımı kolaydır.

1 vücut aparatı



Nazık ve etkili bir uygulama için vücut aparatı kullanılabilir. Geniş uygulama penceresi bacaklar, kollar ve karın gibi daha büyük vücut bölgelerinde hızlı şekilde uygulama yapmak için idealdir.

Dermatologlarla geliştirildi



Sağlık teknolojisinde lider olan Philips, uzman bilim adamları ve dermatologlarla birlikte Lumea IPL'i hassas bölgelerde bile güvenli, rahat ve etkili olacak şekilde geliştirdi.

Philips Lumea IPL uygulaması



Ücretsiz koçluk uygulamamız, tedavi programınızı planlamanıza ve bu plana bağlı kalmanıza yardımcı olur, ardından sizi her seansta adım adım yönlendirir. 2,1 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirildi.

Satin Compact kalem düzeltici



Güzellik rutininizi tamamlayın: Satin Compact kalem düzeltici, yüzdeki en ince tüyleri bile hızlı ve kolay bir şekilde almak için pratik kullanım sunan bir güzellik aracıdır.

Çeşitli cilt ve tüy tipleri için



IPL uygulaması için tüy rengindeki pigmentle cilt tonundaki pigment arasında kontrast olması gerekir. Bu nedenle bu teknoloji doğal koyu sarı, kahverengi ve siyah tüylerde ve açık ila orta kahverengi tonlarındaki ciltlerde etkilidir (I-IV).

Teknik Özellikler

Başlıkların teknik özellikleri

Vücut aparatı: Pencere boyutu: 4,0 cm², Vücut bakımı: bacaklar, kollar, karın ve koltuk altları

Güvenlik ve değiştirilebilir ayarlar

Entegre UV filtresi: Cildi UV ışınlarına karşı korur
5 ışık enerjisi ayarı: Cilt tipinize göre ayarlanabilir
Entegre güvenlik sistemi: İstenmeyen ışık atışlarını önler

Uygulama modu

Kaydırarak Uygulama: Hızlı uygulama için
Kaldırarak Uygulama: Küçük bölgelerde uygulama için
Kablolu / kablosuz kullanım: Kablolu kullanım

Teknik özellikler

Yüksek performanslı lamba: Uzun ömürlü, 250.000 ışık atışı, 20 yıllık lamba ömrüne eşdeğerdir**
Gerilim: 100-240 V

Servis

Garanti: 90 gün içerisinde ürün kaydı yapılması halinde dünya çapında 2 yıl garanti + 1 yıl ek garanti

Dahil olan ürünler

Kullanım talimatları: Kullanım kılavuzu
Depolama: Taşıma çantası
Adaptör: 24 V / 1500 mA

Uygulama süresi

Alt bacak: 15 dk
Koltuk altları: 2,5 dk
Bikini çizgisi: 4 dk
Yüz bölgeleri: 2 dk

