

PHILIPS



Przenośne radio z latarką

Kompaktowe, przenośne radio

Analogowe strojenie FM/AM

Wbudowany akumulator litowo-jonowy

Latarka SOS



TAR1659

Niezawodne radio, latarka i zapasowe źródło zasilania

Z tym wspaniałym małym radiem z latarką jesteś gotowy(-a) na wszystko. Wysuwana antena odbiera radio AM i FM, a mocna latarka oświetla drogę. Jest nawet alarm SOS w nagłych wypadkach. Ładowanie za pomocą kabla, baterii słonecznej lub ręcznej korby.

Wszystko, czego potrzebujesz w kompaktowym wydaniu

- Kompaktowe, przenośne radio z latarką
- Niezawodne strojenie analogowe FM/AM
- Do 32 godzin odtwarzania

Niezawodny towarzysz zapewniający bezpieczeństwo

- Alarm SOS z dźwiękiem i migającym światłem
- Port ładowania USB do telefonu lub innego urządzenia w sytuacji awaryjnej
- Pasek do przenoszenia ułatwia zabranie ze sobą radiotelefonu

Przenośne zasilanie przez cały dzień

- Wbudowany akumulator litowo-jonowy. Ładowanie za pomocą USB-C
- Zasilane 3 bateriami AAA (niedołączonymi do zestawu)
- Zasilanie awaryjne za pomocą paneli słonecznych lub korby ręcznej

Zalety

Przenośne radio z latarką



To poręczne przenośne radio jest idealnym towarzyszem na długie dni spędzane poza domem. Odbieraj wyraźny sygnał radiowy, ładuj inne urządzenia i oświetlaj drogę za pomocą mocnej latarki. W nagłych wypadkach możesz nawet włączyć głośny alarm SOS z migającym światłem.

Wbudowany akumulator litowo-jonowy



To poręczne radio na pewno Cię nie zawiedzie. Ładowanie radia za pomocą dołączonego kabla USB-C zapewnia do 32 godzin odtwarzania przy rozsądnej głośności.

Ładowanie awaryjne za pomocą energii słonecznej lub korby ręcznej



Nigdy nie trać zasilania! Zawsze masz możliwość awaryjnego ładowania za pomocą paneli słonecznych w górnej części radia lub dołączonej korby ręcznej. Radio jest zasilane 3 bateriami AAA (niedołączonymi do zestawu). Port USB-A pozwala używać radia do ładowania innych urządzeń w sytuacjach awaryjnych.

Alarm SOS z migającym światłem

To małe radio sprawdza się w trudnych sytuacjach. Zwróć na siebie uwagę głośnym, jasnym sygnałem SOS. Po naciśnięciu przycisku latarka zacznie migać, a radio włączy głośny alarm.

Niezawodne strojenie analogowe FM/AM

To wspaniałe małe radio zapewnia użytkownikowi duży stopień kontroli. Długa, wysuwana antena umożliwia doskonały odbiór radia AM i FM. Czytelny wyświetlacz oraz analogowe pokrętki do strojenia i regulacji głośności pozwalają szybko i łatwo wybrać stację oraz ustawić poziom głośności.

Przenośność

To poręczne małe radio ma regulowany pasek, który ułatwia wygodne noszenie urządzenia. Bez względu na to, jak potoczy się Twój dzień, zawsze możesz liczyć na niezawodne światło, świetny dźwięk i alarm SOS.

Dane techniczne

Dźwięk

Moc wyjściowa: 1 W

System dźwięku: Mono

Regulacja głośności: obrotowy (analogowy)

Głośniki

Średnica przetwornika pełnozakresowego:

57mm

Liczba pełnozakresowych przetworników: 1

Łączność WiFi

Bluetooth: Nie

Wejście audio: Nie

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

Pasma tunera: FM, AM

RDS: Nie

Udogodnienia

Ładowanie za pomocą ręcznej korby

Ładowanie za pomocą energii słonecznej

Latarka

Syrena

Moc

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy (wbudowany), Rozmiar AAA (LR3)

Napięcie baterii: AAA 1.5 V (not included); Li-ion 3.7 V

Liczba baterii lub akumulatorów: Zasilane 3 bateriami AAA (niedołączonymi do zestawu); 1 litowo-jonowy

Rodzaj zasilania: Wejście prądu stałego (przez kabel USB-C)

Rozładowanie: USB-A

Wymiary opakowania

Wysokość: 18 cm

Rodzaj opakowania: Pudełko

Typ ułożenia półki: Stojące

Szerokość: 8.8 cm

Głębokość: 12 cm

Liczba produktów w zestawie: 1

Waga brutto: 0.65 kg

Waga netto: 0.49 kg

Waga opakowania: 0.16 kg

Wymiary produktu

Wysokość: 9 cm

Szerokość: 15 cm

Głębokość: 6.8 cm

Waga: 0.39 kg

Akcesoria

Akcesoria w zestawie: pasek na rękę, Skrócona instrukcja obsługi, Karta gwarancji bezpieczeństwa, Przewód USB, Etui

Budzik

Alarm SOS (dźwięk syreny)

