

PHILIPS

Bec LED pentru lămpi
auto de semnalizare

Ultinon Pro6000

LED regulamentar pentru
utilizare rutieră

W5W-LED

Asortează-ți farurile cu culorile

CeraLight ultradurabil

LUM11961HU60X2



Ducem lumina albă strălucitoare la următorul nivel

Combinația perfectă între performanță și durabilitate

Bucură-te de o experiență de condus fără precedent cu prima modernizare a becurilor LED-W5W Philips omologate*. Având o lumină strălucitoare** și un fascicul alb asemănător luminii zilei, aceste becuri LED luminează totul clar și conferă un aspect armonios și elegant autoturismului.

Lumină albă elegantă, asortată pe culori

- Temperatură de culoare de 6000 kelvini pentru lumină albă clară

Lumină LED sigură, regulamentară pentru utilizare rutieră

- Becuri LED pentru modernizare, regulamentare pentru utilizare rutieră

Calitate la standarde auto

- Durabilitatea cerută de șoferii de astăzi

În conformitate cu normele de iluminat interior

- Potrivite pentru o gamă largă de aplicații interioare

Performanță creată să dureze

- Durată de viață sporită de până la 10.000 de ore

Ultinon Pro6000

Bec LED pentru lămpi auto de semnalizare

LUM11961HU60X2

Repere

Lumină albă și clară de 6000 K

Cu o temperatură de culoare ridicată, de până la 6000 de kelvini, Philips Ultinon Pro6000 produce o lumină albă strălucitoare asemănătoare luminii diurne. Temperatura de culoare optimă previne obosirea sau solicitarea ochilor, oferindu-ți o experiență de conducere mai confortabilă și mai sigură pe timp de noapte, în timp ce luminile de poziție se asortează cu culorile dând un aspect elegant și armonios.

Lumină LED sigură, regulamentară pentru utilizare rutieră

Transformă luminile de poziție din față ale automobilului tău cu becurile noastre LED Philips Ultinon Pro6000, testate, sigure și regulamentare pentru utilizare pe drumurile publice*, pentru un aspect nou și o experiență de condus fără egal. Acestea au fost aprobate de Ministerul Transporturilor pentru utilizarea pe drumurile publice și pentru anumite modele de mașini. Philips Ultinon Pro6000 W5W-LED sunt, de

asemenea, adecvate tuturor modurilor de utilizare interioară, oferind un confort îmbunătățit al luminii. Consultați pagina noastră [Philips.com/roadlegalLED*](https://philips.com/roadlegalLED) pentru mai multe informații.

În conformitate cu normele de iluminat interior

Dorești să transformi luminile auto interioare în lumini LED pentru un efect mai luminos și mai elegant? Luminile LED Philips Ultinon Pro6000 W5W sunt compatibile cu majoritatea utilizărilor la interior, cum ar fi lumina din portbagaj, lumina de la ușă, lumina de la intrare, lumina torpedoului sau lumina de citit. Testează o calitate superioară a luminii în interiorul mașinii pentru vizibilitate și confort superioare.

Până la 3 ani garanție***

Îți dorești faruri puternice, elegante, dar care nu trebuie înlocuite des. Acesta este și dezavantajul major al farurilor convenționale: cu cât lumina

este mai puternică, cu atât durata de viață este mai mică. Cu o intensitate luminoasă mai mare, LED-urile durează mult mai mult, iar luminile de semnalizare Philips Ultinon Pro6000 sunt construite să dureze. Grație sistemului de management termic CeraLight, acestea rezistă până la 10.000 de ore de funcționare.

Durabilitate pentru șoferii de astăzi

Becurile Philips Ultinon Pro6000 sunt, de asemenea, protejate împotriva interferențelor electromagnetice, respectând standardele din industria auto cu privire la interferențele electromagnetice. Fiind proiectate cu precizie pentru a rezista la rigorile vieții automobiliste moderne, acestea oferă durabilitatea cerută în prezent de șoferi. Performanța lor zilnică oferă încredere la volan și lumină constantă mai puternică în timpul călătoriei.

Ultinon Pro6000

Bec LED pentru lămpi auto de semnalizare

LUM11961HU60X2

Specificații

Specificații pentru comercializare

Caracteristici produs: CeraLight, LED
regulamentar pentru utilizare rutieră

Avantaje preconizate: Lumini de semnalizare
mai puternice și mai elegante

Descrierea produsului

Aplicație: Lumini de poziție, Lumini interioare

Bază: W2.1X9.5D

Denumire: W5W-LED 11961 HU60 X2

Omologare CEE: NU

Gamă: Ultinon Pro6000

Caracteristici tehnice: CeraLight

Tehnologie: LED

Tip: W5W-LED

Aprobat pentru utilizare pe drumurile publice:

Da, se aplică doar pentru luminile de poziție
pentru modelele de autoturisme enumerate în
lista de compatibilitate Philips**

Durată de viață

Durată de viață: 10000 de ore

Caracteristicile fotometrice

Lumeni: 50 lm

Temperatură de culoare: 6000 K

Caracteristici electrice

Putere: 0,9 W

Tensiune: 13,5 V

Informații privind comandarea

Nr. comandă: LUM11961HU60X2

Cod de comandă: 01638630

Informații ambalaj

EAN1: 8719018016386

EAN3: 8719018016393

Tip ambalaj: X2

Informații despre produsul ambalat

Lungime: 14.2 cm

Lățime: 12.1 cm

Înălțime: 10.3 cm

Greutate netă pe unitate: 3 g

Cantitate per pachet: 2 buc.

MOQ (pentru profesioniști): Pachet de 10

Greutate brută ambalaj individual: 24 g

Informații de pe ambalajul exterior

Lungime: 9.5 cm

Lățime: 1.5 cm

Înălțime: 13.5 cm

Greutate brută [kg]: 0,37 kg

Greutate netă [g]: 240 g

