

# PHILIPS

Лампа для  
автомобильных фар

Ultinon Pro6000 Boost

Тип лампы: H1

LED-лампа для дорог общей  
сети

Широкая совместимость

Превосходная яркость

11258U60B2X2



## Безупречная LED-лампа для дорог общей сети

### Сверхкомпактная конструкция и высокая эффективность

Откройте для себя серию Philips Ultinon Pro6000 Boost — новый стандарт среди автомобильных светодиодных ламп для дорог общего пользования. Оцените возможности нового поколения светодиодных ламп и перейдите в новую эпоху, где эффективность и качество освещения достигают невиданных ранее высот.

#### Сертифицированные светодиодные лампы

- Утверждено надзорными органами по дорожному движению в Европе

#### Совместимость с широким рядом ТС

- Подходит для широкого ряда ТС
- Компактная конструкция даже для самых маленьких фар

#### Эффективность нового поколения

- Более яркое освещение дорожного полотна
- Технологии для безопасного вождения
- Долговечная надежность и гарантия

#### Надежность и качество Philips

- Отвечает строжайшим стандартам качества

#### Аксессуары Philips

- Решения под разные ТС

## Основные особенности

### Сертифицированные светодиодные лампы

Лампы линейки Philips Ultinon Pro6000 Boost одобрены для использования на дорогах общего пользования в нескольких странах Европейского союза<sup>1</sup> и полностью соответствуют нормативным требованиям регулирующих органов. Это означает, что вы можете безопасно заменить традиционные лампы на новые светодиодные решения в самых разных транспортных средствах — от автомобилей и двухколесных ТС до трейлеров, микроавтобусов и даже небольших грузовиков. Оцените уверенность за рулем с новыми светодиодными лампами Philips Ultinon Pro6000 Boost LED, утвержденными для использования на дорогах общей сети.

### Расширенная совместимость

Лампы нового поколения Philips Ultinon Pro6000 Boost H1-LED совместимы с невероятно широким рядом транспортных средств, благодаря чему премиальное освещение стало доступным большему числу водителей. Поддержка более широкого спектра типов ламп и более 60 новых автомобилей в списке совместимых позволяют использовать лампу H1-LED для исключительно качественного освещения в совершенно разных ТС. Ощутите разницу с превосходной LED-технологией и более ярким, четким световым лучом, который обеспечит увеличенный обзор и уверенность за рулем. Полный список совместимости см. на сайте [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED) — найдите идеальную светодиодную замену вашим галогенным лампам!

### Простая установка

Лампы нового поколения Philips Ultinon Pro6000 Boost H1-LED имеют компактную конструкцию, что позволит устанавливать их

даже в самые узкие корпуса фар. Их стильный и минималистичный дизайн позволит без труда заменить лампы в оптике дальнего и ближнего света<sup>1</sup> для универсальной эксплуатации и широкой функциональности. Забудьте о сложной процедуре замены стандартных ламп на светодиодные — инновационный дизайн новых ламп позволит легко осуществить замену без специальных инструментов и модификаций.

### Повышенная яркость

Оцените максимальный обзор на дороге при меньшем энергопотреблении. Лампы нового поколения Philips Ultinon Pro6000 Boost H1-LED обеспечивают впечатляющую яркость 1550 лм и компактный дизайн для впечатляющей эффективности освещения дорожного полотна. Оптимальная форма светового луча поможет вам своевременно замечать угрозы и препятствия, чтобы водить автомобиль увереннее даже в темное время суток.

### Технологии для безопасного вождения

Лампы серии Philips Ultinon Pro6000 Boost предлагают оптимальный спектр освещения и цветовую температуру 5800 К для оптимальной контрастности освещения дорожных знаков и самой дороги даже на высокой скорости. Их передовая технология SafeBeam обеспечит точную форму светового луча для идеального обзора без ослепления водителей встречных автомобилей. Такое сочетание преимуществ поможет наслаждаться комфортным и безопасным вождением в любых условиях.

### Долговечная надежность

Оцените спокойствие и комфорт за рулем. Лампы Philips Ultinon Pro6000 Boost H1-LED gen2 имеют срок службы до 3000 часов, что в

6 раз дольше, чем у стандартных галогенных ламп. Технология активного охлаждения обеспечит стабильную яркость и защитит лампы от перегрева для надежности при длительной эксплуатации. А для полного спокойствия каждая лампа поставляется с 5-летней гарантией (2 года стандартной гарантии + 3 года расширенной<sup>2</sup>).

### Экспертные инженерные решения

Мы имеем за плечами огромный опыт в изготовлении премиальной автомобильной продукции с акцентом на безопасность и надежность, а также соответствуем строжайшим стандартам качества. Наши светодиодные лампы Philips отвечают строгим требованиям к электромагнитной совместимости (ЭМП) с электросистемами ТС, предлагая стабильное и профессиональное освещение. Положитесь на компанию с большим опытом в сфере автомобильного освещения.

### Аксессуары Philips

Каждая модель транспортного средства уникальна, и хотя для установки светодиодного освещения в большинство из них не требуются дополнительные аксессуары, иногда они все же нужны. Лампы нового поколения Philips Ultinon Pro6000 Boost LED оснащаются специальным типовым кольцом, а также нашим эксклюзивным адаптером Philips CANbus 3 в 1 для стабильного освещения. См. онлайн-список совместимости на сайте [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED)<sup>1</sup>, чтобы узнать, требуется ли аксессуар Philips для установки ламп в ваше ТС.

## Характеристики

### Особенности изделия

**Характеристики изделия:** Сверхкомпактная, система теплоотвода AirBoost, технология SafeBeam  
**Ожидаемые преимущества:** Для дорог общей сети, превосходная яркость, простая установка

### Описание продукта

**Применение:** Дальний свет, ближний свет  
**Цоколь:** P14.5s  
**Цветовая температура:** 5800 K  
**Обозначение:** LED H1 11258 U60B2 12V 15W X2  
**Тип светодиодов:** H1-LED  
**Срок службы:** 3 000 часа  
**Использовать при температуре:** -40 – +105 °C  
**Линейка продукции:** Ultinon Pro6000 Boost  
**Технология:** Светодиодная, Светодиодная  
**Тип:** H1  
**Степень защиты корпуса (IP):** IP54  
**Соответствие нормам ECE R37:** Нет  
**Соответствие нормам ECE R10**  
**Без полярности**

**Свидетельство:** Утверждено в ряде стран<sup>1</sup>  
**Соответствие ROHS**  
**Соответствие EU ELV**  
**Ударопрочность и устойчивость к вибрациям (IEC 60810)**  
**Характеристики света:** До +140%  
**Диаметр:** 11,0  
**Длина (мм):** 75,0

### Световые характеристики

**Люмен:** 1550 лм

### Электрические характеристики

**мощность в ваттах:** 15 Вт  
**напряжение:** 12 В

### Информация для заказа

**Регистрация заказа:** 11258U60B2X2  
**Код для заказа:** 3081894

### Логистические данные

**Кол-во в упаковке:** 2 шт.

### Информация об упаковке

**Упаковка:** Комплект  
**EAN1:** 8719018030818  
**EAN3:** 8719018030825

### Информация об упакованном продукте

**Длина:** 11,1 см  
**Ширина:** 5 см  
**Высота:** 13,5 см  
**Вес нетто одного изделия [г]:** 27 г  
**Масса нетто упаковки:** 34 г  
**Вес брутто:** 92 г

### Информация об упаковке

**Длина:** 23.6 см  
**Ширина:** 11.6 см  
**Высота:** 15.4 см  
**Упаковка:** Картон  
**Количество:** 8 шт. (4 набора)  
**Масса брутто коробки:** 0,425 кг



\* <sup>1</sup> Лампы серии Philips Ultinon Pro6000 LED Boost разрешены для использования на дорогах общего пользования в ряде стран, где выпущено официальное заявление, и исключительно для представленных в списке транспортных средств и функций освещения. Больше сведений о юридических требованиях в вашей стране, а также актуальный список совместимости см. на странице [Philips.com/roadlegalLED](http://Philips.com/roadlegalLED). Вы несете ответственность за соответствие законным требованиям, применимым в вашей стране.  
\* <sup>2</sup> На линейку Philips Ultinon Pro6000 LED Boost распространяется 2-летняя гарантия при покупке + 3-летняя расширенная бесплатная гарантия при регистрации. Гарантия Philips покрывает производственный брак и не распространяется на коммерческое использование.